



## Model MULTIFORMAT Code PRMOMULRIFORMA-XXXX

Manuale d'installazione e d'uso schermo avvolgibile  
Rolling screen installation and operation manual  
Manuel d'installation et d'utilisation de l'écran de projection  
Bedienungs- und Installationsanleitung: Motorleinwand  
Manual de instalación y uso de la pantalla enrollable  
Instrukcja montażu i obsługi ekranu rozwijanego

## 01 INTRODUZIONE



Il presente manuale è parte integrante del prodotto e la sua lettura e comprensione sono di fondamentale importanza per la sicurezza. In esso sono descritte le norme e le modalità di impiego che consentiranno al cliente un corretto e sicuro uso dello schermo. Il manuale deve sempre accompagnare il prodotto e va custodito con cura in luogo idoneo a garantirne l'integrità fisica e facilmente accessibile a chiunque sia autorizzato alla sua consultazione. Ogni utilizzatore del prodotto è responsabile della salvaguardia del manuale. L'utilizzatore è inoltre responsabile del controllo della funzionalità dello schermo e della riparazione o sostituzione di parti soggette ad usura che potrebbero causare danni. Le immagini contenute in questo manuale hanno lo scopo di descrivere in maniera dettagliata funzioni, caratteristiche o procedure. Tuttavia possono differire per il tipo di modello rappresentato, questo non comporta modifiche al significato descrittivo dell'immagine.

## 02 NORME GENERALI DI SICUREZZA



**ATTENZIONE:** Importanti istruzioni di sicurezza. Attenersi alle istruzioni poiché l'installazione impropria può provocare gravi ferite. Assicurarsi sempre di aver letto e compreso bene le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale prima di iniziare ad utilizzare il prodotto e di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.

- Divieto assoluto di installare gli schermi sopra zone di possibile transito di persone. Controllare, prima e durante l'utilizzo, che lo schermo non generi situazioni pericolose.
- Non manomettere, togliere o danneggiare nessun elemento o parte dello schermo.
- Non eseguire mai operazioni di manutenzione sullo schermo con motore acceso (Per una maggior sicurezza, togliere l'alimentazione).
- Obbligatorio scollegare l'alimentazione durante la pulizia, la manutenzione o quando si sostituiscono delle parti.
- Divieto assoluto di utilizzo del prodotto ai bambini. Divieto assoluto di far avvicinare bambini allo schermo durante il suo movimento.

Un'installazione errata può compromettere la sicurezza delle persone che usano il prodotto, il produttore non è responsabile per danni a cose o persone causati da installazione errata, uso improprio dello schermo, scarsa o insufficiente manutenzione.

**ATTENZIONE:** I kit d'installazione di ogni schermo, non contengono viti e tappi a espansione per il fissaggio alle pareti/soffitti. L'installatore è responsabile della scelta adeguata di viti e sistemi di fissaggio, in base alle differenti tipologie di materiale delle pareti o soffitti sui quali deve installare lo schermo.

Il produttore non è responsabile di problemi legati ad errori d'installazione. Se necessario contattare il nostro ufficio tecnico per eventuali chiarimenti.

L'installazione dello schermo, i collegamenti elettrici e le verifiche in caso di malfunzionamento degli avvolgimenti motorizzati devono essere eseguiti dal rivenditore autorizzato o da personale competente e a conoscenza dei rischi che può presentare l'energia elettrica. Il cavo di collegamento non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato lo schermo deve essere sostituito. La manomissione dei fine corsa o la foratura del sigillo posto sopra i fori comporta la decadenza della garanzia.

**FINITO IL MONTAGGIO DELLO SCHERMO SULLE STAFFE E' OBBLIGATORIO VERIFICARE LA PERFETTA ORIZZONTALITA' PRIMA DELL'UTILIZZO.**



## 03 AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E INSTALLAZIONE

Gli schermi sono indicati per utilizzi in ambienti interni con condizioni di temperatura (20 - 25 °C) ed umidità normali.

Installare gli schermi fronte finestre, in prossimità di fonti di calore o freddo quali caminetti condizionatori o termosifoni, potrebbe comportare deformazioni o allungamenti permanenti del tessuto di proiezione facendo decadere la garanzia su di esso.

L'utilizzo dello schermo motorizzato all'esterno prevede l'adozione di particolari precauzioni quali:

- 1- Protezione del cavo/i di alimentazione del motore dalle radiazioni UV, con adeguate canaline o guaine idonee all'installazione esterna.
- 2- Utilizzo di passacavi per l'isolamento all'acqua e umidità nelle giunzioni con le scatole portafrutti o derivanti.
- 3- Utilizzo di commutatori con grado di protezione IP55 o superiore (il commutatore di serie al prodotto non è conforme all'utilizzo esterno).
- 4- Copertura e relativa protezione dello schermo dal contatto diretto con acqua o liquidi

Non lasciare esposto per lunghi periodi il telo di proiezione alla luce solare per prevenire l'ingiallimento dello stesso (verificare anche che, a causa dell'esposizione alla luce solare, lo schermo non raggiunga i livelli di temperatura sopra indicati).

Poiché il materiale di cui è composto il telo di proiezione (PVC) tende a caricarsi elettrostaticamente, una presenza eccessiva di polveri nell'ambiente di proiezione può provocare un degrado delle qualità ottiche del telo a causa della deposizione delle polveri per attrazione elettrostatica (vedi anche pulizia del telo di proiezione).

Si premette che l'utilizzo dello schermo avvolgibile prevede la completa apertura del tessuto (discesa) e successivamente al suo utilizzo con proiettore, la completa chiusura del tessuto (salita). La completa apertura e chiusura (discesa-salita) dello schermo viene indicato come "ciclo".

Gli schermi avvolgibili motorizzati sono indicati per utilizzi a "ciclo" unico, questo significa che fra un ciclo e l'altro viene normalmente lasciato passare un notevole lasso di tempo. Non è previsto l'utilizzo dello schermo con continue aperture e chiusure.

I motori utilizzati negli schermi, sono provvisti di sistemi di bloccaggio termico che permette di non surriscaldare il motore danneggiandolo in modo permanente. L'attivazione del blocco termico avviene dopo un certo numero di cicli di utilizzo, il numero di cicli varia in base al tipo di motore e al tipo di schermo (normalmente fra 3 e 6 cicli). Si precisa comunque che il calore emesso dal motore viene trasmesso al rullo e di conseguenza al tessuto avvolto sul rullo. Il surriscaldamento del tessuto può provocare deformazioni o allungamenti non omogenei permanenti con conseguenti disallineamenti del fondale o deformazioni del tessuto.

Allo scopo di evitare quanto precedentemente descritto si fa divieto assoluto di utilizzare lo schermo superando 3 cicli completi di utilizzo (salita-discesa). Al raggiungimento del 3 ciclo di utilizzo continuo o a tempi ravvicinati, sarà necessario attendere 40min con lo schermo in posizione aperta (tessuto srotolato) per permettere il raffreddamento del motore e relativi componenti strutturali, prima di un nuovo utilizzo.

**ATTENZIONE:** Non forzare manualmente la fuoriuscita del telo perché potrebbe provocare danni al motore o il distacco del cassonetto di contenimento dalle staffe di fissaggio.

Non permettere ai bambini di giocare con i dispositivi di comando fissi. Tenere i telecomandi lontano dai bambini.

Osservare lo schermo in movimento e tenere lontane le persone finché lo schermo non sia completamente chiuso.

È vietato, bloccare, impedire e forzare il movimento dello schermo, aggrapparsi o dondolarsi, aggiungere o applicare qualunque oggetto al telo o fondale, modificare la struttura dello schermo; in quanto potrebbe causare danni al sistema di avvolgimento con conseguenti danni a cose e persone.

Installare lo schermo fronte finestre comporta la decadenza di garanzia sul materiale di proiezione.

Installare lo schermo in prossimità di fonti di calore o freddo quali caminetti condizionatori, termosifoni o similari comporta la decadenza di garanzia sul materiale di proiezione.

Installare lo schermo tassativamente a livello.



## SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Come per le operazioni d'installazione, anche al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato. Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti nel vostro territorio, per questa categoria di prodotto.

Come indicato dal simbolo a fianco è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire quindi la "raccolta separata" per lo smaltimento, secondo i metodi previsti dai regolamenti vigenti nel vostro territorio, oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Attenzione: i regolamenti locali possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.

## 04 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

Lo schermo prodotto è costruito in conformità con le disposizioni delle seguenti direttive CE:

- 2014-35-CE LDV Bassa tensione
- 2014-30-EU EMC Compatibilità elettromagnetica
- 2014-53-CE Apparecchiature radio
- 2009-125-CE CONSUMI Eco design
- 2015-863-EC ROHS Sostanze pericolose
- 2012-19-CE RAEE Trattamento rifiuti
- 2001-95-CE SICUREZZA Prodotti sicuri

Lo schermo descritto nel presente manuale deve essere utilizzato solo ed esclusivamente come supporto per la videoproiezione. Qualsiasi altro uso non previsto da questo manuale, non è acconsentito.

Lo schermo contiene uno o più tessuti/fogli di proiezione in PVC plastificato senza cadmio oppure in FIBRA di VETRO impregnata di PVC plastificato, ogni tessuto può essere classificato di categoria:

- M1 o M2 secondo la regolamentazione Francese (LNE Laboratoire national de métrologie et d'essais - Efectis France);
- B1 o B2 secondo la regolamentazione Tedesca (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- Bs1d0 secondo la regolamentazione Italiana (Italian Interior Ministry).

Poiché non esiste ancora a livello europeo una armonizzazione tra le varie normative nazionali di classificazione si esplicita che la classe M1 francese corrisponde a materiale non infiammabile e la classificazione M2 corrisponde a materiale non facilmente infiammabile.

I tessuti/fogli di proiezione contenuti e utilizzati sugli schermi sono costituiti principalmente da PVC plastificato o fibra di vetro plastificata, tali tessuti sono sensibili a temperatura e umidità, per tale motivo la tolleranza dimensionale accettata è del 1% su ogni dimensione.

Le tolleranze sui profili in alluminio utilizzati sono di +/- 2 mm.

Le tolleranze sull'ingombro totale sono di:

- +/- 3 mm fino a 2500 mm di ingombro totale;
- +/- 5 mm fino a 4000 mm di ingombro totale;
- +/- 10 mm fino a 8000 mm di ingombro totale;
- +/- 20 mm fino a 16000 mm di ingombro totale;
- +/- 30 mm fino a 24000 mm di ingombro totale.

## 05 PULIZIA MANUTENZIONE

Lo schermo e i tessuti di proiezione degli schermi sono delicati, quindi bisogna prestare particolare attenzione e seguire le seguenti istruzioni per la loro pulizia:

Non utilizzare mai solventi, prodotti chimici o abrasivi o strumenti appuntiti per pulire la superficie.

Evitare qualsiasi contatto con altri materiali (vernici, inchiostri ect) in quanto potrebbe essere impossibile rimuoverli dal tessuto.

**TESSUTI DI PROIEZIONE:** Per pulire telo di proiezione, utilizzare un panno morbido, pulito, inumidito, eventualmente abbinato con detersivi a base neutra o alcool. Poiché dopo la pulizia potrebbe verificarsi che il telo si carichi di elettricità statica, a causa dello sfregamento con il panno, si consiglia di passare, con un panno pulito, un liquido antistatico sul telo per evitare che la polvere venga nuovamente attratta dallo stesso.

**PROFILI GENERICI:** Per pulire il profilo spolverare utilizzando un panno morbido pulito ed eventualmente dei detersivi non aggressivi.

**PROFILI VELLUTATI:** Per pulire il profilo spolverare utilizzando un panno morbido pulito o spazzole con setole morbide e antistatiche. E' acconsentito utilizzare un spazzola installata su aspirapolvere solo se le setole sono morbide e perfettamente pulite.

**STRUTTURA e STAFFE DI FISSAGGIO:** E' obbligatorio verificare periodicamente lo stato del prodotto e la tenuta delle sue staffe di fissaggio. In caso di presenza di deformazioni, lacerazioni o cedimenti strutturali di staffe viti o componenti del prodotto, è obbligatorio mettere immediatamente in sicurezza la zona circostante lo schermo, per evitare qualsiasi tipo di danno a cose e persone. Successivamente è obbligatorio provvedere all'immediata sostituzione del presunto componente difettoso e al ripristino del prodotto.





## 06 DISIMBALLO DELLO SCHERMO E MOVIMENTAZIONE PRODOTTO

Assicurarsi che nessuna parte dello schermo sia stata danneggiata durante il trasporto. In caso di anomalia comunicarlo tempestivamente al rivenditore. Verificare che siano presenti tutti gli accessori per tipo di schermo descritti nel manuale.

- n°2 trasmettitori IR 6 canali Nice
- n°2 staffe di fissaggio (fino a 300 cm)

- n°3 staffe di fissaggio (sopra 300 cm)
- n°1 libretto istruzioni  
(non compresi viti e tasselli per parete)

**ATTENZIONE** non usare taglierini o oggetti appuntiti per aprire l'imballo, utilizzare sempre guanti di protezione durante l'apertura dell'imballo e l'installazione o movimentazione del prodotto. Movimentare e installare il prodotto minimo in due tre o quattro persone in base al peso del prodotto (valori di riferimento per carico propersona: 25kg maschio - 15kg femmina). In caso di pesi superiori si raccomanda di utilizzare attrezzatura di sollevamento specifica.



## 07 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



**ATTENZIONE:** L'installazione dello schermo deve essere effettuato con viti e tasselli adeguati al peso e alla tipologia di parete o soffitto sulle quali si vuole fissare le staffe, prima di incominciare l'installazione scegliete il tipo di tassello o fissaggio seguendo lo schema seguente:

Schermo con larghezza area di proiezione fino a pollici	80"	90"	96"	100"	110"
Peso complessivo da considerare	74.8 lbs 34 kg	88 lbs 40 kg	103.4 lbs 47 kg	121 lbs 55 kg	127.6 lbs 58 kg

<p>1° Fissare le staffe a parete o soffitto rispettando le distanze indicate nell'illustrazione (la terza staffa è presente solo nelle versioni superiori a 3mt di larghezza)</p>			
<p>2° Appoggiare lo schermo sulle staffe facendolo incastrare nelle apposite scanalature.</p>			
<p>3° Avvitare la vite inferiore della staffa fino a quando stringe completamente il cassonetto (non necessario stringere con forza).</p>			
<p>4° Eseguire "tassativamente" le procedure descritte nei punti seguenti prima di utilizzare lo schermo.</p>		<p>5° operazione: collegare elettricamente il motore 1 e 2</p>	
<p>7° operazione: dare alimentazione e premere il tasto 6 del telecomando per aprire di 10cm circa tutti e due i teli</p>		<p><b>ATTENZIONE!</b> Dopo aver premuto il pulsante 6 verificare se i teli sono scesi di 10 cm. Se i teli non si sono mossi, non premere altri tasti, ma manualmente aiutare il fondale ad uscire dal cassonetto (figura a fianco)</p>	
<p>8° operazione: rimuovere tutti gli accessori di sicurezza applicati sulla tela</p>		<p>Ora lo schermo è pronto per l'utilizzo</p>	

## 09 IDENTIFICAZIONE TIPO MOTORE - CARATTERISTICHE - COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il tipo di motore installato sul prodotto è identificato sull'etichetta riportante il logo CE e applicata su ogni prodotto, all'apertura dell'imballo si prega di controllare tale etichetta e di identificare il modello corretto di motore per effettuare la corretta installazione e il corretto cablaggio. Nel caso in cui la potenza del motore non corrispondesse alla potenza della linea elettrica del luogo di installazione, si prega di contattare un tecnico elettricista e fornirsi di un corretto trasformatore di corrente e Hz.



### COLLEGAMENTO ELETTRICO:

Il cablaggio elettrico deve rispettare le norme CEI in vigore. La norma CEI EN 60335-1 prevede che nella rete di alimentazione ci sia un dispositivo di disconnessione onnipolare con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm per ogni singolo motore (es. interruttore spina ecc.) In caso di necessità, questo dispositivo garantisce una veloce e sicura sconnessione dell'alimentazione elettrica.

Utilizzare i cavi per la connessione come descritto nell'immagine.

### ATTENZIONE:

Questo prodotto contiene due motori quindi effettuare lo stesso cablaggio per tutti e due i motori.

È obbligatorio isolare i cavi BUS se non vengono utilizzati per il comando via pulsante.

### ATTENZIONE:

La corretta esecuzione degli allacciamenti elettrici, a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti, è importante ai fini della prevenzione degli infortuni e del buon funzionamento, inalterato nel tempo, dello schermo.

Prima di eseguire qualsiasi operazione su parti elettriche, assicurarsi che non vi sia tensione.


Il motore negli schermi dotati di cassonetto è posto sulla destra dello schermo visto frontalmente

L'azionamento avviene tramite radiocomandi forniti di serie.

### Caratteristiche Motore Tela

#### Nice RF 230V 50Hz:

Frequenza: ~Hz50  
Potenza: 170W  
Coppia: 15Nm  
Velocità: 17rpm  
N° cicli massimi: 2  
Lunghezza cavo: 2.5mt  
Resistenza meccanica: secondo norma EN14202  
T° di funzionamento: da -20 a +55 °C  
Frequenza: 433.92 MHz Portata trasmet: 150mt




### Connessione per ogni motore:

- 1 Bianco Arancio (TTBUS)
- 2 Bianco (TTBUS)
- 3 BiancoNero (comune TTBUS)
- 4 Marrone (Linea-Fase 230V)
- 5 Blu (Neutro 230V)
- 6 Giallo verde (Terra 230V)

### Caratteristiche Motore Mascheramento

#### Nice RF 230V 50Hz:

Frequenza: ~Hz50  
Potenza: 120W  
Coppia: 8Nm  
Velocità: 17rpm  
N° cicli massimi: 2  
Lunghezza cavo: 2.5mt  
Resistenza meccanica: secondo norma EN14202  
T° di funzionamento: da -20 a +55 °C  
Frequenza: 433.92 MHz Portata trasmet: 150mt




### Connessione per ogni motore:

- 1 Bianco Arancio (TTBUS)
- 2 Bianco (TTBUS)
- 3 BiancoNero (comune TTBUS)
- 4 Marrone (Linea-Fase 230V)
- 5 Blu (Neutro 230V)
- 6 Giallo verde (Terra 230V)

### Caratteristiche Motore Tela

#### Nice RF 120V 60Hz:

Frequenza: ~Hz60  
Potenza: 190W  
Coppia: 133in. lbs  
Velocità: 20rpm  
N° cicli massimi: 2  
Lunghezza cavo: 3.7mt  
Resistenza meccanica: secondo norma EN14202  
T° di funzionamento: da -20 a +55 °C  
Frequenza: 433.92 MHz Portata trasmet: 150mt




### Connessione per ogni motore:

- 1 Arancio (TTBUS)
- 2 Viola (TTBUS)
- 3 Rosa (comune TTBUS)
- 4 Nero (Linea-Fase 120V)
- 5 Bianco (Neutro 120V)
- 6 Giallo verde (Terra 120V)

### Caratteristiche Motore Mascheramento

#### Nice RF 120V 60Hz:

Frequenza: ~Hz60  
Potenza: 190W  
Coppia: 133in. lbs  
Velocità: 20rpm  
N° cicli massimi: 2  
Lunghezza cavo: 3.7mt  
Resistenza meccanica: secondo norma EN14202  
T° di funzionamento: da -20 a +55 °C  
Frequenza: 433.92 MHz Portata trasmet: 150mt



### Connessione per ogni motore:

- 1 Arancio (TTBUS)
- 2 Viola (TTBUS)
- 3 Rosa (comune TTBUS)
- 4 Nero (Linea-Fase 120V)
- 5 Bianco (Neutro 120V)
- 6 Giallo verde (Terra 120V)

## 10 REGOLAZIONE FINE CORSA



### ATTENZIONE LEGGERE PRIMA DI EFFETTUARE LE REGOLAZIONI

le regolazioni indicate devono essere eseguite solo da personale autorizzato e specializzato. l'utilizzo non corretto delle procedure descritte possono causare danneggiamenti al prodotto, per i quali non sarà riconosciuta la garanzia.

ATTENZIONE: nell'eseguire le procedure descritte nel manuale fare attenzione alle seguenti icone:



Togliere corrente al motore del mascheramento indicato



Non togliere corrente al motore del mascheramento indicato

### AVVERTENZE


Il fine corsa è regolato in maniera da permettere che il mascheramento sia avvolto per almeno 1,5 giri attorno al rullo per evitare il distacco del foglio. Un errata regolazione dei fine corsa può causare:

- Distacco del mascheramento dal rullo
- Avvolgimento in senso contrario del mascheramento con danneggiamento della planarità e dei meccanismi di avvolgimento.
- Sforzo eccessivo sul motore con possibile danneggiamento e attivazione della resistenza termica contenuto in esso.
- Avvolgimento eccessivo del sistema di taratura fine corsa con conseguente rottura della parte meccanica.

### GARANZIA

Si ricorda agli operatori che in caso di manomissione dei sigilli e danneggiamento derivante da una regolazione errata, gli interventi per riparazione verranno considerati fuori garanzia.

## LOGICA DI FUNZIONAMENTO e di PROGRAMMAZIONE



**Telecomando MASTER:** deve essere utilizzato da personale tecnico e permette le memorizzazioni dei fine corsa alti bassi e i due singoli mascheramenti

**Telecomando PILOT:** I tasti 1-5 possono essere usati per memorizzare ulteriori formati.

Il tasto 6 apre di 10 cm i teli per l'installazione dello schermo (già impostato in fabbrica).

I tasti ▲-STOP-▼ aprono e chiudono completamente tela e mascheramento (già impostato in fabbrica).

Prima di iniziare a programmare i motori del MULTIFORMAT, bisogna conoscere alcune logiche di funzionamento per evitare incomprensioni e problemi durante l'esecuzione delle procedure.

-La corretta sequenza di programmazione per poter funzionare è:

- 1° sintonizzazione dei telecomandi (già impostato in fabbrica)
- 2° impostazione dei fine corsa, massima e minima apertura possibile dei mascheramenti (già impostati in fabbrica),
- 3° programmazione dei formati, fino ad un totale di 6 (consultare le varianti del vostro modello per capire quali sono impostate in fabbrica e quali no)




Ogni procedura di programmazione è composta da più punti, al termine di un punto, l'operatore ha tempo 60sec per iniziare quello successivo, questo sistema serve ad evitare di entrare ed eseguire procedure diverse da quelle volute. Quindi se il motore non esegue esattamente quello indicato nell'istruzione, attendere 60 sec. per uscire dalla programmazione e ricominciare nuovamente la procedura.

-Durante l'esecuzione di una qualsiasi procedura, si consiglia di mantenere premuto il tasto fino al completamento del movimento di conferma del motore.

Prima di eseguire le programmazioni è necessario che il telecomando master sia sintonizzato ai due singoli rulli, quindi il gruppo di tasti sinistri deve movimentare il mascheramento in basso, il gruppo di tasti deve movimentare il mascheramento in alto.

Se il telecomando non esegue i movimenti sopra descritti, memorizzare il telecomando come segue:

### MEMORIZZARE IL TELECOMANDO MASTER (procedura già effettuata in fabbrica, NON deve essere eseguita da personale non autorizzato)









# ITALIANO - Manuale d'installazione e d'uso schermo avvolgibile



## PROGRAMMAZIONE FINE CORSA TELA e MASCHERAMENTO (Procedura già effettuata in fabbrica, NON deve essere eseguita da personale non autorizzato)


Ogni procedura di programmazione è composta da più punti, al termine di un punto, l'operatore ha tempo 60sec per iniziare quello successivo, questo sistema serve ad evitare di eseguire procedure diverse da quelle volute. Quindi se il motore non esegue esattamente quello indicato nell'istruzione, attendere 60 sec. per uscire dalla programmazione, oppure eseguire l'annullamento procedura come indicato nel capitolo specifico, quindi ricominciare nuovamente la procedura.






<b>1</b> (x 1) ← PRG →	 2 ↑	 = 5 sec	 2 ↑	<b>3</b> continua → Comandare una manovra di SALITA → 
Premere e rilasciare il tasto (1 volta);	contare 2 movimenti.	Mantenere premuto il tasto; rilasciarlo dopo 5 secondi;	contare 2 movimenti.	Mantenere premuto il tasto e attendere ...
<b>→ 3</b>  ... rilasciare il tasto appena la tenda raggiunge la quota "0" desiderata (finecorsa ALTO).		<b>4</b> Regolare con precisione la quota del finecorsa "0" → 	 ↑	<b>5</b> fine  = 5 sec  3 ↑
...		Dare degli impulsi sui tasti, fino ad ottenere la quota desiderata. In alternativa, per una regolazione più accurata effettuare la procedura B.1.		Mantenere premuto il tasto; rilasciarlo dopo 5 secondi;



<b>1</b> (x 1) ← PRG →	 2 ↑	 = 5 sec	 2 ↑	<b>3</b> continua → Comandare una manovra di DISCESA → 
Premere e rilasciare il tasto (1 volta);	contare 2 movimenti.	Mantenere premuto il tasto; rilasciarlo dopo 5 secondi;	contare 2 movimenti.	Mantenere premuto il tasto e attendere ...
<b>→ 3</b>  ... rilasciare il tasto appena la tenda raggiunge la quota "1" desiderata (finecorsa BASSO).		<b>4</b> Regolare con precisione la quota del finecorsa "1" → 	 ↓	<b>5</b> fine  = 5 sec  3 ↓
...		Dare degli impulsi sui tasti, fino ad ottenere la quota desiderata. In alternativa, per una regolazione più accurata effettuare la procedura B.1.		Mantenere premuto il tasto; rilasciarlo dopo 5 secondi;



<b>1</b> (x 1) ← PRG →	 2 ↑	 = 5 sec	 2 ↑	<b>3</b> continua → Comandare una manovra di SALITA → 
Premere e rilasciare il tasto (1 volta);	contare 2 movimenti.	Mantenere premuto il tasto; rilasciarlo dopo 5 secondi;	contare 2 movimenti.	Mantenere premuto il tasto e attendere ...
<b>→ 3</b>  ... rilasciare il tasto appena la tenda raggiunge la quota "0" desiderata (finecorsa ALTO).		<b>4</b> Regolare con precisione la quota del finecorsa "0" → 	 ↑	<b>5</b> fine  = 5 sec  3 ↑
...		Dare degli impulsi sui tasti, fino ad ottenere la quota desiderata. In alternativa, per una regolazione più accurata effettuare la procedura B.1.		Mantenere premuto il tasto; rilasciarlo dopo 5 secondi;



<b>1</b> (x 1) ← PRG →	 2 ↑	 = 5 sec	 2 ↑	<b>3</b> continua → Comandare una manovra di DISCESA → 
Premere e rilasciare il tasto (1 volta);	contare 2 movimenti.	Mantenere premuto il tasto; rilasciarlo dopo 5 secondi;	contare 2 movimenti.	Mantenere premuto il tasto e attendere ...
<b>→ 3</b>  ... rilasciare il tasto appena la tenda raggiunge la quota "1" desiderata (finecorsa BASSO).		<b>4</b> Regolare con precisione la quota del finecorsa "1" → 	 ↓	<b>5</b> fine  = 5 sec  3 ↓
...		Dare degli impulsi sui tasti, fino ad ottenere la quota desiderata. In alternativa, per una regolazione più accurata effettuare la procedura B.1.		Mantenere premuto il tasto; rilasciarlo dopo 5 secondi;

## SPOSTAMENTO FINE CORSA MASCHERAMENTI (NON deve essere eseguita da personale non autorizzato)

I motori hanno una logica di sovrascrittura, quindi una volta memorizzate le posizioni di fine corsa non esiste una procedura per la loro cancellazione, ma soltanto la possibilità di rimemorizzarli eseguendo nuovamente la loro procedura di memorizzazione sopra indicata.

## ANNULLAMENTO PROGRAMMAZIONE IN CORSO


In qualunque momento premere contemporaneamente **■** e **▼** finchè il motore eseguirà 6 movimenti per annullare la procedura in corso.

## PROGRAMMAZIONE FORMATI

Ogni procedura di programmazione è composta da più punti, al termine di un punto, l'operatore ha tempo 60sec per iniziare quello successivo, questo sistema serve ad evitare di eseguire procedure diverse da quelle volute. Quindi se il motore non esegue esattamente quello indicato nell'istruzione, attendere 60 sec. per uscire dalla programmazione, oppure eseguire l'annullamento procedura come indicato nel capitolo specifico, quindi ricominciare nuovamente la procedura.

Prima di iniziare con la programmazione scegliere il motore che si vuole programmare con la pulsantiera numerica, 1 - motore tessuto, 2 - motore mascheramento.

**Eseguire la sequenza sottostante per ogni motore.**



MOTORE 1 - MOTORE 2	MOTORE 1 - MOTORE 2	MOTORE 1	MOTORE 2
	Con il telecomando Master e i tasti ▲▼■, portare tutti e due i teli nelle vicinanze della posizione che si vuole programmare (si consiglia di proiettare sullo schermo immagini con il formato desiderato per avere riferimenti precisi sulla dimensione del formato) quindi proseguire nel seguente modo		
<b>2</b> (x 1)  Premere e rilasciare il tasto (1 volta);  contare 2 movimenti.	Premere e rilasciare il tasto PRG, il motore esegue e termina 2 movimenti.		
<b>3</b> = 5 sec  Mantenere premuti contemporaneamente i due tasti; rilasciarli dopo 5 secondi;  contare 2 movimenti.	Tenere premuti contemporaneamente i tasti sinistri ▲ e ▼ finché il motore esegue e termina 2 movimenti		
<b>4</b> Regolare con precisione la quota "H"  Dare degli impulsi sui tasti, fino ad ottenere la quota desiderata.	 Nota: a questo punto, tutti e due i motori, dovranno essere mossi tassativamente con i tasti ▲▼ per eseguire la taratura di precisione Il telecomando funzionerà a scatti. Per eseguire movimenti millimetrici premere brevemente i tasti ▲ o ▼. Per eseguire movimenti più ampi (ma comunque sempre a scatti) mantenere premuti i tasti ▲ o ▼. Con le modalità suddette posizionare i due teli esattamente dove si vuole programmarli		
<b>5</b> = 5 sec  Mantenere premuto il tasto; rilasciarlo dopo 5 secondi;  contare 3 movimenti.	Raggiunta la posizione desiderata tenere premuto il tasto sinistro ■ finché il motore non esegue e termina 3 movimenti.		
<b>6</b> = 5 sec  Premere un tasto (da 1 a 5) del telecomando PILOT al quale si vuole associare il formato  contare 4 movimenti.	Premere un tasto (da 1 a 5) del telecomando PILOT (circa 8 sec) al quale si vuole associare il formato, finché ogni motore esegue e termina 4 movimenti. <b>Il formato desiderato sarà ora memorizzato sul tasto del telecomando Pilot prescelto (1-5) concludendo la procedura di programmazione</b>		

## SPOSTAMENTO DEI FORMATI

I motori hanno una logica di sovrascrittura, quindi una volta memorizzate le posizioni di fine corsa non esiste una procedura per la loro cancellazione, ma soltanto la possibilità di rimemorizzarli eseguendo nuovamente la loro procedura di memorizzazione sopra indicata.

## ANNULLAMENTO PROGRAMMAZIONE IN CORSO

In qualunque momento premere contemporaneamente ■ e ▼ finché il motore eseguirà 6 movimenti per annullare la procedura in corso.

## COLLEGAMENTO MCS-N-RS232 (accessorio non incluso)

Prima di effettuare il collegamento, leggere attentamente le istruzioni complete allegate al prodotto. Nel caso in cui la potenza del motore non corrispondesse alla potenza della linea elettrica del luogo di installazione, si prega di contattare un tecnico elettricista e fornirsi di un corretto trasformatore di corrente e Hz.



### COLLEGAMENTO ELETTRICO:

Il cablaggio elettrico deve rispettare le norme CEI in vigore. La norma CEI EN 60335-1 prevede che nella rete di alimentazione ci sia un dispositivo di disconnessione onnipolare con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm per ogni singolo motore (es. interruttore spina ecc.) In caso di necessità, questo dispositivo garantisce una veloce e sicura sconnessione dell'alimentazione elettrica. Utilizzare i cavi per la connessione come descritto nell'immagine.

### ATTENZIONE:

Questo prodotto contiene due motori quindi effettuare lo stesso cablaggio per tutti e due i motori. E' obbligatorio isolare i cavi BUS se non vengono utilizzati per il comando via pulsante.

### ATTENZIONE:

La corretta esecuzione degli allacciamenti elettrici, a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti, è importante ai fini della prevenzione degli infortuni e del buon funzionamento, inalterato nel tempo, dello schermo.

Prima di eseguire qualsiasi operazione su parti elettriche, assicurarsi che non vi sia tensione.

Il motore negli schermi dotati di cassetto è posto sulla destra dello schermo visto frontalmente

L'azionamento avviene tramite radiocomandi forniti di serie.

### Caratteristiche MCS-N

#### Alimentazione:

85 ± 240 Vac 50/60 Hz

**Corrente massima assorbita:** 80 mA in stand-by, 3A a massimo carico

**Codifiche:** FloR (rolling code)

**Frequenza:** 433.92 MHz

**Impedenza antenna:** 52 ohm

**Sensibilità:** migliore di 0,5µV per segnale a buon fine

**Portata:** stimata in 200 m se in spazio libero e 35 m se all'interno di edifici

**N° trasmettitori memorizzabili:** 30



**Uscita:** n° 1 uscita per il pilotaggio di un motore a due fasi

**Capacità dei contatti:** 3A - 250V

**Grado di protezione:** IP44 (a contenitore integro)

**Temperatura di funzionamento:** -20 ÷ 55 °C

**Dimensioni / peso:** 128 x 112 x 43 mm / 260 g



### Connessione per ogni motore version 230V:

- 1 Bianco Arancio (TTBUS)
- 2 Bianco (TTBUS)
- 3 BiancoNero (comune TTBUS)
- 4 Marrone (Linea-Fase 230V)
- 5 Blu (Neutro 230V)
- 6 Giallo verde/verde (Terra 230V)

### Connessione per ogni motore version 120V:

- 1 Arancio (TTBUS)
- 2 Viola (TTBUS)
- 3 Rosa (comune TTBUS)
- 4 Nero (Linea-Fase 120V)
- 5 Bianco (Neutro 120V)
- 6 Giallo verde/verde (Terra 120V)

## CERTIFICATO DI GARANZIA - CONDIZIONI DI GARANZIA

Adeo Screen Sp. z o.o. con sede in ul. B. Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja – Polonia (di seguito: "**Produttore**") garantisce il funzionamento efficiente dello schermo/dispositivo di proiezione (di seguito: "**Prodotti**") per un periodo di 24 mesi dalla data della fattura d'acquisto/ricevuta emessa dal rivenditore, ossia dal soggetto che ha acquistato i Prodotti direttamente dal Produttore, al cliente finale (di seguito: "**Rivenditore**"). I diritti di garanzia nei confronti del Produttore spettano al cliente finale, ossia alla persona che ha acquistato i Prodotti dal Rivenditore (di seguito: "**Cliente finale**").

I Prodotti devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso, alle norme di salute e sicurezza e protezione dal fuoco e alle altre leggi generalmente applicabili. I difetti dei Prodotti riscontrati durante questo periodo di utilizzo saranno eliminati dal servizio del Produttore situato in Polonia, secondo i principi descritti di seguito.

1. Il reclamo deve essere inviato all'indirizzo e-mail del Produttore (info@adeoscreen.com) o per posta (ul. Bolesława Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja) non oltre 7 giorni dalla scoperta di un difetto dei Prodotti. Il reclamo deve contenere i dati del Cliente finale (nome, indirizzo postale, numero di telefono), i dettagli dei Prodotti a cui si riferisce il reclamo, una descrizione precisa del difetto riscontrato, corredata da fotografie e dall'indicazione della data in cui è stato riscontrato il difetto. Il reclamo deve essere accompagnato dalla presente carta di garanzia e da una fotocopia della prova d'acquisto dei Prodotti contestati, altrimenti il reclamo sarà respinto. In caso di richiesta incompleta, il Produttore ne chiederà il completamento.
2. La garanzia copre solo il diritto al ripristino del prodotto tramite riparazione.
3. Il Produttore informerà il Cliente finale dell'accettazione o del rifiuto del reclamo entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa del reclamo. Se il reclamo viene accettato, il Produttore inviterà il Cliente finale a spedire i Prodotti, inviando un'autorizzazione (documento SRO) per la restituzione dei Prodotti rilasciata dal personale del Servizio Clienti del Produttore. Il Cliente finale è tenuto, a proprie spese, a disinstallare i Prodotti e a restituirli al Produttore nell'imballaggio originale o in uno equivalente, in modo che non si verifichino danni durante il trasporto. Il costo del trasporto dei Prodotti fino ai locali del Produttore sarà a carico di quest'ultimo, a condizione che il trasporto organizzato dal Cliente corrisponda alle tariffe di mercato.
4. Al ricevimento dei Prodotti che si qualificano per un reclamo, il Produttore riparerà i Prodotti entro 14 giorni (lavorativi) dal ricevimento dei Prodotti. Nel caso in cui sia necessario importare pezzi di ricambio per completare la riparazione, il termine per eliminare il difetto potrà protrarsi fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi, previa comunicazione al Cliente finale di una nuova data per la eliminazione del difetto.
5. Alla comunicazione da parte del Produttore della disponibilità dei Prodotti riparati, il Cliente finale è tenuto a ritirarli immediatamente. Il costo della consegna dei Prodotti al Cliente finale sarà a carico del Produttore, a condizione che il trasporto organizzato dal Cliente corrisponda alle tariffe di mercato. Il Produttore non è obbligato a installare i Prodotti. Il Produttore non è tenuto ad effettuare e sostenere i costi di reinstallazione dei Prodotti dopo la riparazione. Il Cliente finale dovrà dare riscontro dell'eliminazione o meno del difetto entro 14 giorni. Decorso tale periodo senza comunicazioni da parte del Cliente finale, la riparazione verrà considerata come perfezionata.
6. Se nel corso della riparazione, Prodotti inizialmente qualificati come coperti dalla garanzia, il Produttore riscontra un danno escluso dall'ambito della stessa, il Produttore, prima di intraprendere i lavori a spese del Cliente finale, lo informerà dell'importo dei costi di riparazione stimati e intraprenderà ulteriori attività solo dopo aver ottenuto il consenso del Cliente finale ad addebitargli tali costi.
7. La responsabilità del Produttore ai sensi della garanzia è esclusa se:
  - a) I Prodotti vengono utilizzati in modo non conforme alla loro destinazione d'uso o alle istruzioni per l'uso, in particolare quando il difetto è il risultato di un uso improprio dei Prodotti,
  - b) il difetto dei Prodotti è stato causato da un montaggio inadeguato,
  - c) il montaggio, l'installazione e la manutenzione dei Prodotti non sono stati eseguiti da professionisti o da personale tecnicamente qualificato o in conformità alle istruzioni per l'uso,
  - d) il difetto dei Prodotti è stato causato dal trasporto, a meno che il Produttore non si sia assunto la responsabilità dello stesso e che il Cliente finale non accetti la consegna con riserva in considerazione della non integrità dei colli,
  - e) i difetti dei Prodotti sono sorti a causa di eventi fortuiti, in particolare per cause di forza maggiore,
  - f) i difetti dei Prodotti sono il risultato di riparazioni o interventi di persone non autorizzate dal Produttore,
  - g) i Prodotti non sono stati acquistati direttamente dal Rivenditore.
8. Nel caso in cui si verifichi un presupposto che condiziona l'esclusione della responsabilità del Produttore ai sensi della garanzia, le spese di consegna dei Prodotti al Produttore e le spese di trasporto dei Prodotti al Cliente finale dopo la riparazione saranno a carico del Cliente finale.

La presente garanzia non esclude, limita o sospende i diritti del Cliente finale previsti da disposizioni inderogabili di legge, compresi i diritti nei confronti del rivenditore in garanzia per difetti. Il presente certificato di garanzia viene fornito al Cliente finale dal Rivenditore ed è parte integrante delle istruzioni per l'uso dello schermo di proiezione.

## 01 INTRODUCTION



This manual is an integral part of the product and must be read and understood in all its parts for safety reasons. It contains norms and directions for correct and safe use of the screen. The manual should never be separated from the product; it must be stored in a suitable place to ensure its integrity, and in such a way as to be easily consulted by authorised personnel. Product user shall be responsible for the manual's safekeeping. User shall also be responsible for checking the screen's functionality and for the repair or replacement of any damaged parts that could pose a hazard.

Images contained in this manual are intended to provide a detailed description of the product's functions, characteristics and procedures. Any slight difference, depending on the model represented, will not change the meaning that the images convey.

## 02 GENERAL SAFETY NORMS



**CAUTION:** Important safety instructions. Follow the instructions as improper installation can cause serious injury. Always read the instructions and warnings set out in this manual very carefully before using the product or before performing any maintenance interventions.

- Installation of the screen above passageway is strictly forbidden. Before and during use, check that the screen poses no risk of hazard.
- Do not tamper with, remove or damage any part or component of the screen.
- Never carry out maintenance work on the screen with the motor on and always disconnect the power first.
- Always disconnect the power when cleaning, carrying out maintenance or replacing parts.
- Not children safe. It is mandatory to keep children away during operations with the screen.

All our screens are covered by guarantee; validity of the same shall be subject to user's full compliance with the instructions contained in this manual.

**WARNING:** Faulty installation may compromise the safety of the product's operators; manufacturer shall not be held liable for damages to persons or things resulting from faulty installation, improper use, insufficient or inadequate maintenance of the screen.

Manufacturer shall not be held responsible for problems associated with installation errors.

Screen installation, electrical connections and verifications in case of malfunction of motorised rolling screens must be performed by authorised vendor or by personnel that is informed and trained in electrical hazards. The connection cable cannot be replaced. If the cable is damaged the screen must be replaced. Tampering with end stops or piercing the seal placed over holes shall entail the forfeiture of the guarantee. For any necessary clarifications please contact our technical office.

**N.B. ONCE THE SCREEN HAS BEEN MOUNTED ON THE BRACKETS, AND PRIOR TO USING IT, USER IS MANDATORILY REQUIRED TO ENSURE THAT THE SCREEN'S POSITION IS PERFECTLY HORIZONTAL.**



## 03 WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR CORRECT USE AND INSTALLATION

Our screens are suitable for indoor use at normal temperature (20 - 25 °C) and humidity conditions.

It is strongly not recommended to install the video projection screens in front of windows or use them near strong sources of light, near heat sources, such as stoves, fireplaces or flues near air conditioning systems, for both cold or warm air. Failing to comply with these recommendations may cause deformation or permanent stretching of the projection fabric.

Special precautions are required when using the motorised screen outdoors, including:

- 1- Use of appropriate ducts or sheaths suitable for outdoor installation to protect the motor power cable(s) from UV radiation.
- 2- Use of cable glands to seal against water and moisture at joints with switch/socket or junction boxes.
- 3- Use of switches with a protection level of IP55 or higher (the switch supplied with the product is not suitable for outdoor use).
- 4- Cover and protect the screen from direct contact with water or liquids.

Since electrostatic charge tends to accumulate on the projection screen (which is made of PVC), attracting dust, excessive dustiness in the projection environment can deteriorate the optical quality of the screen (see projection screen cleaning instructions).

To avoid yellowing, screens must not be exposed to sunlight. Screens must never be mounted near sources of heat or exposed to sunlight, as this could damage projection surface.

When using a motorized roller projector screen, the fabric must be fully extended before use and fully retracted after use. Please try to allow a reasonable amount of time between extending and retracting the screen, as multiple, consecutive uses could be harmful to the screen. The screen motor has a built in thermal cut-off to prevent the screen from overheating in such situations, which would normally be between 3 and 6 consecutive uses of extended and retracted. We would strongly recommend you do not put the motor under such stress, as the excess heat in the housing can cause deformation and stretching of the fabric itself. If you do find yourself in a situation where you have used the screen 3 times of extended and retracted continuous or in a short space of time, we recommend that you wait up to 40 minutes for the motor to cool down before using it again.

**WARNING:** Do not manually force the screen's unrolling; this could result in the motor being damaged or the screen's case to come away from the wall mount brackets.

Do not allow children to play with the screen's control panel. Keep remote control out of children's reach.

Monitor screen movement and allow no-one near it until it is completely closed.

The following operations: blocking, preventing or forcing the screen's movement, hanging or swinging from it, adding or applying any object to the screen or backdrop, modifying the screen's structure – are strictly forbidden and could result in damages to the screen's rolling system and ensuing hazard to persons and things.

Absolutely forbidden to install the video projection screens in front of windows.

Absolutely forbidden to install the video projection screens near heat sources, such as stoves, fireplaces or flues near air conditioning systems, for both cold or warm air.

Place the screens perfectly horizontal.



## PRODUCT'S DISPOSAL



As is the case for installation procedures, when the product reaches the end of its useful life, disposal operations must be carried out by qualified personnel.

The product is made up of various types of material: some can be recycled, others have to be disposed of. You must follow applicable recycling or disposal regulations in force in your area for this product category.

As shown in the picture on the left, you must not throw the product into a domestic litter bin. Either dispose of the various components separately, pursuant to the regulations applicable in your territory, or hand the product over to a vendor upon purchasing a similar new product.

Warning: local regulations can foresee heavy fines in case of unlawful disposal of this product.

## 04 GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

The screen product is manufactured in compliance with the provisions of the following EC directives: 2014-35-CE LDV Low voltage  
 2014-30-EU EMC Electromagnetic compatibility  
 2014-53-CE Radio Equipment  
 2009-125-CE CONSUMPTION Ecodesign  
 2015-863-EC ROHS Restriction of Hazardous Substances  
 2012-19-CE RAEE Waste management  
 2001-95-CE SAFETY Safe Product

The screen described in this manual must be used exclusively as a support for video projection. Any other use not covered by this manual, it is not consented.

The screen contains one or more Fabric/sheet of projection. The Fabric of projection is a cadmium-free plastic pvc sheet or Glass wire (continuous filament) plastified PVC impregnated, any fabric can be classified in category:

- M1 and M2 fire classification under French standards (LNE Laboratoire national de métrologie et d'essais – French Companies CREPIM – Efectis France);
- B1 and B2 fire classification under German standards (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- Bs1d0 fire classification under Italian standards (Italian Interior Ministry).

In the absence of a standardisation at a European level of the various national classification norms, it should be noted that the French M1 class corresponds to non flammable material and that M2 class corresponds to flame retardant material. The screens use projection fabrics/sheets composed mainly of plasticized PVC or fibreglass. As these fabrics are sensitive to temperature and humidity, the acceptable size tolerance is 1% in each dimension.

There is a tolerance of +/-2 mm on the aluminium profiles used.

The tolerance on the overall size are:

- +/- 3 mm up to an overall size of 2500 mm;
- +/- 5 mm up to an overall size of 4000 mm;
- +/- 10 mm up to an overall size of 8000 mm;
- +/- 20 mm up to an overall size of 16000 mm;
- +/- 30 mm up to an overall size of 24000 mm.

## 05 CLEANING AND MAINTENANCE

Screens and their projection surfaces are delicate and must be cleaned with great care, according to the following instructions:

Never use solvents, chemical or abrasive products, or pointed tools to clean the surface.

Avoid contact with other materials (varnishes, inks etc) as they might be impossible to remove from the canvas.

**PROJECTION FABRIC:** Remove dust from the case with a soft, clean cloth and a non aggressive detergent as necessary.

Clean the projection screen with a soft, clean, damp cloth, and a neutral or alcohol-base detergent as necessary. Since rubbing the screen with a cloth during cleaning operations can cause electrostatic charge to accumulate, we recommend the subsequent application of an antistatic liquid with a clean cloth, to avoid dust being attracted again

**GENERIC PROFILE:** Remove dust from the case with a soft, clean cloth and a non aggressive detergent as necessary

**VELVET PROFILE:** Clean profile with a soft clean cloth, or a brush with soft, antistatic bristles. A vacuum-cleaner brush may be used, provided its bristles are soft and perfectly clean.


**STRUCTURE and ANCHORING BRACKETS:** The state of the product and the anchoring capacity of its brackets must be checked regularly. In case of canvas deformation or rips, or loosening of structural components such as brackets or screws, action must be taken immediately to clear the area around the screen and avoid hazard to people and things, replace the defective component and restore the product's functionality.

## 06 UNPACKING AND HANDLING THE SCREEN

Ensure that the screen has suffered no damage during transport. Should any fault be detected, promptly notify your dealer. Verify that all screen accessories have been included

- |  |   |
|--|---|
| -n°2 trasmettitori IR 6 canal Nice     | -n°3 anchoring brackets (over 300 cm)                                 |
| -n°2 anchoring brackets (up to 300 cm) | -n°1 instructions booklet<br>(screws and wall plugs are not included) |

**CAUTION** do not use cutters or sharp objects to open the wrapping, always use protection gloves when unpacking, handling and installing the product. Depending on the product's weight (reference load: 25 Kg male – 15 Kg female), handling and installing operations should be performed by two, three or four people at least. For heavier loads we recommend the use of specific lifting equipment.







## 07 INSTALLATION INSTRUCTIONS







**WARNING:** When installing the screen use plugs and screws suitable for the screen's weight and for the type of wall or ceiling on which the mount brackets are to be fixed, based on the following criteria

Screen width view area up to cm	225	250	275	300	325	350
Overall weight	Kg 34	Kg 40	Kg 47	Kg 55	Kg 58	Kg 60

<p>1. Fasten the brackets to the wall or ceiling, respecting the distances indicated in the figure (the third bracket is present only in versions over 3m long).</p>			
<p>2. Mount the screen by hooking the brackets into the dedicated slots.</p>			
<p>3. Tighten the lower screw of the bracket until the case is firmly anchored (it is not necessary to exert any force).</p>			
<p>4. To execute "compulsorily" the procedures described to point 2 before using the screen.</p>		<p>5° operation: To connect the motors to power (M1 and M2)</p>	
<p>7° operation: Press the 6 button on the remote control for open all fabrics of about 10cm</p>		<p><b>ATTENTION!</b> After pressing button 6, verify that the projection fabrics opened 10cm. If the projection fabrics do not moved, do not press any other buttons, but manually help the lowbar to get out of the casing (see illustration).</p>	
<p>8° operation: remove all the safety accessories applied on the surface</p>		<p>Now the screen is ready</p>	

## 09 MOTOR TYPE IDENTIFICATION – CHARACTERISTICS – ELECTRICAL CONNECTION

The type of motor installed on the product is identified by a label applied on each product showing the CE logo. When unwrapping the product please check the model type indicated on the label in order to perform the installation and cable connections correctly. Should the power of the motor be different from that of the supply network of the installation place, please contact an electrician to have a current and Hz transformer installed.

	<p><b>ELECTRICAL CONNECTION:</b> electric cabling must be conformant with applicable IEC standards. IEC norm EN 60335-1 requires that supply network be fitted with an omnipolar selector switch with contact opening distance of at least 3 mm. For each motor (e.g. plug switch etc.). In case of need, this device ensures that the power supply is safely and quickly cut off. Use the wires as described in the figure.</p> <p><b>ATTENTION:</b> This product contains two motors, which must both be wired in the same manner. Bus cables must be insulated if not used for the push-button command.</p> <p><b>WARNING:</b> Correctly performed, state-of-the-art, norm-compliant electrical connections are important to prevent accidents and to ensure the screen's optimal and unaltered performance over time. Prior to carrying out any operation on electrical parts ensure that power supply is disconnected. Bus cables (black white orange) must be insulated if not used for the push-button command. In screens fitted with cases the motor is positioned on the right-hand side of the screen as seen from the front. Operates with standard radio control (supplied).</p>	
<p><b>Technical characteristics Fabric Nice RF 230V 50Hz:</b> Frequency: ~Hz50 Power: 170W Torque: 15Nm Speed: 17Rpm Max no. of cycles: 2 Cable length: 2.5Mt Mechanical strength: EN14202 conformant Operating T°: from -20 to +55 °C Frequency: 433.92 MHz Trans. range: 150mt</p>		<p><b>Connection for each motor:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① White orange (TTBUS)</li> <li>② White (TTBUS)</li> <li>③ White Black (common TTBUS)</li> <li>④ Brown (Line-Phase 230V)</li> <li>⑤ Blue (Neutral 230V)</li> <li>⑥ Yellow Green (Ground 230V)</li> </ol>
<p><b>Technical characteristics Mask Nice RF 230V 50Hz:</b> Frequency: ~Hz50 Power: 120W Torque: 8Nm Speed: 17Rpm Max no. of cycles: 2 Cable length: 2.5Mt Mechanical strength: EN14202 conformant Operating T°: from -20 to +55 °C Frequency: 433.92 MHz Trans. range: 150mt</p>		<p><b>Connection for each motor:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① White orange (TTBUS)</li> <li>② White (TTBUS)</li> <li>③ White Black (common TTBUS)</li> <li>④ Brown (Line-Phase 230V)</li> <li>⑤ Blue (Neutral 230V)</li> <li>⑥ Yellow Green (Ground 230V)</li> </ol>
<p><b>Technical characteristics Fabric Nice RF 120V 60Hz:</b> Frequency: ~Hz60 Power: 190W Torque: 133 in. lb Speed: 20rpm Max no. of cycles: 2 Cable length: 3.7mt Mechanical strength: EN14202 conformant Operating T°: from -20 to +55 °C Frequency: 433.92 MHz Trans. range: 150mt</p>		<p><b>Connection for each motor:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① Orange (TTBUS)</li> <li>② Violet (TTBUS)</li> <li>③ Pink (common TTBUS)</li> <li>④ Black (Line-Phase 120V)</li> <li>⑤ White (Neutral 120V)</li> <li>⑥ Yellow Green (Ground 120V)</li> </ol>
<p><b>Technical characteristics Fabric Nice RF 120V 60Hz:</b> Frequency: ~Hz60 Power: 190W Torque: 133 in. lb Speed: 20rpm Max no. of cycles: 2 Cable length: 3.7mt Mechanical strength: EN14202 conformant Operating T°: from -20 to +55 °C Frequency: 433.92 MHz Trans. range: 150mt</p>		<p><b>Connection for each motor:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① Orange (TTBUS)</li> <li>② Violet (TTBUS)</li> <li>③ Pink (common TTBUS)</li> <li>④ Black (Line-Phase 120V)</li> <li>⑤ White (Neutral 120V)</li> <li>⑥ Yellow Green (Ground 120V)</li> </ol>

## 10 END STOP MOTOR CHANGE (procedures already carried out in factory)



### WARNING - READ CAREFULLY BEFORE PERFORMING ADJUSTMENTS

Adjustments shown must be performed by authorised and specialised personnel only. Incorrect performance of the procedures described may result in damages to the product which will not be covered by guarantee.

ATTENTION: while performing the procedures described in this manual please pay attention to the icons below:



Unplug the motor of the masking identified with this icon



Do not unplug the motor of the masking identified with this icon

### WARNING


End stop is adjusted so as to allow the mask sheet to wind around the roller at least 1.5 times to avoid the sheet coming loose. Incorrect adjustment of end stops can cause:

- Mask coming away from the roller
- Mask winding the wrong way, with ensuing damage to flatness of the masking surface and to winding mechanisms
- Excessive strain on motor with possible ensuing damage and activation of motor's thermal resistance
- Excessive winding of the end stop adjustment system with ensuing breaking of the mechanical part

### WARRANTY

Operators are reminded that in cases where seals have been tampered with and where any damages have resulted from incorrect adjustment, repair interventions shall not be covered by guarantee.

## OPERATIONAL and PROGRAMMING LOGICS



**MASTER** remote: must be used by technical staff; it enables the memorization of upper, lower and intermediate end stops of the two individual maskings

**Telecomando PILOT**: keys 1-5 can be used to memorize additional formats.

Keys 6 open the fabrics 10 cm for the installation (as set by default).

Keys ▲-STOP-▼ open and close completely the fabric and the mask (as set by default).

Before you start to programme the MULTIFORMAT motors, in order to avoid misunderstandings and issues during the performance of the set-up procedures it is important to understand certain operational logics.

The correct sequence of the programming is:




1. tuning of remote controls (supplied with factory setting);
2. setting of maximum and minimum possible opening of maskings (supplied with factory setting);
3. programming of formats, up to a total of 6 (check the variants of your model to see which have default settings and which don't).

- Each programming procedure consists of several steps; at the end of each step, the operator has 60 seconds to start the next step; this system is devised to prevent the risk of performing operations other than those desired. Therefore, if the motor does not perform the operation exactly as indicated in the instructions, wait 60 seconds, then exit programming and start the procedure all over again.

-During the performance of any procedure, the push-button must be kept pressed until the response movement of the motor is completed.

Before carrying out any programming you need to match the master remote to the two individual rollers: the keys of the left-hand group control the movement of the bottom masking, while the keys of the right-hand group control the top masking. Should the remote not carry out the above movements, reset the remote as follows:

## MASTER REMOTE TO PROJECTION SURFACE (procedures already carried out in factory SHOULD NOT be performed by unauthorised personnel)




# ENGLISH – Rolling screen installation and operation manual

## PROGRAMMING END STOPS FABRIC and MASK (procedures already carried out in factory, SHOULD NOT be performed by unauthorised personnel)


Each programming procedure consists of several steps; at the end of each step, the operator has 60 seconds to start the next step; this system is devised to prevent the risk of performing operations other than those desired. Therefore, if the motor does not perform the operation exactly as indicated in the instructions, wait 60 seconds, then exit programming, or cancel the procedure as indicated at specific point, and start the procedure all over again.




<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(x 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3				
		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches the "0" position (UP limit switch).		Finely adjusting the position of limit switch "0" →		
		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(x 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3				
		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches position "1" (DOWN limit switch).		Finely adjusting the position of limit switch "1" →		
		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(x 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3				
		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches the "0" position (UP limit switch).		Finely adjusting the position of limit switch "0" →		
		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(x 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3				
		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches position "1" (DOWN limit switch).		Finely adjusting the position of limit switch "1" →		
		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.

## END STOP MASK MOVEMENT (SHOULD NOT be performed by unauthorised personnel)


The motor's settings follow an overwriting logic: therefore, once the end stop positions have been memorised they cannot be cancelled, but only overwritten by following the above-mentioned procedure from the start.

### TO CANCEL THE PROGRAMMING IN COURSE

In order to cancel the procedure in course, simultaneously press **■** and **▼** at any time, until the motor has executed 6 movements.




















## RATIO MEMORIZATION

Each programming procedure consists of several steps; at the end of each step, the operator has 60 seconds to start the next step; this system is devised to prevent the risk of performing operations other than those desired. Therefore, if the motor does not perform the operation exactly as indicated in the instructions, wait 60 seconds, then exit programming, or cancel the procedure as indicated at specific point, and start the procedure all over again.



Before start the programming choose the engine you want to program with the number button, 1 – fabric motor, 2 – masking motor.

**Do the sequency below for each engine.**

ENGINE 1 – ENGINE 2	ENGINE 1 – ENGINE 2	ENGINE 1	ENGINE 2
	<p>With the Master remote control and the ▲ ▼ ■ keys, bring both screens approximately to the position that you intend to programme (to check the exact size of the format required, we recommend that you project some images of the relevant format), then proceed as follows</p>		
<p><b>2</b></p> <p>(x 1)</p>  <p>Press and release the button (1 time);</p>  <p>count 2 movements.</p>	<p>Press and release the button PRG, the engine performs 2 movements.</p>		
<p><b>3</b></p> <p>5 sec</p>  <p>Hold the two buttons down together and release them after 5 seconds;</p>  <p>count 2 movements.</p>	<p>Keep ▲ and ▼ keys simultaneously pressed until the motor performs 2 movements</p>		
<p><b>4</b></p> <p>Precisely adjusting the "H" position →</p>  <p>Press the buttons until you reach the desired position.</p>	<p>Note: at this stage, in order to perform precision adjustments both the motors must be moved exclusively with the ▲ ▼ keys. The remote control will operate in a stuttering mode. In order to perform millimetric adjustments press the ▲ or ▼ key briefly. To perform longer movements (but still in a stuttering mode) keep the ▲ or ▼ key pressed. Proceed in this manner to position the two canvases exactly where you want to programme them.</p>		
<p><b>5</b></p> <p>5 sec</p>  <p>Hold the button down and release it after 5 seconds;</p>  <p>count 3 movements.</p>	<p>Once the required position is reached, keep the ■ key pressed until the motor has finished performing 3 movements.</p>		
<p><b>6</b></p> <p>5 sec</p>  <p>Press a button (from 1 to 5) of the PILOT remote control which you intend to associate to the format</p>  <p>count 4 movements.</p>	<p>Press a button (from 1 to 5) the button of the PILOT remote control which you intend to associate to the format, until each motor has finished performing 4 movements.</p> <p><b>The required format is now memorized on the Pilot remote control of your choice (1-5) and the programming procedure is concluded.</b></p>		

## MOVEMENT OF FORMAT

The motor's settings follow an overwriting logic: therefore, once the end stop positions have been memorised they cannot be cancelled, but only overwritten by following the above-mentioned procedure from the start.

## TO CANCEL THE PROGRAMMING IN COURSE

In order to cancel the procedure in course, simultaneously press ■ and ▼ at any time, until the motor has executed 6 movements.

## CONNECTION MCS-N-RS232 (options not included)

Before to do the electric cabling, read carefully the complete instruction of the MCS. Should the power of the motor be different from that of the supply network of the installation place, please contact an electrician to have a current and Hz transformer installed.



**ELECTRICAL CONNECTION:** electric cabling must be conformant with applicable IEC standards. IEC norm EN 60335-1 requires that supply network be fitted with an omnipolar selector switch with contact opening distance of at least 3 mm.

For each motor (e.g. plug switch etc.). In case of need, this device ensures that the power supply is safely and quickly cut off. Use the wires as described in the figure.

**ATTENTION:**

This product contains two motors, which must both be wired in the same manner.

Bus cables must be insulated if not used for the push-button command.

**WARNING:** Correctly performed, state-of-the-art, norm-compliant electrical connections are important to prevent accidents and to ensure the screen's optimal and unaltered performance over time. Prior to carrying out any operation on electrical parts ensure that power supply is disconnected.

Bus cables (black white orange) must be insulated if not used for the push-button command.

In screens fitted with cases the motor is positioned on the right-hand side of the screen as seen from the front.

Operates with standard radio control (supplied).

**MCS-N characteristics:**

**Power supply:**

110 - 240 VAC 50/60 Hz

**Maximum absorbed current:** 80 mA in stand-by mode, 3 A at full load

**Encoding:** FloR (rolling code)

**Frequency:** 433.92 MHz

**Antenna impedance:** 52 ohm

**Sensitivity:** more than 0,5µV for successful signal

**Range:** estimated at 200 m in open space or 35 m inside buildings

**No. of storable transmitters:** 30


**Output:** 1 output for controlling a two-phase motor

**Contact capacity:** 3 A - 250 V

**Protection rating:** IP44 (with container intact)

**Operating temperature:** -20° C . +55° C

**Dimensions / weight:** 128 x 112 x 43 mm / 260 g




**Connection for each motor, 230V version:**

- ① White orange (TTBUS)
- ② White (TTBUS)
- ③ White Black (common TTBUS)
- ④ Brown (Line-Phase 230V)
- ⑤ Blue (Neutral 230V)
- ⑥ Yellow Green/green (Ground 230V)

**Connection for each motor, 120V version:**

- ① Orange (BUS)
- ② Violet (BUS)
- ③ Pink (common BUS)
- ④ Black (Line-Phase 120V)
- ⑤ White (Neutral 120V)
- ⑥ Yellow Green/green (Ground 120V)



## 12 WARRANTY CARD - WARRANTY CONDITIONS

### SERIAL NUMBER



Adeo Screen Sp. z o.o. with its seat in Złotoryja at B. Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja (hereinafter: **'Manufacturer'**) guarantees the proper operation of the projection screen/device (hereinafter: **'Goods'**) for a period of 24 months from the date of issue of the purchase invoice / receipt by the retailer of the Goods, i.e. the entity who purchased the Goods directly from the Manufacturer in the course of business (hereinafter: **'Retailer'**). The warranty rights against the Manufacturer are vested in the End Customer, i.e. the person who purchased the Goods from the retailer (hereinafter: **'End Customer'**).

The Goods must be used in accordance with the issued manual, rules of safety and fire protection as well as other generally applicable laws. Defects in the Goods revealed during this period of use will be removed by the Manufacturer's service located in the territory of the Republic of Poland, according to the principles described below.

1. Complaint notifications shall be sent to the Manufacturer's e-mail address (info@adeoscreen.com) or by post (Bolesława Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja) immediately, but no later than within 7 days from the date of finding the defect in the Goods. The complaint shall contain the data of the Client (name and surname, mailing address, telephone number), data of the Goods to which the complaint relates, a detailed description of the defect found, together with photographs and an indication of the date on which the defect was found. The warranty card and a photocopy of the proof of purchase of the Goods complained of must be attached to the complaint notification, otherwise the complaint will not be recognised. In the case of an incomplete complaint notification, the Manufacturer will call for its completion.
2. The Warranty covers only the entitlement to request repair of the Good.
3. The Manufacturer shall, within 7 business days from receipt of a complete complaint notification, inform the End Customer of the acceptance or refusal of the complaint. In the case of acknowledgement of the complaint, the Manufacturer shall call the End Customer to send the Goods, sending an authorisation (SRO document) for the return of the Goods issued by the Manufacturer's Customer Service Department employees. The End Customer is obliged, at his/her own expense, to de-install the Goods and return the Goods to the Manufacturer's premises in the original or equivalent packaging so that no damage occurs during transport. The cost of transporting the Goods to the Manufacturer's head office is covered by the Manufacturer, with the proviso that the transport organised by the Customer corresponds to the market rates.
4. Upon receipt of Goods qualifying for a complaint, the Manufacturer will repair the Goods within 14 (business) days of receipt of the Goods. The deadline for rectification of the defect may be extended by the time needed to import the necessary replacement parts, in any case not exceeding 30 business days. In any such case, the Manufacturer shall notify the end customer of the extension of the repair period due to the necessity of importing the spare parts and provide a new deadline for the removal of the defect.
5. The removal of the defect or failure shall be confirmed by the End Customer. The acknowledgement of the removal of the defect, as well as the refusal of such acknowledgement, shall be made not later than within 14 days as of the date of the Manufacturer's notification to the End Customer of the repair. Refusal to carry out acceptance activities within the aforementioned period of time of the End Customer's acknowledgement of the removal of defects shall be tantamount to acknowledgement of their proper removal. Upon ascertainment of the defect removal, the End Customer is obliged to immediately collect the Goods from the Manufacturer. The cost of delivery of the Goods to the End Customer shall be covered by the Manufacturer, with the proviso that the transport organised by the Customer corresponds to the market rates. The Manufacturer shall not be obliged to install the Goods. The Manufacturer is not obliged to carry out and bear the costs of reinstallation of the Goods after the repair.
6. If, despite qualifying the Goods for a complaint, during the course of warranty repair the Manufacturer finds damage excluded from the scope of the warranty, the Manufacturer shall, before undertaking work at the end customer's expense, inform the customer of the amount of the estimated repair costs and take further action after obtaining the end customer's consent to charge these costs.
7. The Manufacturer's liability under warranty is excluded if:
  - a) The Goods are used in a manner inconsistent with their intended use or instructions for use, in particular when the defect is the result of misuse of the Goods,
  - b) a defect in the Goods has arisen during installation,
  - c) assembly, installation and maintenance of the Goods have not been carried out by professionals or by technically qualified personnel or in accordance with the instructions in the user manual,
  - d) a defect in the Goods arising during transport, insofar as the Manufacturer is not responsible for the transport and the End Customer does not accept the delivery with remarks due to a lack of integrity of the shipment,
  - e) defects in the Goods have arisen as a result of fortuitous events, particularly of a force majeure nature,
  - f) defects in the Goods are the result of repairs or interference by persons not authorised by the Manufacturer,
  - g) The goods were not purchased directly from the retailer.
8. In the case of the occurrence of a premise conditioning the exclusion of the Manufacturer's liability under warranty, the costs of delivering the Goods to the Manufacturer and the costs of transporting the Goods to the End Customer after the repair shall be borne by the End Customer.

This Warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the Customer under mandatory provisions of law, including rights against the retailer under the warranty for defects. This Warranty card is provided to the End Customer by the Retailer and is an integral part of the projection screen User Manual.

## 01 INTRODUCTION



Ce manuel fait partie intégrante du produit et sa lecture et compréhension sont d'une importance fondamentale pour la sécurité. Il décrit les normes et modalités d'utilisation qui permettront au client d'utiliser l'écran correctement et en toute sécurité. Le manuel doit toujours accompagner le produit et doit être conservé avec soin dans un lieu adapté afin d'en garantir l'intégrité physique, tout en permettant d'y accéder facilement par toute personne autorisée à le consulter. Tout utilisateur du produit est responsable de la conservation de ce manuel. L'utilisateur est également responsable du contrôle du bon fonctionnement de l'écran et de la réparation ou substitution des pièces sujettes à l'usure et pouvant provoquer des dommages. Les images contenues dans ce manuel ont pour but de décrire de manière détaillée les fonctions, caractéristiques ou procédures. Toutefois elles peuvent différer selon le type modèle représenté, ceci n'enlève rien au sens descriptif de l'image.

## 02 NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



**ATTENTION :** Consignes importantes de sécurité. Ne pas respecter les consignes relatives à l'installation peut engendrer des blessures graves. S'assurer toujours d'avoir bien lu et compris les instructions et les avertissements contenus dans le manuel avant de commencer à utiliser le produit et d'effectuer toute intervention d'entretien.

- L'installation de l'écran au dessus des zones de passage est strictement interdite Contrôler, avant et pendant l'utilisation, que l'écran ne génère pas de situations dangereuses.

- Ne modifier, enlever ou endommager aucun élément ou partie de l'écran.

- Ne jamais réaliser d'opérations de maintenance sur l'écran lorsque le moteur est allumé (couper l'alimentation pour une sécurité renforcée).

- Obligation de déconnecter l'alimentation lors du nettoyage, la maintenance ou lorsque de remplacement d'une pièce

- Interdire l'utilisation de l'écran aux enfants. Ne pas initier les enfants à l'utilisation de l'écran.

Chaque écran est couvert par une garantie, dont la validité dépend du respect et de l'exécution des instructions contenues dans ce manuel.

**ATTENTION:** Le kit d'installation pour chaque écran, ne contient pas de vis et chevilles en plastique pour fixation aux murs / plafonds. L'installateur est responsable du choix approprié des vis et des chevilles, selon les différents types de matériaux des murs ou des plafonds pour lequel vous souhaitez installer l'écran. Une installation incorrecte peut compromettre la sécurité des personnes qui utiliseront ce produit, le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages causés aux choses ou aux personnes suite à une installation et à un usage incorrects de l'écran, et à un mauvais entretien.

Le fabricant n'est pas responsable des problèmes liés à des erreurs d'installation.

Si nécessaire, contacter notre bureau technique pour tout éclaircissement.

L'installation de l'écran, les raccordements électriques et les contrôles en cas de mauvais fonctionnement des enrouleurs motorisés doivent être effectués par le revendeur autorisé ou par un technicien qualifié connaissant les risques liés à l'électricité. Le câble de raccordement ne peut pas être substitué. Si le câble est endommagé, l'écran doit être substitué. La modification des fins de course ou le percement de la protection située au-dessus des orifices entraînent l'annulation de la garantie.

UNE FOIS LE MONTAGE DE L'ÉCRAN SUR LES SUPPORTS TERMINÉ, IL EST IMPÉRATIF DE VÉRIFIER QU'IL EST PARFAITEMENT HORIZONTAL AVANT DE L'UTILISER.



## 03 AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET INSTALLATION

Il est recommandé d'utiliser les écrans dans des locaux couverts, dans des conditions de température (20 - 25 °C) et d'humidité normales.

Il est fortement déconseillé d'installer les écrans de projection vidéo devant des fenêtres ou de les utiliser près de sources fortes de lumière, à proximité des sources de chaleur telles que des poêles, cheminées ou conduits proches des systèmes de climatisation, à la fois pour l'air chaud et froid, tout manquement au respect de ces interdictions pourra causer des déformations ou un étirement permanent du tissu de projection.

Des précautions particulières doivent être adoptées en cas d'utilisation à l'extérieur, en particulier en ce qui concerne les températures et la poussière.

L'utilisation de l'écran motorisé en extérieur nécessite d'adopter des précautions spécifiques dont:

- 1- Protection du / des câble(s) d'alimentation du moteur contre les radiations UV à l'aide de conduites ou gaines adaptées à une installation en extérieur.
- 2- Utilisation de joints de câbles en tant que protection contre l'eau et l'humidité dans les raccords avec les boîtiers de jonction ou de dérivation.
- 3- Utilisation de commutateurs de classe de protection IP55 ou supérieure (le commutateur de série du produit n'est pas conforme pour un usage en extérieur).
- 4- Couvrez et protégez l'écran contre le contact direct avec de l'eau ou du liquide

L'écran étant composé d'une toile de projection (PVC), il tend à se charger électrostatiquement, et donc une présence excessive de poussière dans l'environnement de projection peut entraîner une dégradation des qualités optiques de la toile à cause du dépôt de poussières par attraction électrostatique (voir aussi Nettoyage de la toile de projection).

Veillez à ne pas fixer vos écrans de projection à proximité d'une source de chaleur pour éviter des dégâts sur la surface de projection.

L'utilisation de l'écran enroulable prévoit l'ouverture complète du tissu (descente) et après son utilisation avec un projecteur, la fermeture complète du tissu (montée). L'ouverture et la fermeture complètes (descente-montée) de l'écran sont appelées « cycle ».

Les écrans enroulables motorisés sont conseillés pour des utilisations à « cycle » unique, c'est-à-dire qu'un laps de temps considérable s'écoule entre deux cycles. On n'a pas prévu la possibilité d'effectuer des ouvertures et des fermetures continues.

Les moteurs utilisés sur les écrans sont munis de systèmes de blocage thermique qui permettent de ne pas surchauffer le moteur afin d'éviter les dommages permanents. Le blocage thermique s'active après un certain nombre de cycles d'utilisation qui varie en fonction du type de moteur et du type d'écran (normalement entre 3 et 6 cycles). On précise quoiqu'il en soit que la chaleur émise par le moteur est transmise au rouleau et donc au tissu enroulé sur ce dernier. La surchauffe du tissu peut provoquer des déformations ou des allongements non homogènes permanents entraînant des désalignements du fond ou des déformations du tissu.

Pour éviter ces situations, il ne faudrait pas tout utiliser l'écran au-delà de 3 cycles complets d'utilisation (montée-descente). Au bout de 3 cycles d'utilisation continue ou rapprochée, il faudra attendre 40 minutes avec l'écran en position ouverte (tissu déroulé) pour permettre le refroidissement du moteur et des composants structureaux correspondants, avant une nouvelle utilisation.

**ATTENTION :** Ne pas permettre aux enfants de jouer avec les dispositifs de commande fixes. Tenir les télécommandes hors de portée des enfants.

Observer l'écran en mouvement et éloigner toute personne de l'écran tant qu'il n'est pas complètement refermé.

Ne pas s'accrocher ou se balancer, ne pas ajouter ou appliquer tout objet à la toile ou au fond, ou de modifier la structure de l'écran, car cela pourrait provoquer des dommages à l'écran, ainsi qu'aux choses et aux personnes. Nous rappelons que les bases sont structurées pour une utilisation interne et pour des écrans allant jusqu'à 4 m. Toute autre installation devra être faite en mettant le produit en sécurité afin d'empêcher qu'il ne se renverse ou qu'il cède.

Ne pas installer les écrans de projection vidéo devant des fenêtres.

Ne pas installer les écrans de projection vidéo à proximité des sources de chaleur telles que les poêles, les cheminées ou conduits proches des systèmes de climatisation, à la fois pour l'air chaud et froid.

Placez l'écran parfaitement à l'horizontal.



## ÉLIMINATION DU PRODUIT



Comme pour les opérations d'installation, au terme de la vie du produit, les opérations de démontage doivent être effectuées par un technicien qualifié. Ce produit est composé de différents types de matériaux : certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être éliminés. Informez-vous sur les systèmes de recyclage et d'élimination des déchets prévus par les réglementations en vigueur sur votre territoire pour cette catégorie de produits.

Comme l'indique le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce produit dans les déchets domestiques. Effectuez donc un "tri sélectif" pour le traitement des déchets, selon les méthodes prévues par les réglementations en vigueur sur votre territoire, ou bien ramenez le produit chez le vendeur au moment de l'achat d'un nouveau produit équivalent. Attention: les réglementations locales peuvent prévoir des sanctions en cas d'élimination abusive de ce produit

## 04 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT

Le produit écran est fabriqué en conformité avec les dispositions des directives CE: 2014-35-CE LDV Basse tension  
 2014-30-EU EMC Compatibilité électromagnétique  
 2014-53-CE Équipement radio  
 2009-125-CE CONSOMMATION Ecodesign  
 2015-863-EC ROHS Substances dangereuses  
 2012-19-CE RAEE Traitements des déchets  
 2001-95-CE SÉCURITÉ Produits sûrs

L'écran décrites dans ce manuel doit être utilisé exclusivement comme un support pour la projection vidéo. Toute autre utilisation non couverte par le présent manuel, il n'est pas consenti.

L'écran contient un ou plusieurs toile/feuilles de projection en PVC plastifié sans cadmium or Fil de verre (filament continue) plastifiées PVC imprégné, chaque toile peut être classé dans la catégorie:

- M1 o M2 selon la réglementation française (LNE Laboratoire national de métrologie et d'essais – French Companies CREPIM – Efectis France);
- B1 o B2 selon la réglementation Allemand (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- UL94HB selon la réglementation Italien (Italian Interior Ministry).

Étant donné qu'il n'existe encore au niveau européen aucune harmonisation entre les différentes réglementations nationales de classification, nous précisons que la classe M1 française correspond à matériau non inflammable et la classe M2 correspond à matériau difficilement inflammable. Les toile/feuilles de protection contenues et utilisées sur les écrans sont principalement composés de PVC plastifié ou de fibres de verre, ces tissus sont sensibles à la température et à l'humidité, ainsi la tolérance dimensionnelle acceptée est d'1 % sur chaque dimension.

Les tolérances sur les profils en aluminium utilisés sont de +/- 2 mm.

les tolérances sur l'enveloppe totale sont de:

- +/- 3 mm jusqu'à 2500 mm d'enveloppe totale;
- +/- 5 mm jusqu'à 4000 mm d'enveloppe totale;
- +/- 10 mm jusqu'à 8000 mm d'enveloppe totale;
- +/- 20 mm jusqu'à 16000 mm d'enveloppe totale;
- +/- 30 mm jusqu'à 24000 mm d'enveloppe totale.

## 05 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'écran et les toiles de projection des écrans sont délicats : il faut donc prêter une attention particulière et suivre les instructions suivantes pour le nettoyage.

Ne jamais utiliser de solvants, produits chimiques ou abrasifs, ni d'outils pointus pour nettoyer la surface.

Éviter tout contact avec d'autres matériaux (peintures, encres, etc.) car il pourrait être impossible de les éliminer de la surface de la toile.

**TOILES DE PROJECTION:** Pour nettoyer la toile de projection, utiliser un chiffon doux, propre, humidifié, avec un détergent à base neutre ou de l'alcool si nécessaire. Étant donné qu'après le nettoyage la toile pourrait se charger d'électricité statique à cause du frottement du chiffon, il est conseillé de passer, avec un chiffon propre, un liquide antistatique sur la toile afin d'éviter que la poussière ne soit à nouveau attirée par l'écran.

**PROFILS:** Pour nettoyer le caisson, utiliser un chiffon doux propre et un détergent non agressif si nécessaire.

**PROFILS VELOUTÉS :** Pour nettoyer le profil, dépoûssiérer en utilisant un chiffon doux et propre, ou bien une brosse à poils doux et antistatiques. Il n'est permis d'utiliser une brosse montée sur un aspirateur que si les poils sont doux et parfaitement propres.





**STRUCTURE ET BRIDES DE FIXATION :** Il est obligatoire de vérifier régulièrement l'état du produit et la tenue des brides de fixation. En cas de déformations, lacérations ou de fléchissements structurels des brides, vis et autres éléments qui composent le produit, il est obligatoire de mettre immédiatement en sécurité la zone où l'écran est installé, afin d'éviter tout type de dommage aux choses ou aux personnes. Ensuite, il est obligatoire de procéder à la substitution immédiate du composant défectueux et à la réparation du produit.

## 06 DÉSEMBALLAGE DE L'ÉCRAN ET MANUTENTION DU PRODUIT

S'assurer qu'aucune partie de l'écran n'a été endommagée pendant le transport. En cas d'anomalie, communiquer immédiatement le problème au revendeur. Vérifier que tous les accessoires sont compris, en fonction du type d'écran, selon la instructions

- |  |  |
|--|--|
| -n °2 émetteur IR 6 chaînes Nice       | -3 brides de fixation (au-dessus de 300 cm)                |
| -2 brides de fixation (jusqu'à 300 cm) | -1 livret d'instructions<br>(Non compris vis et chevilles) |

**ATTENZIONE** ne pas utiliser de cutter ou d'objets pointus pour ouvrir l'emballage, utiliser toujours des gants de protection pendant l'ouverture de l'emballage et l'installation ou la manutention du produit. Manutentionner et installer le produit avec l'aide d'au moins deux, trois ou quatre personnes en fonction du poids du produit (valeurs de référence de charge par personne : 25kg hommes - 15kg femmes). En cas de poids supérieurs, il est conseillé d'utiliser des équipements de soulèvement spécifiques.



## 07 INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION







**ATTENTION:** L'installation de l'écran doit être effectuée à l'aide de vis et de chevilles adaptées au poids et au type de paroi ou de plafond sur lesquels on souhaite fixer les supports. Avant de commencer l'installation, choisissez le type de cheville ou de fixation en suivant le schéma suivant :

Écran d'une largeur max de (en cm)	225	250	275	300	325	350
Poids total à considérer	Kg 34	Kg 40	Kg 47	Kg 55	Kg 58	Kg 60

<p>1. Fixer les brides au mur ou au plafond en respectant les distances indiquées dans l'illustration (la troisième bride n'est présente que dans les versions supérieures à 3m de largeur)</p>			
<p>2. Poser l'écran sur les brides en l'encastrant dans les fentes.</p>			
<p>3. Visser la vis inférieure de la bride jusqu'à ce qu'elle serre complètement le caisson (il n'est pas nécessaire de serrer avec force).</p>			
<p>4. Exécuter impérativement les procédures décrites au point 2 avant d'utiliser l'écran.</p>		<p>5. Connecter le moteur au réseau électrique</p>	
<p>7° Appuyer sur le bouton 6 pour ouvrir tous les toiles de 10cm.</p>		<p><b>ATTENTION!</b> Après avoir appuyé sur le bouton 6 voir si les rideaux étalent jusqu'à 10 cm. Si les toiles n'ont pas bougé, ne pas appuyer sur les autres touches, mais aider manuellement le fond de la boîte (à la figure de gauche)</p>	
<p>8° opération : enlever tous les accessoires de sécurité appliqués sur la toile</p>		<p>À présent l'écran est prêt pour être utilisé</p>	

## IDENTIFICATION DU TYPE DE MOTEUR – CARACTÉRISTIQUES – RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Le type de moteur installé sur le produit est identifié sur l'étiquette reportant le logo CE appliquée sur chaque produit. À l'ouverture de l'emballage, veuillez contrôler l'étiquette et identifier le modèle correct du moteur afin d'effectuer l'installation et le câblage corrects de l'appareil. Au cas où la puissance du moteur ne correspondrait pas à la puissance du réseau électrique du lieu d'installation, veuillez contacter un électricien et vous munir d'un transformateur de courant et Hz adapté.

	<p><b>RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE:</b> Le câblage électrique doit respecter les normes CEI en vigueur. La norme CEI EN 60335-1 prévoit que le réseau d'alimentation doit être pourvu d'un dispositif de déconnexion omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Pour chaque moteur (par ex. interrupteur prise etc.) En cas de besoin, ce dispositif garantit une déconnexion rapide et sûre de l'alimentation électrique. Utiliser des câbles pour la connexion comme l'illustre l'image.</p> <p><b>ATTENTION:</b> ce produit contient deux moteurs donc il faut effectuer le même câblage pour les deux moteurs. Il est obligatoire d'isoler les câbles Bus (noir, blanc, orange) s'ils ne sont pas utilisés pour la commande à l'aide du bouton.</p> <p><b>ATTENTION:</b> l'exécution correcte des raccordements électriques, dans les règles de l'art et dans le respect des réglementations en vigueur, est importante pour la prévention des accidents et afin de garantir un fonctionnement correct et durable de l'écran. Avant d'effectuer toute opération sur les parties électriques, s'assurer qu'il n'y a pas de tension. Le moteur des écrans pourvus de caisson est situé sur la droite de l'écran vu de face (sur demande, il est possible de l'avoir sur la gauche). L'actionnement se fait à travers une radiocommande fournie de série.</p>	
<p><b>Caractéristiques Moteur Tolle</b> <b>Niice RF 230V 50Hz</b> Fréquence: ~Hz50 Puissance: 170W Couple: 15Nm Vitesse: 17Rpm Nb max de cycles: 2 Longueur câble: 2.5m Résistance mécanique: conforme norme EN14202 Temp. de fonctionnement: de -20 à +55 °C Fréquence: 433.92 MHz Portée émetteur: 150m</p>		<p><b>Raccordement pour chaque moteur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Blanc Orange (TTBUS)</li> <li>❷ Blanc (TTBUS)</li> <li>❸ Blanc noir (commun TTBUS)</li> <li>❹ Marron (Phase-Ligne 230V)</li> <li>❺ Bleu (Neutre 230V)</li> <li>❻ Jaune Vert (Terre 230V)</li> </ul>
<p><b>Caractéristiques Moteur Masquage</b> <b>Niice RF 230V 50Hz</b> Fréquence: ~Hz50 Puissance: 120W Couple: 8Nm Vitesse: 17Rpm Nb max de cycles: 2 Longueur câble: 2.5m Résistance mécanique: conforme norme EN14202 Temp. de fonctionnement: de -20 à +55 °C Fréquence: 433.92 MHz Portée émetteur: 150m</p>		<p><b>Raccordement pour chaque moteur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Blanc Orange (TTBUS)</li> <li>❷ Blanc (TTBUS)</li> <li>❸ Blanc noir (commun TTBUS)</li> <li>❹ Marron (Phase-Ligne 230V)</li> <li>❺ Bleu (Neutre 230V)</li> <li>❻ Jaune Vert (Terre 230V)</li> </ul>
<p><b>Caractéristiques Moteur Tolle</b> <b>Niice RF 120V 60Hz</b> Fréquence: ~Hz60 Puissance: 190W Couple: 133 in.lb Vitesse: 20rpm Nb max de cycles: 2 Longueur câble: 3.7m Résistance mécanique: conforme norme EN14202 Temp. de fonctionnement: de -20 à +55 °C Fréquence: 433.92 MHz Portée émetteur: 150m</p>		<p><b>Raccordement pour chaque moteur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Orange (TTBUS)</li> <li>❷ Violet (TTBUS)</li> <li>❸ Rose (commun TTBUS)</li> <li>❹ Noir (Phase-Ligne 120V)</li> <li>❺ Blanc (Neutre 120V)</li> <li>❻ Jaune Vert (Terre 120V)</li> </ul>
<p><b>Caractéristiques Moteur Masquage</b> <b>Niice RF 120V 60Hz</b> Fréquence: ~Hz60 Puissance: 190W Couple: 133 in.lb Vitesse: 20rpm Nb max de cycles: 2 Longueur câble: 3.7m Résistance mécanique: conforme norme EN14202 Temp. de fonctionnement: de -20 à +55 °C Fréquence: 433.92 MHz Portée émetteur: 150m</p>		<p><b>Raccordement pour chaque moteur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Orange (TTBUS)</li> <li>❷ Violet (TTBUS)</li> <li>❸ Rose (commun TTBUS)</li> <li>❹ Noir (Phase-Ligne 120V)</li> <li>❺ Blanc (Neutre 120V)</li> <li>❻ Jaune Vert (Terre 120V)</li> </ul>

## 10 MODIFIER DES FINS DE COURSES (procédure déjà effectuée en usine)



### ATTENTION: À LIRE AVANT D'EFFECTUER TOUT RÉGLAGE

Les réglages indiqués doivent être effectués par un personnel autorisé et spécialisé. L'utilisation incorrecte des procédures décrites peuvent provoquer des dommages au produit, pour lesquels la garantie ne sera pas valable.

ATTENTION : pendant l'exécution des procédures décrites dans le manuel, faire attention aux symboles suivants :



débrancher le moteur du masque indiqué



Ne pas débrancher le moteur du masque indiqué

### RISQUES


La fin de course est réglée de manière à permettre que le masque reste enroulé sur au moins 1,5 tours autour du rouleau afin d'éviter le décrochage du masque. Un mauvais réglage des fins de course peut provoquer :

- Décrochage du masque de son rouleau
- Enroulement dans le sens contraire du masque avec endommagement de la surface et des mécanismes d'enroulement.
- Effort excessif du moteur avec risque d'endommagement et de déclenchement de la résistance thermique contenue dans celui-ci.
- Enroulement excessif du système de réglage des fins de course et rupture de la partie mécanique.

### GARANTIE

Nous rappelons aux opérateurs qu'en cas de modification des protections et d'endommagement dû à un réglage incorrect, les interventions de réparation seront considérées hors garantie

## LOGIQUE DE PROGRAMMATION E FONCTIONNEMENT



**Télécommande MASTER:** elle doit être utilisée par un personnel technique et permet d'enregistrer les fins de course supérieure, inférieure des deux rouleaux mask

**Télécommande PILOT :** les touches 1-5 peuvent être utilisées pour enregistrer d'autres formats. Le bouton 6 pour ouvrir tous les toiles de 10cm pour l'installation (déjà programmés en usine). Le boutons ▲-STOP-▼ ils complètement ouvrir et fermer la toile et le masquage (déjà programmés en usine).


Avant de commencer à programmer les moteurs du MULTIFORMAT, il faut connaître certaines logiques de fonctionnement afin d'éviter toute incompréhension et tout problème durant l'exécution des procédures.

- La séquence correcte de programmation pour pouvoir fonctionner est:
  - 1°syntonisation des télécommandes (déjà programmée en usine)
  - 2° Programmation de la fin de course maximum et de l'ouverture minimum possible des masques (déjà programmée en usine),
  - 3° programmation des formats, jusqu'à un total de 6 (consulter les variantes de votre modèle afin de comprendre lesquelles sont programmées en usine et lesquelles ne le sont pas)
- Chaque procédure de programmation est composée de plusieurs points. Au terme d'un point, l'opérateur a 60 secondes pour commencer le suivant. Ce système sert à éviter d'entrer et d'exécuter des procédures différentes de celles voulues. Donc si le moteur n'exécute pas exactement ce qui est indiqué dans les instructions, attendre 60 secondes pour quitter la programmation et recommencer à nouveau la procédure.
- Durant l'exécution d'une procédure quelconque, il est conseillé de maintenir la touche appuyée jusqu'au terme du mouvement de confirmation du moteur.

Avant d'effectuer les programmations il est nécessaire que la télécommande soit programmée pour chacun des deux rouleaux, donc le groupe de touches de gauche doit actionner le rouleau du masque inférieur, et le groupe de touches de droite doit actionner le rouleau du masque supérieur.

Si la télécommande n'actionne pas les toiles comme indiqué ci-dessus, enregistrer la télécommande comme suit:

### ENREGISTREMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE MASTER (procédure déjà effectuée en usine, NE DOIT PAS être effectuée par un personnel non autorisé)




# FRANCAIS - Manuel d'installation et d'utilisation de l'écran de projection

## PROGRAMMATION DE FINS DE COURSE DE TOILE et MASK (procédure déjà effectuée en usine, ne doit pas être effectuée par un personnel non autorisé)


Chaque procédure de programmation est composée de plusieurs points. Au terme d'un point, l'opérateur a 60 secondes pour commencer le suivant. Ce système sert à éviter d'entrer et d'exécuter des procédures différentes de celles voulues. Donc si le moteur n'exécute pas exactement ce qui est indiqué dans les instructions, attendre 60 secondes pour quitter la programmation, ou bien annuler la procédure selon les indications reportées dans le chapitre spécifique, puis recommencer à nouveau la procédure




<b>1</b> (X 1) ← PRG → Press and release the button (1 time);	 count 2 movements.	 Hold the button down and release it after 5 seconds;	 count 2 movements.	<b>3</b> continues → Command a movement UP → Hold down the button and wait...
→ 3  ... release the button as soon as the awning reaches the "0" position (UP limit switch).		<b>4</b> Finely adjusting the position of limit switch "0" → Press the buttons until you reach the desired position. Alternatively, for more accurate adjustment, run procedure B.1.	 count 2 movements.	<b>5</b> end  Hold the button down and release it after 5 seconds;
 count 3 movements.				



<b>1</b> (X 1) ← PRG → Press and release the button (1 time);	 count 2 movements.	 Hold the button down and release it after 5 seconds;	 count 2 movements.	<b>3</b> continues → Command a movement DOWN → Hold down the button and wait...
→ 3  ... release the button as soon as the awning reaches position "1" (DOWN limit switch).		<b>4</b> Finely adjusting the position of limit switch "1" → Press the buttons until you reach the desired position. Alternatively, for more accurate adjustment, run procedure B.1.	 count 2 movements.	<b>5</b> end  Hold the button down and release it after 5 seconds;
 count 3 movements.				



<b>1</b> (X 1) ← PRG → Press and release the button (1 time);	 count 2 movements.	 Hold the button down and release it after 5 seconds;	 count 2 movements.	<b>3</b> continues → Command a movement UP → Hold down the button and wait...
→ 3  ... release the button as soon as the awning reaches the "0" position (UP limit switch).		<b>4</b> Finely adjusting the position of limit switch "0" → Press the buttons until you reach the desired position. Alternatively, for more accurate adjustment, run procedure B.1.	 count 2 movements.	<b>5</b> end  Hold the button down and release it after 5 seconds;
 count 3 movements.				



<b>1</b> (X 1) ← PRG → Press and release the button (1 time);	 count 2 movements.	 Hold the button down and release it after 5 seconds;	 count 2 movements.	<b>3</b> continues → Command a movement DOWN → Hold down the button and wait...
→ 3  ... release the button as soon as the awning reaches position "1" (DOWN limit switch).		<b>4</b> Finely adjusting the position of limit switch "1" → Press the buttons until you reach the desired position. Alternatively, for more accurate adjustment, run procedure B.1.	 count 2 movements.	<b>5</b> end  Hold the button down and release it after 5 seconds;
 count 3 movements.				

## DÉPLACEMENT DES POSITIONS DE FINS DE COURSE (ne doit pas être effectué par un personnel non autorisé)

Les moteurs ont une logique selon laquelle une fois que vous avez enregistré les positions de fin de course, vous ne pouvez plus les effacer, mais seulement les enregistrer à nouveau en recommençant la procédure d'enregistrement ci-dessus.

## ANNULATION PROGRAMMATION EN COURS


À tout moment, appuyer en même temps sur **■** et **▼** jusqu'à ce que le moteur exécute 6 mouvements pour annuler la procédure en cours.

## PROGRAMMATION FORMAT

Chaque procédure de programmation est composée de plusieurs points. Au terme d'un point, l'opérateur a 60 secondes pour commencer le suivant. Ce système sert à éviter d'entrer et d'exécuter des procédures différentes de celles voulues. Donc si le moteur n'exécute pas exactement ce qui est indiqué dans les instructions, attendre 60 secondes pour quitter la programmation, ou bien annuler la procédure selon les indications reportées, puis recommencer à nouveau la procédure.

Avant de commencer la programmation choisir le moteur que vous souhaitez programmer avec le bouton numéro 1 - moteur toile, 2 - moteur mask.

**Effectuez la séquence ci-dessous pour chaque moteur.**



MOTEUR 1 - MOTEUR 2	MOTEUR 1 - MOTEUR 2	MOTEUR 1	MOTEUR 2
	<p>Avec la télécommande Master et les touches ▲▼■, amener les deux toiles à proximité de la position que l'on souhaite programmer (il est conseillé de projeter sur l'écran des images avec le format voulu pour avoir des références précises sur la dimension du format) puis poursuivre comme suit</p>		
<p><b>2</b></p> <p>(x 1)</p> <p>Press and release the button (1 time);</p> <p>count 2 movements.</p>	<p>Appuyer et relâcher le bouton PRG, le moteur effectue 2 mouvements.</p>		
<p><b>3</b></p> <p>5 sec</p> <p>Hold the two buttons down together and release them after 5 seconds;</p> <p>count 2 movements.</p>	<p>Maintenir appuyée la touche de gauche ▲ et ▼ jusqu'à ce que le moteur exécute et termine 2 déplacements</p>		
<p><b>4</b></p> <p>Precisely adjusting the "H" position →</p> <p>Press the buttons until you reach the desired position.</p>	<p><b>REMARQUE:</b> Les deux moteurs devront alors être commandés impérativement à l'aide des touches ▲▼ pour effectuer le réglage de précision. La télécommande fonctionnera par à-coups. Pour effectuer des déplacements millimétriques, appuyer brièvement sur les touches ▲ et ▼. Pour effectuer des déplacements plus longs (mais toujours par à-coups) maintenir les touches ▲ et ▼ appuyées. Positionner ainsi les deux toiles exactement là où l'on souhaite les programmer</p>		
<p><b>5</b></p> <p>5 sec</p> <p>Hold the button down and release it after 5 seconds;</p> <p>count 3 movements.</p>	<p>Une fois la position désirée est atteinte, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que ■ le moteur a fini d'effectuer 3 mouvements.</p>		
<p><b>6</b></p> <p>5 sec</p> <p>Press a button (from 1 to 5) of the PILOT remote control which you intend to associate to the format</p> <p>count 4 movements.</p>	<p>Appuyer sur la touche de la télécommande PILOT (1-5) à laquelle on souhaite associer le format, jusqu'à ce que chaque moteur exécute et termine 4 déplacements.</p> <p><b>Le format voulu sera maintenant enregistré sur la touche de la télécommande Pilot choisie (1-5), concluant ainsi la procédure de programmation.</b></p>		

## DÉPLACEMENT DES POSITIONS DES FORMATS DÉJÀ PROGRAMMÉS

Les moteurs ont une logique selon laquelle une fois que vous avez enregistré les positions de fin de course, vous ne pouvez plus les effacer, mais seulement les enregistrer à nouveau en recommençant la procédure d'enregistrement ci-dessus.

## ANNULATION PROGRAMMATION EN COURS

À tout moment, appuyer en même temps sur ■ et ▼ jusqu'à ce que le moteur exécute 6 mouvements pour annuler la procédure en cours.

## RACCORDEMENT MCS-N-RS232 (pas inclus, option)

Avant de faire le câblage électrique, lire attentivement les directives au complet du MCS. Au cas où la puissance du moteur ne correspondrait pas à la puissance du réseau électrique du lieu d'installation, veuillez contacter un électricien et vous munir d'un transformateur de courant et Hz adapté.



### RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE:

Le câblage électrique doit respecter les normes CEI en vigueur. La norme CEI EN 60335-1 prévoit que le réseau d'alimentation doit être pourvu d'un dispositif de déconnexion omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Pour chaque moteur (par ex. interrupteur prise etc.) En cas de besoin, ce dispositif garantit une déconnexion rapide et sûre de l'alimentation électrique. Utiliser des câbles pour la connexion comme l'illustre l'image.



**ATTENTION:** ce produit contient deux moteurs donc il faut effectuer le même câblage pour les deux moteurs.

Il est obligatoire d'isoler les câbles Bus (noir, blanc, orange) s'ils ne sont pas utilisés pour la commande à l'aide du bouton.



**ATTENTION:** l'exécution correcte des raccordements électriques, dans les règles de l'art et dans le respect des réglementations en vigueur, est importante pour la prévention des accidents et afin de garantir un fonctionnement correct et durable de l'écran.

Avant d'effectuer toute opération sur les parties électriques, s'assurer qu'il n'y a pas de tension.

Le moteur des écrans pourvus de caisson est situé sur la droite de l'écran vu de face (sur demande, il est possible de l'avoir sur la gauche).

L'actionnement se fait à travers une radiocommande fournie de série.

### Caractéristiques MCS-N:

**Alimentation :** 110 . 240 Vca 50/60 Hz

**Courant maximum absorbé :** 80 mA en stand-by, 3 A en charge maxi

**Codages :** FloR (rolling code)

**Fréquence :** 433,92 MHz

**Impédance antenne :** 52 ohms

**Sensibilité :** supérieure à 0,5µV pour signal à bonne fin

**Portée :** estimée à 200 m en espace libre et à 35 m à l'intérieur d'édifices

**Nombre d'émetteurs mémorisables :** 30


**Sortie :** 1 sortie pour le pilotage d'un moteur à deux phases

**Capacité des contacts :** 3 A 250 V

**Indice de protection :** IP44 (avec boîtier intact)

**Température de fonctionnement :** -20 . +55° C

**Dimensions / poids :** 128 x 112 x 43 mm / 260 g




### Raccordement pour chaque moteur, 230V version:

- ① Blanc Orange (TTBUS)
- ② Blanc (TTBUS)
- ③ Blanc noir (commun TTBUS)
- ④ Marron (Ligne-Phase 230V)
- ⑤ Bleu (Neutre 230V)
- ⑥ Jaune Vert/vert (Terre 230V)

### Raccordement pour chaque moteur, 120V version:

- ① Orange (TTBUS)
- ② Violet (TTBUS)
- ③ Rose (commun TTBUS)
- ④ Noir (Ligne-Phase 120V)
- ⑤ Blanc (Neutre 120V)
- ⑥ Jaune Vert/vert (Terre 120V)



## 12 CARTE DE GARANTIE - CONDITIONS DE GARANTIE

Adeo Screen Sp. z o.o., dont le siège se trouve à Złotoryja, rue B. Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja (ci-après : « **le Fabricant** ») garantit le bon fonctionnement de l'écran de projection/appareil (ci-après : « **les Biens** ») pendant une période de 24 mois à compter de la date de la facture d'achat/du reçu émis par le détaillant des Biens, c'est-à-dire l'entité qui a acheté les Biens directement auprès du Fabricant dans le cadre de ses activités (ci-après : « **le Détaillant** »). Les droits de garantie à l'encontre du Fabricant sont dévolus au client final, c'est-à-dire à la personne qui a acheté les Biens auprès du Détaillant (ci-après : « **le Client final** »).

Les Biens doivent être utilisés conformément au mode d'emploi fourni, aux règles de santé et de sécurité, aux dispositions relatives à la lutte contre l'incendie et aux autres législations généralement applicables. Les défauts des Biens révélés pendant cette période d'utilisation seront éliminés par le service du fabricant situé en République de Pologne, selon les principes décrits ci-dessous.

1. Les réclamations doivent être envoyées à l'adresse électronique du Fabricant (info@adeoscreen.com) ou par courrier postal (rue Bolesława Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja) immédiatement, mais au plus tard dans les 7 jours suivant la date à laquelle les défauts des Biens ont été constatés. La réclamation doit contenir les coordonnées du Client final (prénom et nom, adresse postale, numéro de téléphone), les détails des Biens faisant l'objet de la réclamation, une description précise du défaut constaté, accompagnée de photographies et d'une indication de la date à laquelle le défaut a été constaté. La réclamation doit être accompagnée de cette carte de garantie et d'une photocopie de la preuve d'achat des Biens faisant l'objet de la réclamation, faute de quoi la réclamation sera refusée. En cas de demande incomplète, le Fabricant demandera un complément.
2. La garantie couvre uniquement le droit de demander la réparation du produit.
3. Le Fabricant informera le Client final de l'acceptation ou du refus de la réclamation dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la notification complète de la réclamation. Si la réclamation est acceptée, le Fabricant demandera au Client final de renvoyer les Biens, en envoyant une autorisation (document SRO) pour le retour des Biens délivrée par le personnel du Service clientèle du Fabricant. Le Client final est tenu, à ses propres frais, de désinstaller les Biens et de les renvoyer dans les locaux du Fabricant dans l'emballage d'origine ou dans un emballage équivalent afin qu'aucun dommage ne se produise pendant le transport. Les frais de transport des Biens jusqu'aux locaux du Fabricant sont pris en charge par le Fabricant, pour autant que le transport organisé par le Client corresponde aux tarifs du marché.
4. Dès réception des Biens faisant l'objet d'une réclamation, le Fabricant les réparera dans un délai de 14 jours (ouvrables) à compter de la réception des Biens. Le délai de réparation du défaut peut être prolongé du temps nécessaire à l'importation des pièces de rechange nécessaires, mais en tout état de cause pas plus de 30 jours ouvrables. Dans ce cas, le Fabricant informe le Client final de la prolongation de la période de réparation due à la nécessité d'importer des pièces de rechange et fixe une nouvelle date pour l'élimination du défaut.
5. L'élimination du défaut ou de la défektivité est confirmée par le Client final. La constatation de l'élimination du défaut, ainsi que le refus d'une telle constatation, ont lieu au plus tard 14 jours après la date de la notification de la réparation par le Fabricant au Client final. Le fait que le Client final ne procède pas aux opérations de réception dans le délai de réception susmentionné pour éliminer les défauts est réputé constituer une élimination correcte des défauts. Une fois l'élimination du défaut constaté, le Client final est tenu de récupérer immédiatement les Biens auprès du Fabricant. Les frais de livraison des Biens au Client final sont à la charge du Fabricant, à condition que le transport organisé par le Client corresponde aux tarifs du marché. Le Fabricant n'est pas tenu d'installer les Biens. Le Fabricant n'est pas tenu d'effectuer et de prendre en charge les coûts de réinstallation des Biens après réparation.
6. Si, malgré la qualification des Biens pour une réclamation, le Fabricant constate, au cours de la réparation sous garantie, des dommages exclus du champ de la garantie, le Fabricant, avant d'entreprendre des travaux aux frais du Client final, informe ce dernier du montant des frais de réparation estimés et prend en charge d'autres activités après avoir obtenu le consentement du Client final pour facturer ces frais à ce dernier.
7. La responsabilité du Fabricant au titre de la garantie est exclue, si :
  - a) les Biens sont utilisés d'une manière non conforme à l'usage prévu ou au mode d'emploi, en particulier lorsque le défaut résulte d'une mauvaise utilisation des Biens,
  - b) un défaut des Biens s'est produit lors de l'assemblage,
  - c) l'assemblage, l'installation et l'entretien des Biens n'ont pas été effectués par des professionnels ou par du personnel techniquement qualifié ou conformément aux instructions du mode d'emploi,
  - d) un défaut des Produits s'est produit pendant le transport, dans la mesure où le Fabricant n'est pas responsable du transport et que le Client final n'accepte pas la livraison avec réserve en raison du manque d'intégrité de l'envoi,
  - e) les défauts des Biens sont le résultat d'un cas fortuit, notamment d'un cas de force majeure,
  - f) les défauts des Biens résultent de réparations ou d'interventions effectuées par des personnes non autorisées par le Fabricant,
  - g) les Biens n'ont pas été achetés directement auprès du Détaillant.
8. En cas de survenance d'une prémisses conditionnant l'exclusion de la responsabilité du Fabricant au titre de la garantie, les frais de livraison des Biens au Fabricant et les frais de transport des Biens au Client final après la réparation sont à la charge du Client final.

Cette garantie n'exclut pas, ne limite pas et ne suspend pas les droits du Client final en vertu des dispositions légales impératives, y compris les droits à l'encontre du Détaillant au titre de la garantie pour les vices.

Cette carte de garantie est fournie au Client final par le Détaillant et fait partie intégrante du mode d'emploi de l'écran de projection.

## 01 EINFÜHRUNG



Dieses Handbuch ist integraler Teil des Produkts, und dessen Lektüre und Verständnis sind von wesentlicher Bedeutung für die Sicherheit. Darin sind die Normen und Verwendungsmodalitäten beschrieben, die dem Kunden eine richtige und sichere Nutzung der Projektionswand ermöglichen. Das Handbuch muss stets beim Produkt verbleiben und ist sorgfältig an einem geeigneten Ort aufzubewahren, um seine Unversehrtheit zu gewährleisten und allen berechtigten Personen zur Hinzuziehung zugänglich zu sein. Jeder Nutzer des Produkts ist für den Schutz des Handbuchs verantwortlich. Außerdem ist er für die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Projektionswand und für alle Reparaturen und den Austausch von abgenutzten Teilen, die Schäden verursachen könnten.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Bilder dienen dazu, Funktionen, Eigenschaften und Verfahren im Detail zu zeigen. Trotzdem können sie sich je nach dargestelltem Modell unterscheiden, wobei sich jedoch die Bedeutung des Bildes im Hinblick auf den beschreibenden Zweck nicht ändert

## 02 ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



**ACHTUNG:** Wichtige Sicherheitshinweise. Diese Hinweise sind unbedingt zu beachten, da eine unsachgemäße Installation schwere Verletzungen verursachen kann. Lesen Sie die Anleitungen und Hinweise dieser Gebrauchsanleitung vor Verwendung des Produkts oder Durchführung jeglicher Art von Wartung und versichern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. Installation des Bildschirms über Durchgangszonen ist streng verboten.

- Überprüfen Sie vor und während der Verwendung, dass die Projektionswand keine gefährlichen Situationen erzeugt.
- Keines der Elemente oder Teile der Projektionswand beschädigen oder entfernen.
- Niemals Wartungsarbeiten an der Leinwand bei eingeschaltetem Motor vornehmen (sicherheitshalber das Stromkabel ausstecken).
- Während der Reinigung, der Wartung oder beim Austausch von Teilen immer das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- Das Produkt darf unter keinen Umständen von Kindern benutzt werden. Kinder dürfen sich der Projektionswand unter keinen Umständen nähern, solange diese sich bewegt.

Jede Projektionswand ist durch eine Garantie gedeckt, deren Gültigkeit von der tatsächlichen Einhaltung der Anleitungen in diesem Handbuch abhängt.

**ACHTUNG:** Eine falsche Installation kann die Sicherheit der Anwender des Produkts beeinträchtigen. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Personen- bzw. Sachschäden ab, die auf unsachgemäße Benutzung, Montagefehler oder ungenügende Wartung zurückzuführen sind.

Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die durch Installationsfehler verursacht werden.

Die Montage der Leinwand, die elektrischen Anschlüsse und die Überprüfungen bei Störungen der motorbetriebenen Wicklungen sind von einem hierzu befugten Händler oder von Fachpersonal durchzuführen, das Kenntnis von den Gefahren hat, die von elektrischer Energie ausgehen. Das Anschlusskabel kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung des Kabels muss die gesamte Leinwand ausgetauscht werden. Eingriffe an den Endschaltern oder das Aufbrechen der angebrachten Siegel führen zu Garantieverlust. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

**NACH DER MONTAGE DES BILDSCHIRMS AN DEN BÜGELN IST VOR DER VERWENDUNG SICHERZUSTELLEN, DASS DER BILDSCHIRM PERFEKT HORIZONTAL POSITIONIERT IST.**

## 03 HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH UND INSTALLATION

Die Leinwände sind für die Benutzung in Innenräumen unter normalen Temperatur- (20 - 25 °C) und Feuchtigkeitsbedingungen vorgesehen. Es ist absolut verboten die Projektionsleinwände vor Fenstern zu installieren. Sie dürfen weder direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein noch in der Nähe von starken Lichtquellen, Wärmequellen (z. B. Öfen, Kamine oder Schornsteine) oder Klimaanlage (Warmluft oder Kaltluft) installiert werden. Bei Nichteinhaltung dieser Verbote könnte die Projektionsleinwand verformt oder permanent verzogen werden. Der Einsatz der motorisierten Leinwand im Außenbereich erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen:

- 1- Das/Die Stromzufuhrkabel des Motors mittels für den Außenbereich geeigneter Kabelkanäle oder Kabelmäntel vor UV-Strahlung schützen.
- 2- An den Anschlussstellen mit den Verbindungs- oder Abzweigungskästen wasserundurchlässige und feuchtigkeitsbeständige Kabeldurchführungen verwenden.
- 3- Nur Schalter mit Schutzart IP55 oder höher verwenden (der serienmäßig mitgelieferte Schalter ist nicht für den Außenbereich geeignet).
- 4- Bedecken und schützen Sie die Leinwand vor direktem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Da das Material, aus dem die Leinwand besteht (PVC), zur elektrostatischen Aufladung neigt, kann sich bei übermäßigem Staubanfall in der Umgebung durch die elektrostatische Anziehung dieser Staub auf der Leinwand ablagern und zu einer Beeinträchtigung ihrer optischen Eigenschaften führen (siehe auch Reinigung der Leinwand).

Leinwände dürfen niemals in der Nähe von Hitzequellen oder nahe Klimageräten installiert werden, da dies das empfindliche Projektionstuch beschädigen kann.

Eine Rollbildwand soll bei Verwendung stets komplett ausgerollt und nach Verwendung wieder ganz eingefahren werden. Dieser Prozess, des vollständigen heraus- und wieder hineinfahrens wird hier als ein "Zyklus" bezeichnet.

Die motorisierte Rollbildwand ist zur Verwendung in jeweils einem Zyklus konzipiert. Dies bedeutet, dass zwischen den Zyklen gewöhnlich eine beträchtliche Menge an Zeit vergeht. Das Verwenden der Projektionswand ist nicht zum ständigen Öffnen und Schließen in kurzen Intervallen vorgesehen.

Die in der Projektionswand verwendeten Motoren sind mit einem thermischen Überlastschutz ausgestattet. Dieser verhindert ein Überhitzen und Beschädigung des Motors. Die Aktivierung der Thermo-Schutzschaltung geschieht nach einer gewissen Anzahl an Zyklen. Die Anzahl der Zyklen variiert abhängig von der Art des Motors und Art und Größe der Projektionswand (gewöhnlich zwischen 3 bis 6 Zyklen). Bitte beachten Sie, dass die Abwärme des Motors auf die Welle übertragen wird und somit auf das Gewebe, welches auf der Welle gewickelt ist. Das Erhitzen des Gewebes kann in bleibenden Verformungen oder Dehnung bzw. Verzerrung resultierenden.

Um Beschriebenes zu vermeiden, ist dringlich davon abzuraten, die Projektionswand mit mehr als 3 vollständigen, aufeinanderfolgenden Zyklen (aufwärts-abwärts) zu verwenden.

Nach 3 aufeinanderfolgenden oder nahe beieinander liegenden Zyklen müssen mindestens 40 Minuten mit ausgefahrener Projektionsfläche (ausgerolltes Gewebe) abgewartet werden, um vor dem erneuten Verwenden den Motor und entsprechende Bauteile abkühlen zu lassen.

**ACHTUNG:** Die Leinwand nicht gewaltsam von Hand herausziehen, da dadurch der Motor beschädigt oder der Bügelkasten abgerissen werden könnte.

Erlauben Sie Kindern nicht, mit den fest angebrachten Steuervorrichtungen zu spielen.

Beobachten Sie die Leinwand und halten Sie Personen davon fern, bis die Projektionswand völlig geschlossen ist.

Es ist verboten, die Bewegung der Leinwand zu blockieren, zu verhindern oder zu erzwingen, sich an der Leinwand oder an der unteren Schiene festzuhalten oder daran zu schaukeln, Gegenstände an der Leinwand oder an der unteren Schiene anzubringen oder die Struktur der Leinwand zu ändern, da dies zu Schäden am Aufwickelsystem und somit zu Personen- und Sachschäden führen kann.

Es ist absolut verboten die Projektionsleinwände vor Fenstern zu installieren.

Es ist absolut verboten die Projektionsleinwände in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Öfen, Kamine oder Schornsteine) oder Klimaanlage (Warmluft oder Kaltluft) zu installieren.

Positionieren sie Leinwände perfekt waagrecht.



## PRODUKTENTSORGUNG



Produkt gilt, gilt auch am Ende der Lebensdauer für seine Entsorgung: sie ist von Fachpersonal vorzunehmen.

Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Materialien: einige können wieder verwertet werden, andere sind zu entsorgen. Holen Sie Informationen über das in Ihrem Land geltende Recycling- und Entsorgungssystem für diese Produktkategorie ein.

Wie Sie aus dem Symbol hier links ersehen können, ist es verboten, das Produkt in den Hausmüll zu geben. Befolgen Sie also die Vorgaben zur Mülltrennung nach den in Ihrem Land geltenden Vorschriften oder geben Sie das Produkt beim Neukauf eines gleichwertigen Artikels an den Händler zurück.

**ACHTUNG:** die örtlichen Gesetze können schwere Strafen bei missbräuchlicher Entsorgung dieses Produkts vorsehen

# DEUTSCH – Bedienungs- und Installationsanleitung: Motorleinwand

## 04 ALLGEMEINE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die Projektionswände werden in Übereinstimmung zu folgenden CE-Richtlinien hergestellt:

- 2014-35-CE LDV Niederspannung
- 2014-30-EU EMC Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2014-53-CE Funkausrüstung
- 2009-125-CE VERBRAUCH Ecodesign
- 2015-863-EC ROHS Gefahrstoffe
- 2012-19-CE RAEE Abfallbehandlung
- 2001-95-CE SICHERHEIT Sichere Produkte

Die in diesem Handbuch beschriebene Projektionswand darf nur als Bildwand für die Videoprojektion verwendet werden. Jede andere, nicht in diesem Handbuch vorgesehene Verwendung ist unzulässig. Die Projektionswand enthält eines oder mehrere Projektionsstoffe/Projektionsfolien aus cadmiumfreiem PVC oder aus PVC-imprägnierter GLASFASER. Jedes Tuch kann in folgende Baustoffklassen eingeteilt werden:

- M1 und M2 gemäß den französischen Bestimmungen (LNE Laboratoire national de métrologie et d'essais – French Companies CREPIM – Efectis France);
- B1 und B2 gemäß den deutschen Bestimmungen (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- Bs1d0 gemäß den Italienisch Bestimmungen (Italian Interior Ministry).

Da es noch keine europaweite Harmonisierung der verschiedenen nationalen Einstufungsnormen gibt, wird darauf hingewiesen, dass die französische Klasse M1 nicht entzündlichem Material, und die Klasse M2 schwer entzündlichem Material entspricht. Die für unsere Leinwände verwendeten Projektionsstoffe/Projektionsfolien bestehen hauptsächlich aus plastifiziertem PVC oder Glasfasergewebe. Diese Stoffe sind temperatur- und feuchtigkeitsempfindlich. Aus diesem Grund ist für alle Abmessungen eine Toleranz von 1% zulässig.

Die Toleranzen für die verbauten Aluminiumprofile betragen +/- 2 mm.

Die Toleranzen für Gesamtmaße betragen:

- +/- 3 mm für Abmessungen bis 2500 mm;
- +/- 5 mm für Abmessungen bis 4000 mm;
- +/- 10 mm für Abmessungen bis 8000 mm
- +/- 20 mm für Abmessungen bis 16000 mm;
- +/- 30 mm für Abmessungen bis 24000 mm.

## 05 REINIGUNG UND WARTUNG

Die Projektionswände und deren Projektionstücher sind sehr empfindlich, daher müssen sie besonders sorgfältig behandelt und unter Befolgung der nachstehenden Hinweise gepflegt werden:

Zum Reinigen der Oberfläche keine Lösungsmittel, Chemikalien oder Scheuermittel und keine spitzen Utensilien benutzen.

Jeden Kontakt mit anderen Materialien (Lacke, Tinten usw.) vermeiden, da sich diese möglicherweise nicht mehr von dem Gewebe entfernen lassen.

**PROJEKTIONSTÜCHER:** Entfernen Sie Staub vom Gehäuse mit einem weichen, sauberen und nicht aggressiven Reinigungsmittel, je nach Notwendigkeit.

Reinigen Sie die Leinwand mit einem weichen, sauberen, feuchten Tuch und einem neutralen oder leicht alkoholhaltigem Reinigungsmittel. Da das Reiben mit einem Tuch während des Reinigungsvorgangs zu einer elektrostatischen Aufladung führen kann, empfehlen wir die anschließende Anwendung einer antistatischen Flüssigkeit mit einem sauberen Tuch, um zu vermeiden, dass Staub wieder angezogen wird.

**PROFILE:** Das Gehäuse ist mit einem weichen, sauberen Tuch abzustauben und gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel zu reinigen.

**PROFILE MIT SAMTBEZUG:** Zur Pflege des Profils wird dieses mit einem weichen, sauberen Tuch oder mit einer Bürste mit weichen, antistatischen Borsten abgestaubt. Ein Bürstenaufsatz am Staubsauger darf nur benutzt werden, wenn die Borsten weich und perfekt sauber sind.





**STRUKTUR und BEFESTIGUNGSBÜGEL:** Der Zustand des Produkts und der Halt der Befestigungsbügel müssen regelmäßig kontrolliert werden. Sind Verbiegungen, Risse oder Materialermüdung von Bügeln, Schrauben oder Bauteilen des Produkts festzustellen, muss die Umgebung der Projektionswand abgesichert werden, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden. Anschließend das anscheinend defekte Teil sofort ersetzen und das Produkt wieder herstellen.

## 06 AUSPACKEN DER PROJEKTIONSWAND UND HANDLING DES PRODUKTES

Stellen Sie sicher, dass während des Transports kein Teil der Leinwand beschädigt wurde. Bei Auffälligkeiten ist umgehend der Händler zu informieren. Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile für die nachfolgend beschriebene Leinwand mitgeliefert wurden.

- n° 2 sender IR 6 Kanäle Nice
- n° 2 Befestigungsbügel (bis 300 cm)
- n° 3 Befestigungsbügel (über 300 cm)
- n° 1 Anleitung (ohne Schrauben und Dübel für die Wandbefestigung)

**ACHTUNG:** Zum Öffnen der Verpackung keine Teppichmesser oder spitzen Gegenstände verwenden. Beim Öffnen der Verpackung, sowie bei Installation und Handling des Produktes immer Schutzhandschuhe tragen. Das Produkt muss je nach Gewicht von mindestens zwei, drei oder vier Personen befördert werden (Richtwerte für die Last pro Person: 25 kg Männer - 15 kg Frauen). Bei höheren Gewichten wird empfohlen, spezifisches Hebezeug verwenden.



# DEUTSCH – Bedienungs- und Installationsanleitung: Motorleinwand

## 07 MONTAGEANLEITUNG I



**ACHTUNG:** Die Montage der Projektionswand hat mit Schrauben und Dübeln zu erfolgen, die für das Gewicht und die Art der Wand oder der Decke geeignet sind, an der die Bügel befestigt werden sollen. Vor Beginn der Installation, wählen Sie den Dübel oder das Befestigungssystem nach dem folgenden Schema





Breite Projektionswand bis (cm)	225	250	275	300	325	350
Zu berücksichtigendes Gesamtgewicht	Kg 34	Kg 40	Kg 47	Kg 55	Kg 58	Kg 60

<p>1. Befestigen Sie die Bügel an der Wand oder an der Decke; halten Sie dabei die in der Abbildung angegebenen Abstände ein (der dritte Bügel ist nur bei den Ausführungen mit über 3 m Breite erforderlich).</p>			
<p>2. Legen Sie die Projektionswand auf die Bügel und setzen Sie dabei die Wand in die entsprechenden Führungen ein.</p>			
<p>3. Ziehen Sie die untere Schraube des Bügels fest, bis der Kasten vollständig eingeklemmt ist (die Schraube nicht mit Kraft anziehen).</p>			
<p>4. Befolgen Sie die unter Punkt 2 genannten Schritte genau, bevor Sie die Projektionswand verwenden.</p>		<p>5. Verbinden Sie die Stromkabeln zum Motor 1 und 2</p>	
<p>7. Strom anschalten. Drücken Sie die Taste Nummer 6 auf der Fernbedienung, um die beiden Projektionswände bis auf etwa 10 cm aufzumachen.</p>		<p><b>ACHTUNG! Nach dem Drücken der Taste 6 sehen, ob die beiden Projektionswände bis 10 cm lagen. Wenn die Blätter nicht verschoben haben, drücken Sie nicht die anderen Tasten, sondern von Hand den Boden helfen, aus dem Kasten (links Bild)</b></p>	
<p>8° Entfernen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, die an der Leinwand angebracht sind</p>		<p>Die Leinwand ist jetzt für die Verwendung bereit</p>	

# DEUTSCH – Bedienungs- und Installationsanleitung: Motorleinwand

## 09 KENNUNG DES MOTORTYPS – FEATURES – ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der am Produkt installierte Motortyp ist auf dem an jedem Produkt angebrachten Typenschild mit dem CE-Logo angegeben. Bei Öffnen der Verpackung muss dieses Typenschild kontrolliert, und zur korrekten Installation und Verdrahtung das korrekte Motormodell ermittelt werden. Falls die Motorleistung nicht der Leistung des Stromnetzes am Installationsort entspricht, wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur und besorgen Sie einen passenden Strom-Frequenz-Wandler.

	<p><b>ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:</b> Die elektrische Verkabelung muss den geltenden CEI-Bestimmungen entsprechen. Die CEI-Norm EN 60335-1 sieht vor, dass im Stromnetz für jeden einzelnen Motor (z.B. Steckerunterbrecher usw.) ein einpoliger Trennschalter mit einer Kontaktöffnung von zumindest 3 mm vorgeschaltet ist. Gegebenenfalls garantiert diese Vorrichtung ein schnelles und sicheres Abschalten der elektrischen Versorgung. Die Kabel sind gemäß nebenstehender Beschreibung anzuschließen.</p> <p><b>ACHTUNG:</b> Dieses Produkt ist mit zwei Motoren ausgestattet, daher ist bei beiden Motoren dieselbe Verkabelung auszuführen. Die Bus-Kabel (schwarz weiß orange) müssen unbedingt isoliert werden, wenn sie für die Bedienung mittels Druckknopf nicht verwendet werden.</p> <p><b>ACHTUNG:</b> Die korrekte und fachgerechte Durchführung in Einhaltung der geltenden Normen der elektrischen Anschlüsse ist zur Verhütung von Unfällen und für den korrekten, über die Zeit hinweg unveränderten Betrieb der Projektionswand wichtig. Stellen Sie bitte vor Eingriffen an elektrischen Teilen fest, dass das Gerät spannungsfrei ist. Bei Projektionswänden mit Gehäuse befindet sich der Antrieb, von vorne gesehen, rechts von der Leinwand (auf Wunsch kann er auch links angebracht werden). Folgen Sie den Anleitungen im Schaltplan.</p>	
<p><b>Kenndaten des Motors Leinwand</b> <b>Nice RF 230V 50Hz:</b> Frequenz: ~ Hz50 Leistung: 170W Drehmoment: 15Nm Geschwindigkeit: 17rpm Höchstzyklen: 2 Kabellänge: 2.5m Mechanische Festigkeit: nach Norm EN14202 Betriebstemperatur: von -20 bis +55 °C Frequenz: 433.92 MHz Sendebereich: 150mt</p>		<p><b>Anschluss für jeden Motor:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① Weiß Orange (TTBUS)</li> <li>② Weiß (TTBUS)</li> <li>③ Weiß Schwarz (gemeinsame TTBUS)</li> <li>④ Braun (Linie-Phase 230V)</li> <li>⑤ Blau (Neutral 230V)</li> <li>⑥ Gelb grün (Erde 230V)</li> </ol>
<p><b>Kenndaten des Motors Maskierung</b> <b>Nice RF 230V 50Hz:</b> Frequenz: ~ Hz50 Leistung: 120W Drehmoment: 8Nm Geschwindigkeit: 17rpm Höchstzyklen: 2 Kabellänge: 2.5m Mechanische Festigkeit: nach Norm EN14202 Betriebstemperatur: von -20 bis +55 °C Frequenz: 433.92 MHz Sendebereich: 150mt</p>		<p><b>Anschluss für jeden Motor:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① Weiß Orange (TTBUS)</li> <li>② Weiß (TTBUS)</li> <li>③ Weiß Schwarz (gemeinsame TTBUS)</li> <li>④ Braun (Linie-Phase 230V)</li> <li>⑤ Blau (Neutral 230V)</li> <li>⑥ Gelb grün (Erde 230V)</li> </ol>
<p><b>Kenndaten des Motors Leinwand</b> <b>Nice RF 120V 60Hz:</b> Frequenz: ~ Hz60 Leistung: 190W Drehmoment: 133in. lb Geschwindigkeit: 20rpm Höchstzyklen: 2 Kabellänge: 3.7m Mechanische Festigkeit: nach Norm EN14202 Betriebstemperatur: von -20 bis +55 °C Frequenz: 433.92 MHz Sendebereich: 150mt</p>		<p><b>Anschluss für jeden Motor:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① Orange (TTBUS)</li> <li>② Violett (TTBUS)</li> <li>③ Rosa (Masse BUS)</li> <li>④ Schwarz (Linie-Phase 120V)</li> <li>⑤ Weiß (Neutral 120V)</li> <li>⑥ Gelb grün (Erde 120V)</li> </ol>
<p><b>Kenndaten des Motors Maskierung</b> <b>Nice RF 120V 60Hz:</b> Frequenz: ~ Hz60 Leistung: 190W Drehmoment: 133in. lb Geschwindigkeit: 20rpm Höchstzyklen: 2 Kabellänge: 3.7m Mechanische Festigkeit: nach Norm EN14202 Betriebstemperatur: von -20 bis +55 °C Frequenz: 433.92 MHz Sendebereich: 150mt</p>		<p><b>Anschluss für jeden Motor:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① Orange (TTBUS)</li> <li>② Violett (TTBUS)</li> <li>③ Rosa (Masse BUS)</li> <li>④ Schwarz (Linie-Phase 120V)</li> <li>⑤ Weiß (Neutral 120V)</li> <li>⑥ Gelb grün (Erde 120V)</li> </ol>

## 10 ÄNDERUNG DES ENDSCHALTERS (Dieser Vorgang wurde bereits im Werk vorgenommen)

### ACHTUNG, VOR DEM EINSTELLEN LESEN

Die angegebenen Einstellungen dürfen nur von hierzu befugtem Fachpersonal vorgenommen werden. Durch die nicht korrekte Ausführung der beschriebenen Vorgänge können Beschädigungen des Produkts verursacht werden; solche Schäden sind nicht von der Garantie gedeckt.

ACHTUNG: Bei Durchführung der im Handbuch beschriebenen Vorgänge auf die folgenden Symbole achten:



Die Stromzufuhr zum Motor der angezeigten Leinwandmaskierung trennen



Die Stromzufuhr zum Motor der angezeigten Leinwandmaskierung nicht trennen

### BITTE BEACHTEN

Der Endschalter wird so eingestellt, dass die Leinwandmaskierung mindestens anderthalb Mal um die Rolle gewickelt ist, damit sie sich nicht lösen kann. Durch die falsche Einstellung des Endschalters kann folgendes verursacht werden:

- Ablösen der Maskierung von der Rolle
- Aufrollen der Maskierung in umgekehrter Richtung, wodurch die Ebenheit der Projektionsfläche und die Wickelmechanismen beschädigt werden.
- Überlastung des Motors mit möglicher Beschädigung und Auslösen des darin enthaltenen Thermowiderstandes.
- Übermäßiges Aufwickeln des Endschalter-Justiersystems mit daraus folgender Beschädigung der Mechanik.

### GARANTIE

Bei Aufbrechen der Siegel und bei Schäden, die auf eine falsche Einstellung zurückzuführen sind, werden die anfallenden Reparaturen nicht als Garantiefall behandelt.

## BETRIEBS- und PROGRAMMIERUNGSLOGIK

**MASTER-Fernbedienung** Diese darf nur von Technikern benutzt werden und dient zum Speichern der oberen und unteren Endschalter der einzelnen Maskierungen

**PILOT-Fernbedienung** Die Tasten 1-5 können zum Speichern weiterer Formate verwendet werden.

Mit den Tasten 6 um die beiden Projektionswände bis auf etwa 10 cm aufzumachen (bereits im Werk programmiert).

Mit den Tasten ▲-STOP-▼ Sie öffnen und schließen die Leinwand und die Maskierung vollständig (bereits im Werk programmiert).

Bevor man mit der Programmierung der Motoren des XMASK beginnt, muss man sich mit einigen Betriebslogiken vertraut machen, um Missverständnisse und Probleme während der Durchführung der Vorgänge zu vermeiden.

- Korrekter Programmierungsablauf für einen einwandfreien Betrieb:

1. Abstimmen der Fernbedienungen (bereits im Werk eingestellt)
2. Einstellen der Endschalter, d.h. der größt- und kleinstmöglichen Öffnung der Maskierungen (bereits im Werk eingestellt)
3. Programmierung von bis zu 6 Formaten (bitte die Varianten Ihres Modells nachschlagen, um festzustellen, welche bereits im Werk eingestellt werden und welche nicht)

Jeder Programmierungsvorgang besteht aus mehreren Schritten. Nach Beendigung eines Schrittes haben Sie 60 Sekunden Zeit, um mit dem nächsten Schritt zu beginnen. Auf diese Weise wird das Ausführen anderer als der gewünschten Vorgänge vermieden. Wenn der Motor sich also nicht genau so verhält, wie in der Anleitung angegeben, warten Sie 60 Sekunden um die Programmierung zu beenden oder halten Sie den Vorgang beschrieben an und beginnen den Vorgang danach erneut.


- Während der Ausführung jedes Vorgangs sollte die Taste solange gedrückt werden, bis der Motor den Vorgang mit einer Bewegung bestätigt.

Vor Durchführung der Programmierungen muss die Master-Fernbedienung auf die zwei einzelnen Rollen abgestimmt werden.

Anschließend muss die Maskierung mit der linken Tastengruppe nach unten, und mit der rechten Tastengruppe nach oben bewegt werden.

Wenn die Fernbedienung nicht die oben beschriebenen Bewegungen ausführt, muss die Fernbedienung wie folgt gespeichert werden:

## SPEICHERN DER MASTER-FERNBEDIENUNG (Dieser Vorgang wurde bereits im Werk vorgenommen und darf NICHT von unbefugtem Personal durchgeführt werden)





<p><b>1</b></p> <p>5 sec</p> <p>Hold the button down and release it after 5 seconds:</p>	<p>over the next 2 minutes, all motors within the transmitter's range in which no transmitters have yet been memorised will move their awnings up and down, for random periods of time.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Select the awning you wish to program and, at the start of an UP movement, stop it IMMEDIATELY by pressing and releasing the button (1 time):</p> <p>!!! (x 1)</p> <p>the movement will stop briefly (= command received) and ...</p>	<p>... the awning will resume its up and down movements, each of a random duration.</p>
--	---	--	---

<p><b>1</b></p> <p>5 sec</p> <p>Hold the button down and release it after 5 seconds:</p>	<p>over the next 2 minutes, all motors within the transmitter's range in which no transmitters have yet been memorised will move their awnings up and down, for random periods of time.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Select the awning you wish to program and, at the start of an UP movement, stop it IMMEDIATELY by pressing and releasing the button (1 time):</p> <p>!!! (x 1)</p> <p>the movement will stop briefly (= command received) and ...</p>	<p>... the awning will resume its up and down movements, each of a random duration.</p>
--	---	--	---

<p><b>3</b></p> <p>Observe the same awning and, at the start of a DOWN movement, stop the movement IMMEDIATELY by pressing and releasing the button (1 time):</p>	<p>!!! (x 1)</p> <p>the movement will stop;</p>	<p>count 3 movements.</p> <p>3 H</p> <p>end</p>
---	---	---

<p><b>3</b></p> <p>Observe the same awning and, at the start of a DOWN movement, stop the movement IMMEDIATELY by pressing and releasing the button (1 time):</p>	<p>!!! (x 1)</p> <p>the movement will stop;</p>	<p>count 3 movements.</p> <p>3 H</p> <p>end</p>
---	---	---




# DEUTSCH – Bedienungs- und Installationsanleitung: Motorleinwand

## PROGRAMMIERUNG DES ENDSCHALTERS DER PROJEKTIONSWANDEN und MASKIERUNGEN (Dieser Vorgang wurde bereits im Werk vorgenommen und darf NICHT von unbefugtem Personal durchgeführt werden)

Jeder Programmierungsvorgang besteht aus mehreren Schritten. Nach Beendigung eines Schrittes haben Sie 60 Sekunden Zeit, um mit dem nächsten Schritt zu beginnen. Durch dieses System wird das Ausführen anderer als der gewünschten Vorgänge vermieden. Wenn der Motor sich also nicht genau so verhält, wie in der Anleitung angegeben, warten Sie 60 Sekunden um die Programmierung zu beenden oder halten Sie den Vorgang beschrieben an und beginnen den Vorgang danach erneut.



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(X 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches the "0" position (UP limit switch).		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(X 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches position "1" (DOWN limit switch).		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(X 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches the "0" position (UP limit switch).		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(X 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches position "1" (DOWN limit switch).		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.

## VERSCHIEBUNG DES ENDSCHALTERS DER MASKIERUNGEN (darf NICHT von unbefugtem Personal durchgeführt werden)


Die Motoren haben eine Überschreiblogik, das heißt, nach Speichern der Endstellungen können sie nicht gelöscht, sondern lediglich neu gespeichert werden, indem der oben beschriebene Speichervorgang erneut durchgeführt wird.

### ANHALTEN DER LAUFENDEN PROGRAMMIERUNG

Drücken Sie in einem beliebigen Moment gleichzeitig die Tasten ■ und ▼ bis der Motor 6 Umdrehungen durchführt, um den laufenden Vorgang anzuhalten.

## PROGRAMMIERUNG DER FORMATE

Jeder Programmierungsvorgang besteht aus mehreren Schritten. Nach Beendigung eines Schrittes haben Sie 60 Sekunden Zeit, um mit dem nächsten Schritt zu beginnen. Auf diese Weise wird das Ausführen anderer als der gewünschten Vorgänge vermieden. Wenn der Motor sich also nicht genau so verhält, wie in der Anleitung angegeben, warten Sie 60 Sekunden um die Programmierung zu beenden oder halten Sie den Vorgang beschrieben an und beginnen den Vorgang danach erneut.



Bevor Sie beginnen, um den Motor zu wählen, die Programmierung, die Sie mit den Zifferntasten programmieren möchten, 1 - Projektionswand Motor, 2 - Mask Motor.

**Führen Sie die folgende Reihenfolge für jeden Motor.**

MOTOR 1 - MOTOR 2	MOTOR 1 - MOTOR 2	MOTOR 1	MOTOR 2
	<p>Bringen Sie die beiden Leinwände mit der Master-Fernbedienung und den Tasten ▲ ▼ ungefähr in die Position, die Sie programmieren möchten (es wird empfohlen, auf die Projektionswand Bilder mit dem gewünschten Format zu projizieren, um genaue Anhaltspunkte bezüglich der Maße des Formats zu erhalten). Gehen Sie danach wie folgt vor</p>		
<p><b>2</b></p> <p>(x 1)</p> <p>Press and release the button (1 time);</p> <p>count 2 movements.</p>	<p>Drücken und lassen Sie die Taste PRG los, der Motor führt 2 Bewegungen aus.</p>		
<p><b>3</b></p> <p>5 sec</p> <p>Hold the two buttons down together and release them after 5 seconds;</p> <p>count 2 movements.</p>	<p>Halten Sie die linke Taste ▲ und ▼ gedrückt, bis der Motor 2 Umdrehungen durchgeführt und abgeschlossen hat</p>		
<p><b>4</b></p> <p>Precisely adjusting the "H" position →</p> <p>Press the buttons until you reach the desired position.</p>	<p><b>Achtung:</b> Nun müssen beide Motoren sehr genau mit den Tasten ▲ ▼ bewegt werden, um die exakte Einstellung vorzunehmen. Mit der Fernbedienung führen Sie ruckartige Bewegungen aus. Um millimetergenaue Bewegungen durchzuführen, drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ kurz. Um größere (aber ebenfalls ruckartige) Bewegungen durchzuführen, halten Sie die Tasten ▲ oder ▼ gedrückt. Positionieren Sie die beiden Leinwände auf diese Weise genau dort, wo sie programmiert werden sollen</p>		
<p><b>5</b></p> <p>5 sec</p> <p>Hold the button down and release it after 5 seconds;</p> <p>count 3 movements.</p>	<p>Nach dem Erreichen der gewünschten Position und halten Sie die linke Taste ■ bis der Motor 3 Umdrehungen durchgeführt und abgeschlossen hat.</p>		
<p><b>6</b></p> <p>5 sec</p> <p>Press a button (from 1 to 5) of the PILOT remote control which you intend to associate to the format</p> <p>count 4 movements.</p>	<p>Drücken Sie die Taste der PILOT-Fernbedienung (1-5), der Sie das Format zuweisen wollen, bis jeder Motor 3 Umdrehungen durchgeführt und abgeschlossen hat.</p> <p><b>Um weitere Formate zu programmieren, führen Sie die oben beschriebenen Schritte erneut aus und wählen Sie bei Punkt 9 eine andere Taste der Pilot-Fernbedienung (1-5) aus, für die noch keine Programmierung vorgenommen wurde.</b></p>		

## UMSTELLUNG DER FORMATE

Die Motoren haben eine Überschreiblogik, das heißt, nach Speichern der Endstellungen können sie nicht gelöscht, sondern lediglich neu gespeichert werden, indem der oben beschriebene Speichervorgang erneut durchgeführt wird.

## ANHALTEN DER LAUFENDEN PROGRAMMIERUNG

Drücken Sie in einem beliebigen Moment gleichzeitig die Tasten ■ und ▼ bis der Motor 6 Umdrehungen durchführt, um den laufenden Vorgang anzuhalten.

# DEUTSCH – Bedienungs- und Installationsanleitung: Motorleinwand

## ANSCHLUSS MCS-N-RS232 (Optionen nicht enthalten)

Bevor Sie die elektrische Verkabelung zu tun, lesen Sie die Betriebsanleitung der MCS. Falls die Motorleistung nicht der Leistung des Stromnetzes am Installationsort entspricht, wenden Sie sich bitte an einen Elektrinstallateur und besorgen Sie einen passenden Strom-Frequenz-Wandler.



### ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Die elektrische Verkabelung muss den geltenden CEI-Bestimmungen entsprechen. Die CEI-Norm EN 60335-1 sieht vor, dass im Stromnetz für jeden einzelnen Motor (z.B. Steckerunterbrecher usw.) ein einpoliger Trennschalter mit einer Kontaktöffnung von zumindest 3 mm vorgeschaltet ist. Gegebenenfalls garantiert diese Vorrichtung ein schnelles und sicheres Abschalten der elektrischen Versorgung. Die Kabel sind gemäß nebenstehender Beschreibung anzuschließen.



### ACHTUNG:

Dieses Produkt ist mit zwei Motoren ausgestattet, daher ist bei beiden Motoren dieselbe Verkabelung auszuführen. Die Bus-Kabel (schwarz weiß orange) müssen unbedingt isoliert werden, wenn sie für die Bedienung mittels Druckknopf nicht verwendet werden.




### ACHTUNG:

Die korrekte und fachgerechte Durchführung in Einhaltung der geltenden Normen der elektrischen Anschlüsse ist zur Verhütung von Unfällen und für den korrekten, über die Zeit hinweg unveränderten Betrieb der Projektionswand wichtig. Stellen Sie bitte vor Eingriffen an elektrischen Teilen fest, dass das Gerät spannungsfrei ist. Bei Projektionswänden mit Gehäuse befindet sich der Antrieb, von vorne gesehen, rechts von der Leinwand (auf Wunsch kann er auch links angebracht werden). Folgen Sie den Anleitungen im Schaltplan,

### Kenndaten des MCS-N

**Anschluss:** 110 - 240 V AC 50/60 Hz  
**Maximale Stromaufnahme:** 80 mA im Stand-by, 3 A bei maximaler Belastung  
**Codierungen:** FloR (Rolling Code)  
**Frequenz:** 433.92 MHz  
**Impedanz Antenne:** 52 Ohm  
**Empfindlichkeit:** besser als 0,5µV bei positivem Signal  
**Reichweite:** schätzungsweise 200 m im Freien und 35 m in Gebäuden  
**Anzahl der speicherbaren Sender:** 30  
**Ausgang:** 1 Ausgang zur Steuerung eines 2-Phasen-Motors  
**Kapazität der Kontakte:** 3 A - 250 V  
**Schutzart:** IP44 (bei unversehrt Behälter)  
**Betriebstemperatur:** -20 . +55° C  
**Abmessungen/Gewicht:** 128 x 112 x 43 mm / 260 g




### Anschluss für Jeden Motor 230V version:

- ① Weiß Orange (TTBUS)
- ② Weiß (TTBUS)
- ③ Weiß Schwarz (gemeinsame TTBUS)
- ④ Braun (Linie-Phase 230V)
- ⑤ Blau (Neutral 230V)
- ⑥ Gelb Grün/Grün (Erde 230V)

### Anschluss für Jeden Motor, 120V version:

- ① Orange (TTBUS)
- ② Violett (TTBUS)
- ③ Rosa (Masse TTBUS)
- ④ Schwarz (Linie-Phase 120V)
- ⑤ Weiß (Neutral 120V)
- ⑥ Gelb Grün/Grün (Erde 120V)



## GARANTIEKARTE - GARANTIEBEDINGUNGEN

Adeo Screen Sp. z o.o. mit Sitz in Złotoryja, ul. B. Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja (im Folgenden: „**Hersteller**“) garantiert die ordnungsgemäße Funktion der Projektionswand/ des Geräts (im Folgenden: „**Ware**“) für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausstellung der Kaufrechnung/ des Kaufbelegs durch den Einzelhändler der Ware, d.h. die Person, die die Ware im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs direkt vom Hersteller erworben hat (im Folgenden: „**Einzelhändler**“). Die Garantierechte gegenüber dem Hersteller stehen dem Endkunden zu, d.h. der Person, die die Ware beim Händler gekauft hat (im Folgenden „**Endkunde**“ genannt).

Die Ware muss in Übereinstimmung mit dem ausgegebenen Handbuch, den Arbeitsschutz- und Brandschutzvorschriften sowie anderen allgemein geltenden Gesetzen verwendet werden. Etwaige Mängel an der Ware, die während dieser Nutzungsdauer festgestellt werden, werden vom Service des Herstellers auf dem Gebiet der Republik Polen nach den unten beschriebenen Regeln behoben.

1. Eine Reklamationsmeldung sollte unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Feststellung eines Mangels an der Ware an die E-Mail-Adresse des Herstellers (info@adeoscreen.com) oder per Post (ul. Bolesława Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja) geschickt werden. Die Reklamationsmeldung muss die Daten des Endkunden (Vor- und Nachname, Postanschrift, Telefonnummer), die Daten der Ware, auf die sich die Reklamation bezieht, eine detaillierte Beschreibung des festgestellten Mangels zusammen mit Fotos und die Angabe des Datums, an dem der Mangel festgestellt wurde, enthalten. Die Garantiekarte und eine Fotokopie des Kaufbelegs der reklamierten Ware müssen der Reklamationsmeldung beigelegt werden, andernfalls wird die Reklamation nicht anerkannt. Im Falle einer unvollständigen Reklamationsmeldung wird der Hersteller die Ergänzung der Meldung verlangen.
2. Die Garantie umfasst nur das Recht, die Reparatur des Produkts zu verlangen.
3. Innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt einer vollständigen Reklamationsmeldung informiert der Hersteller den Endkunden über die Annahme oder Ablehnung der Reklamation. Im Falle der Anerkennung der Reklamation wird der Hersteller den Endkunden auffordern, die Ware unter Zusendung einer von den Mitarbeitern der Kundendienstabteilung des Herstellers ausgestellten Genehmigung (SRO-Dokument) für die Rücksendung der Ware zurückzusenden. Der Endkunde ist verpflichtet, die Ware auf eigene Kosten zu demontieren und in der Originalverpackung oder einer gleichwertigen Verpackung an den Hersteller zurückzusenden, damit während des Transports keine Schäden entstehen. Die Kosten für den Transport der Ware zum Hauptsitz des Herstellers werden vom Hersteller übernommen, vorausgesetzt, der vom Kunden organisierte Transport entspricht den marktüblichen Tarifen.
4. Nach Erhalt der Ware, die für eine Reklamation in Frage kommt, muss der Hersteller die Ware innerhalb von 14 (Arbeits-)Tagen ab dem Datum des Erhalts der Ware reparieren. Die Frist für die Behebung des Mangels kann um die Zeit verlängert werden, die für die Einfuhr der erforderlichen Ersatzteile erforderlich ist, in jedem Fall aber nicht länger als 30 Arbeitstage. In diesem Fall wird der Hersteller den Endkunden über die Verlängerung der Reparaturfrist aufgrund der Notwendigkeit der Einfuhr von Ersatzteilen informieren und eine neue Frist für die Beseitigung des Mangels setzen.
5. Die Beseitigung des Mangels oder Fehlers muss vom Endkunden bestätigt werden. Die Bestätigung der Mängelbeseitigung sowie die Verweigerung der Bestätigung erfolgen spätestens 14 Tage ab dem Datum der Mitteilung des Herstellers an den Endkunden über die Reparatur. Die Verweigerung der Abnahme innerhalb der vorgenannten Frist durch den Endkunden zur Anerkennung der Mängelbeseitigung ist gleichbedeutend mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Beseitigung. Nachdem der Endkunde die Beseitigung des Mangels festgestellt hat, ist er verpflichtet, die Ware unverzüglich beim Hersteller abzuholen. Die Kosten für die Lieferung der Ware an den Endkunden werden vom Hersteller übernommen, vorausgesetzt, der vom Kunden organisierte Transport entspricht den marktüblichen Tarifen. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, die Ware zu installieren. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, den Wiedereinbau der Ware nach der Reparatur vorzunehmen und die Kosten dafür zu tragen.
6. Stellt der Hersteller im Laufe der Garantiereparatur trotz der Qualifizierung der Ware für eine Reklamation Schäden fest, die von der Garantie ausgeschlossen sind, so teilt der Hersteller dem Endkunden vor der Durchführung von Arbeiten auf dessen Kosten die Höhe der geschätzten Reparaturkosten mit und führt weitere Maßnahmen durch, nachdem er das Einverständnis des Endkunden eingeholt hat, diese Kosten dem Endkunden in Rechnung zu stellen.
7. Die Haftung des Herstellers im Rahmen der Garantie ist ausgeschlossen, wenn:
  - a) die Ware in einer Art und Weise verwendet wird, die nicht mit dem vorgesehenen Verwendungszweck oder der Gebrauchsanweisung übereinstimmt, insbesondere wenn der Mangel auf eine unsachgemäße Verwendung der Ware zurückzuführen ist,
  - b) ein Mangel an der Ware bei der Montage entstanden ist,
  - c) die Montage, Installation und Wartung der Ware nicht von Fachleuten oder technisch qualifiziertem Personal oder nicht gemäß den Anweisungen im Handbuch durchgeführt wurde,
  - d) ein Mangel an der Ware während des Transports aufgetreten ist, sofern der Hersteller nicht für den Transport verantwortlich ist und der Endkunde die Lieferung aufgrund mangelnder Unversehrtheit der Sendung nicht unter Vorbehalt annimmt,
  - e) die Mängel an der Ware durch zufällige Ereignisse, insbesondere durch höhere Gewalt, entstanden sind,
  - f) die Mängel an der Ware auf Reparaturen oder Eingriffe von Personen zurückzuführen sind, die nicht vom Hersteller autorisiert wurden,
  - g) die Ware nicht direkt beim Einzelhändler gekauft wurde.
8. Im Falle des Eintritts einer Bedingung für den Ausschluss der Haftung des Herstellers im Rahmen der Garantie gehen die Kosten für die Lieferung der Ware an den Hersteller und die Kosten für den Transport der Ware zum Endkunden nach der Reparatur zu Lasten des Endkunden.

Diese Garantie schließt die Rechte des Endkunden aus zwingenden Bestimmungen nicht aus, schränkt sie nicht ein und setzt sie nicht aus, einschließlich der Rechte gegenüber dem Einzelhändler aus der Garantie für Mängel der Ware.

Diese Garantiekarte wird dem Endkunden vom Einzelhändler zur Verfügung gestellt und ist Bestandteil des Handbuchs der Projektionswand.

## 01 INTRODUCCIÓN



El presente manual forma parte integrante del producto y su lectura y comprensión revisten importancia fundamental para la seguridad. En el manual se indican las normas y modos de empleo para que el cliente utilice la pantalla correctamente y con seguridad. El manual deberá acompañar siempre al producto y deberá ser guardado en un lugar que garantice su integridad y que esté al alcance de las personas autorizadas a consultarlo. Cada usuario del producto será responsable de la correcta conservación del manual. El usuario también es responsable de controlar la funcionalidad de la pantalla y de la reparación o sustitución de piezas sujetas a desgaste que podrían procurar daños. Las imágenes contenidas en este manual tienen la finalidad de describir en detalle las funciones, características o procedimientos. Sin embargo, pueden diferir por el tipo de modelo representado, lo que no implica cambios en el significado descriptivo de la imagen.

## 02 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



**ATENCIÓN:** Instrucciones de seguridad importantes. Observar las instrucciones dado que una instalación inadecuada puede provocar lesiones graves.

Lea detenidamente y comprenda bien las instrucciones y advertencias que contiene este manual antes de comenzar a utilizar el producto y antes de llevar a cabo intervenciones de mantenimiento. Está prohibido terminantemente de instalar la pantalla sobre áreas de posible tránsito de personas.

- Antes y durante el uso controle que la pantalla no genere situaciones de peligro.
- No altere, quite o deteriore ningún elemento o parte de la pantalla.
- No efectuar nunca tareas de mantenimiento en la pantalla con el motor encendido (para mayor seguridad, desconectar la alimentación).
- Es obligatorio desenchufar la alimentación durante la limpieza, el mantenimiento o cuando se vayan a sustituir componentes.
- Está prohibido terminantemente a los niños utilizar el producto. Está terminantemente prohibido dejar que los niños se acerquen a la pantalla durante su movimiento.

Todas las pantallas están garantizadas y la validez de la garantía depende del respeto efectivo y del cumplimiento de las instrucciones que contiene este manual.

**ATENCIÓN:** el kit de instalación de la pantalla no dispone de tornillos y tacos de expansión para la fijación a las paredes/ techos. El instalador es responsable de la elección adecuada de los tornillos y de los sistemas de fijación, de acuerdo con los diferentes tipos de material de las paredes o techos en los que tiene que instalar la pantalla. Una instalación incorrecta podría comprometer la seguridad de las personas que utilizarán el producto, el fabricante no es responsable de daños a bienes o personas provocados por una instalación incorrecta, un uso inadecuado de la pantalla o un mantenimiento escaso o insuficiente.

El fabricante no es responsable de problemas vinculados con errores de instalación. En caso de necesidad, póngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener más aclaraciones.

La instalación de la pantalla, las conexiones eléctricas y las comprobaciones en caso de fallo del enrollamiento motorizado tiene que efectuarlos el distribuidor autorizado o personal competente y que conozca los riesgos que puede representar la energía eléctrica. El cable de conexión no se puede sustituir. Si el cable se deteriora será necesario sustituir la pantalla. La alteración del final de recorrido o la perforación del sello situado encima de los agujeros provoca la anulación de la garantía.

**AL CONCLUIR EL MONTAJE DE LA PANTALLA EN LOS SOPORTES ES OBLIGATORIO COMPROBAR QUE ESTÉ PERFECTAMENTE HORIZONTAL ANTES DE UTILIZARLA**



## 03 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA EL USO Y INSTALACION

Las pantallas están destinadas para su utilización en interiores con temperatura (20 - 25 °C) y humedad normales.

No se deben instalar pantallas de proyección de vídeo delante de ventanas, cerca de fuentes de calor, tales como estufas, chimeneas, o conductos cerca de sistemas de aire acondicionado, tanto para frío como para calor. En caso de no atenderse a estas prohibiciones pueden producirse deformaciones o elongaciones permanentes del tejido de proyección.

Para utilizar la pantalla motorizada en el exterior es necesario adoptar ciertas medidas de precaución:

- 1- Proteger el cable(s) de alimentación del motor de las radiaciones ultravioleta mediante conductos o vainas aptos para la instalación en el exterior.
- 2- Utilizar pasacables para el aislamiento frente al agua y la humedad en las uniones con las cajas de conexión/derivación.
- 3- Utilizar conmutadores con un grado de protección IP55 o superior (el conmutador de serie del producto no es apto para un uso exterior).
- 4- Cubra y proteja la pantalla frente a contacto directo con agua o líquidos.

No deje la tela de proyección expuesta durante periodos largos a la luz solar para evitar que se amarillee (también controle que a causa de la exposición a la luz solar la pantalla no alcance los niveles de temperatura antedichos).

Las pantallas nunca se deben instalar cerca de fuentes de calor ya que causará que la misma se deforme y se deteriore.

Ya que el material del que está hecha la tela de proyección (PVC) tiende a cargarse electrostáticamente, el exceso de polvo en el ambiente de proyección puede provocar un degrado de las cualidades ópticas de la tela a causa del depósito de polvo por atracción electrostática (véase también limpieza de la tela de proyección).

El uso de la pantalla enrollable prevé que la tela se abra completamente (bajada) y se cierre completamente (subida) después de su utilización con un proyector. La apertura y el cierre completos (bajada-subida) de la pantalla se indican como "ciclo".

Las pantallas enrollables motorizadas están indicadas para utilizarse en un "ciclo" único, es decir que entre un ciclo y otro se suelte dejar pasar un tiempo considerable. No está previsto un uso de la pantalla con aperturas y cierres continuos.

Los motores utilizados en las pantallas están equipados con sistemas de bloqueo térmico cuya función es no recalentar el motor, lo cual lo dañaría de forma permanente. El dispositivo de bloqueo térmico se activa al término de un determinado número de ciclos de utilización; dicho número varía en función del tipo de motor y del tipo de pantalla (normalmente entre 3 y 6 ciclos). En todo caso, hay que recordar que el calor emitido por el motor se transmite al tubo, y por consiguiente a la tela que está enrollada alrededor del tubo. Una tela sobrecalentada podría sufrir deformaciones y alargamientos no homogéneos y permanentes, con la consecuencia de un fondo desalineado.

Para evitar este problema, no hay que utilizar la pantalla durante más de 3 ciclos completos de utilización (subida-bajada). Al alcanzarse el tercer ciclo de utilización continuo o de forma muy seguida, habrá que esperar 40 minutos con la pantalla en posición abierta (tela desenrollada) para permitir que el motor y los componentes estructurales se enfríen antes de una nueva utilización.

**ATENCIÓN:** no fuerce manualmente la salida de la tela, porque podría averiar el motor o desprender la carcasa de contención de los soportes de fijación.

No permita que los niños jueguen con los dispositivos de mando fijos. Mantenga los mandos a distancia fuera del alcance de los niños.

Controle la pantalla mientras está subiendo y mantenga a las personas alejadas hasta que la pantalla no esté completamente cerrada.

No se debe bloquear, impedir y forzar el movimiento de la pantalla, asirse o colgarse, añadir o aplicar cualquier objeto en la tela o marco y modificar la estructura de la pantalla, puesto que podría provocar problemas al sistema de enrollamiento con daños consiguientes a bienes o personas.

No se deben instalar pantallas de proyección de vídeo en frente de ventanas.

No se deben instalar pantallas de proyección de vídeo cerca de fuentes de calor como estufas, chimeneas o conductos cerca de sistemas de aire acondicionado para aire frío y caliente.

Coloque las pantallas de tal manera que queden perfectamente en posición horizontal.



## ELIMINACION DEL PRODUCTO



Así como para los trabajos de instalación, también al final de la vida útil de este producto, el desguace deberá ser hecho por personal experto. Este producto está formado de varios tipos de materiales: algunos pueden ser reciclados, otros deberán ser eliminados. Infórmese sobre los sistemas de reciclaje o eliminación previstos por las normas vigentes en su territorio para esta categoría de producto.

El símbolo de al lado indica que está prohibido desechar este producto con los residuos domésticos. Por lo tanto, haga la "recogida selectiva" según los métodos previstos por las normas vigentes en su territorio, o bien entregue el producto al vendedor en el momento de la compra de un producto nuevo equivalente.

Atención: las normas locales pueden prever sanciones pesadas en caso de eliminación abusiva de este producto.

## 04 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

Las pantallas se fabrican de conformidad con las disposiciones de las siguientes directivas CE: 2014-35-CE LDV Baja tensión  
2014-30-EU EMC Compatibilidad electromagnética  
2014-53-CE Dispositivos de radio  
2009-125-CE CONSUMO Eco design  
2015-863-EC ROHS Sustancias peligrosas  
2012-19-CE RAEE Tratamiento de desechos  
2001-95-CE SEGURIDAD Productos seguros

La pantalla que se describe en este manual tiene que utilizarse exclusivamente como soporte para la proyección de vídeo. Cualquier uso no contemplado en este manual, no está permitido.

La pantalla dispone de una o más tejidos/láminas de proyección en PVC plastificado sin cadmio o en FIBRA de VIDRIO impregnada con PVC plastificado, y cada tela se puede clasificar en la categoría:

- M1 o M2 de acuerdo con las normas francesas (LNE Laboratoire national de métrologie et d'essais – French Companies CREPIM – Efectis France);
- B1 o B2 de acuerdo con las normas alemanas (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- Bs1d0 de acuerdo con las normas italiano (Italian Interior Ministry).

Puesto que aún no existe en Europa una armonización entre las diferentes normativas nacionales de clasificación, se precisa que la clase M1 francesa corresponde a material no inflamable y la clase M2 corresponde a material difícilmente inflamable. Los tejidos/láminas de proyección utilizados en las pantallas están fabricados principalmente de PVC plastificado o fibra de vidrio. Dichos tejidos son sensibles a la temperatura y a la humedad, por lo que la tolerancia dimensional admisible es del 1% para cada dimensión.

Las tolerancias de los perfiles de aluminio utilizados son de +/- 2 mm.

Las tolerancias en el espacio total son de:

- +/- 3 mm hasta 2500 mm de espacio total;
- +/- 5 mm hasta 4000 mm de espacio total;
- +/- 10 mm hasta 8000 mm de espacio total;
- +/- 20 mm hasta 16000 mm de espacio total;
- +/- 30 mm hasta 24000 mm de espacio total.

## 05 LIMPIEZA MANTENIMIENTO

La pantalla y las telas de proyección de las pantallas son delicadas, por lo que hay que prestar especial atención y seguir las instrucciones de limpieza:

No utilice nunca disolventes, productos químicos o abrasivos ni instrumentos puntiagudos para limpiar la superficie.

Evite cualquier contacto con otros materiales (barnices, tintas, etc.) pues podría ser imposible eliminarlos de la tela.

**TELAS DE PROYECCIÓN:** Para limpiar la tela de proyección, utilice un paño suave, limpio y humedecido, de ser oportuno también utilice algún detergente de base neutra o alcohol. Puede suceder que tras la limpieza la tela se cargue de electricidad estática a causa de la fricción con el paño, por lo que se aconseja pasar, con un paño limpio, un líquido antiestático para que el polvo no sea atraído nuevamente por la pantalla.

**CARCASA:** Para limpiar la carcasa utilice un paño suave limpio y, en su caso, algún detergente no agresivo

**CONTORNOS ATERCIOPELADOS:** Para limpiar el contorno, elimine el polvo con la ayuda de un paño limpio o con cepillos de cerdas suaves y antiestáticas. Se permite utilizar un cepillo instalado en una aspiradora sólo si las cerdas son suaves y están perfectamente limpias.

**ESTRUCTURA Y ABRAZADERAS DE FIJACIÓN:** Es obligatorio verificar periódicamente el estado del producto y comprobar la resistencia de las abrazaderas de fijación. En caso de deformaciones, desgarros o fallos estructurales de abrazaderas, tornillos o componentes del producto, es obligatorio asegurar inmediatamente la zona próxima a la pantalla, para evitar cualquier tipo de daño a personas o cosas.

Sucesivamente, deberá sustituir inmediatamente el presunto componente defectuoso y restablecer el producto.




## 06 DESEMBALAJE DE LA PANTALLA Y DESPLAZAMIENTO DEL PRODUCTO

Controle que ninguna parte de la pantalla haya sufrido desperfectos durante el transporte. En caso de anomalías, informe de inmediato al revendedor. Controle que estén presentes todos los accesorios para el tipo de pantalla descrito en el manual.

-n° 2 transmisor IR 6 canales Nice  
-n° 2 soportes de fijación (hasta 300 cm)

-n° 3 soportes de fijación (más de 300 cm)  
-n° 1 manual de instrucciones  
(no se incluyen ni tornillos ni tacos para la pared)

**ATENCIÓN** no utilizar ni una cuchilla ni un objeto puntiagudo para abrir el embalaje, utilizar siempre guantes de protección durante la apertura del embalaje y la instalación o desplazamiento del producto. Desplazar e instalar el producto mínimo entre dos, tres o cuatro personas, según el peso del producto (valores de referencia de carga por persona: 25kg macho - 15kg hembra). En caso de pesos superiores se recomienda utilizar equipos de elevación específicos.



## 07 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN







**ATENCIÓN:** la pantalla se deberá instalar utilizando tornillos y tacos adecuados para el peso y el tipo de pared o techo sobre los que se fijarán los soportes, antes de comenzar la instalación escoja el tipo de taco o fijación de acuerdo con el siguiente esquema:

Pantalla con ancho hasta pulgadas	225	250	275	300	325	350
Peso total a considerar	Kg 34	Kg 40	Kg 47	Kg 55	Kg 58	Kg 60

<p>1. Fijar los soportes a la pared o falso techo respetando las distancias indicadas en la ilustración (el tercer soporte viene solo en las versiones superiores a los 3 metros de largo).</p>			
<p>2. Apoyar la pantalla sobre los soportes haciendo que coincidan en las canaletas previstas para dicho fin.</p>			
<p>3. Ajustar los tornillos inferiores de los soportes hasta que no se fije perfectamente la carcasa de la pantalla (no es necesario aplicar demasiada fuerza).</p>			
<p>4. Ejecutan "obligatoriamente" los procedimientos descritos al punto 2 antes de usar la pantalla.</p>		<p>5° operación: conectar eléctricamente los motores 1 y 2</p>	
<p>7° operación: Conectar a la corriente y presionar la tecla número 6 del control remoto para abrir aproximadamente 10 cm las dos telas</p>		<p><b>ADVERTENCIA!</b> Después de presionar el botón 6 ver si las cortinas eran de hasta 10 cm. Si las hojas no se han movido, no presione las otras llaves, pero ayudará manualmente la parte inferior de la caja (a la figura de la izquierda)</p>	
<p>8° operación: quitar todos los accesorios de seguridad aplicados en la tela</p>		<p>Ahora la pantalla está lista para su uso</p>	

## 09 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE MOTOR - CARACTERÍSTICAS - CONEXIÓN ELÉCTRICA

El tipo de motor instalado en el producto se identifica en la etiqueta en la que aparece el logo CE y que se aplica en todos los productos; al abrir el embalaje se recomienda controlar esta etiqueta e identificar el modelo correcto de motor para efectuar una instalación y un cableado correctos. Si la potencia del motor no corresponde a la potencia de la línea eléctrica del lugar de instalación, tendrá que ponerse en contacto con un técnico electricista y utilizar un adecuado transformador de corriente y Hz.

	<p><b>CONEXIÓN ELÉCTRICA:</b>          el cableado eléctrico tiene que respetar las normas CEI en vigor. La norma CEI EN 60335-1 prevé que la red de alimentación disponga de un dispositivo de desconexión omnipolar con una distancia de apertura de los contactos de por lo menos 3 mm por cada uno de los motores (por ej. clavija de enchufe, etc.) En caso de necesidad, este dispositivo garantiza una desconexión rápida y segura de la corriente eléctrica. Utilizar los cables para la conexión tal como se describe en la imagen.</p> <p><b>ATENCIÓN:</b>          Este producto contiene dos motores y, por lo tanto, tiene que efectuar el mismo cableado para los dos motores. Es obligatorio aislar los cables BUS si no se utilizan para el control mediante botón.</p> <p><b>ATENCIÓN:</b>          La ejecución correcta de las conexiones eléctricas, con todas las de la ley y respetando las normas vigentes, es importante para prevenir accidentes y para un funcionamiento apropiado y duradero de la pantalla.          Antes de efectuar una operación sobre las partes eléctricas, controle que no haya tensión.          El motor en las pantallas que disponen de carcasa se encuentra a la derecha de la pantalla vista de frente          La pantalla se acciona mediante un mando a distancia que se entrega de serie.</p>	
<p><b>Características del motor Lienzo</b>  <b>Nice RF 230V 50Hz:</b>          Frecuencia: ~Hz50          Potencia: 170W          Par: 15Nm          Velocidad: 17rpm          N° máximo de ciclos: 2          Longitud del cable: 2.5m          Resistencia mecánica: de acuerdo con la norma EN14202          T° de funcionamiento: entre -20 y +55 °C          Frecuencia: 433.92 MHz Alcance transm: 150m</p>		<p><b>Conexión para cada motor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Blanco Naranja (TTBUS)</li> <li>❷ Blanco (TTBUS)</li> <li>❸ Blanco Negro (común TTBUS)</li> <li>❹ Marrón (Línea-Fase 230V)</li> <li>❺ Azul (Neutro 230V)</li> <li>❻ Amarillo-Verde (Tierra 230V)</li> </ul>
<p><b>Características del motor Enmascarado</b>  <b>Nice RF 230V 50Hz:</b>          Frecuencia: ~Hz50          Potencia: 120W          Par: 8Nm          Velocidad: 17rpm          N° máximo de ciclos: 2          Longitud del cable: 2.5m          Resistencia mecánica: de acuerdo con la norma EN14202          T° de funcionamiento: entre -20 y +55 °C          Frecuencia: 433.92 MHz Alcance transm: 150m</p>		<p><b>Conexión para cada motor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Blanco Naranja (TTBUS)</li> <li>❷ Blanco (TTBUS)</li> <li>❸ Blanco Negro (común TTBUS)</li> <li>❹ Marrón (Línea-Fase 230V)</li> <li>❺ Azul (Neutro 230V)</li> <li>❻ Amarillo-Verde (Tierra 230V)</li> </ul>
<p><b>Características del motor Lienzo</b>  <b>Nice RF 120V 60Hz:</b>          Frecuencia: ~Hz60          Potencia: 190W          Par: 133in. lb          Velocidad: 20rpm          N° máximo de ciclos: 2          Longitud del cable: 3.7m          Resistencia mecánica: de acuerdo con la norma EN14202          T° de funcionamiento: entre -20 y +55 °C          Frecuencia: 433.92 MHz Alcance transm: 150m</p>		<p><b>Conexión para cada motor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Naranja (TTBUS)</li> <li>❷ Morado (TTBUS)</li> <li>❸ Rosa (común TTBUS)</li> <li>❹ Negro (Línea-Fase 120V)</li> <li>❺ Blanco (Neutro 120V)</li> <li>❻ Amarillo-verde (Tierra 120V)</li> </ul>
<p><b>Características del motor Enmascarado</b>  <b>Nice RF 120V 60Hz:</b>          Frecuencia: ~Hz60          Potencia: 190W          Par: 133in. lb          Velocidad: 20rpm          N° máximo de ciclos: 2          Longitud del cable: 3.7m          Resistencia mecánica: de acuerdo con la norma EN14202          T° de funcionamiento: entre -20 y +55 °C          Frecuencia: 433.92 MHz Alcance transm: 150m</p>		<p><b>Conexión para cada motor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Naranja (TTBUS)</li> <li>❷ Morado (TTBUS)</li> <li>❸ Rosa (común TTBUS)</li> <li>❹ Negro (Línea-Fase 120V)</li> <li>❺ Blanco (Neutro 120V)</li> <li>❻ Amarillo-verde (Tierra 120V)</li> </ul>

## 10 MODIFICACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA (procedimiento ya realizado en fábrica)



### ATENCIÓN LEA DETENIDAMENTE ANTES DE EFECTUAR LAS REGULACIONES

las regulaciones que se indican en las figuras tiene que efectuarlas sólo personal autorizado y experto, la ejecución incorrecta de los procedimientos descritos puede provocar desperfectos en el producto que no estarán cubiertos por la garantía.

ATENCIÓN: al efectuar el procedimiento descrito en el manual, es necesario prestar atención a los iconos siguientes:



Sacar la corriente al motor del enmascaramiento indicado



No sacar corriente al motor del enmascaramiento indicado

### ADVERTENCIAS


El final de carrera está regulado de forma que permita que la tela del enmascaramiento quede enrollada al menos 1,5 vueltas alrededor del tubo para que no se desprenda. Una regulación incorrecta de los finales de carrera podría provocar:

- El desprendimiento de la tela del enmascaramiento del tubo
- El enrollamiento en sentido contrario del enmascaramiento, perjudicando la planaridad de la superficie del enmascaramiento y de los mecanismos de enrollamiento.
- Un esfuerzo excesivo en el motor con posible avería y activación de la resistencia térmica que lleva montada.
- Un enrollamiento excesivo del sistema de regulación del final de carrera con consiguiente rotura de la parte mecánica.

### GARANTÍA

Se recuerda a los operadores que en caso de alteración de los precintos y de desperfectos que deriven de una regulación incorrecta, las reparaciones no estarán cubiertas por la garantía

## LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO y de PROGRAMACIÓN



**Mando a distancia MASTER:** tiene que utilizarlo sólo personal técnico y permite la programación de finales de carrera altos, bajos y medios de ambos rollos individualmente (enmascaramientos)

**Mando a distancia PILOT:** las teclas 1-5 se pueden utilizar para programar ulteriores formatos.

Las tecla 6 del control remoto para abrir aproximadamente 10 cm las dos telas (ya programados en la fábrica).

Las teclas ▲-STOP-▼ellos completamente abren y cierran el lienzo y el enmascarado (ya programados en la fábrica).

Antes de empezar a programar los motores del XMASK, es necesario conocer algunas lógicas de funcionamiento para evitar incompreensiones y problemas durante la ejecución de los procedimientos.




- La secuencia correcta de programación para poder funcionar es:
- 1º sintonización de los mandos a distancia (ya configurados de fábrica)
- 2º programación de los finales de carrera máxima y mínima apertura posible de los enmascaramientos (ya configurados en la fábrica),
- 3º programación de los formatos, hasta un total de 6 (consulte las variantes de su modelo para saber cuáles se han configura en la fábrica y cuáles no)

Cada procedimiento de programación está formado por dos puntos, al final de un punto, el operador dispone de 60 seg de tiempo para iniciar el siguiente, este sistema sirve para evitar ejecutar procedimientos diferentes de los deseados. Por lo tanto, si el motor no ejecuta exactamente lo que se indica en las instrucciones, espere 60 seg para salir de la programación o ejecutar de nuevo el procedimiento

- Durante la ejecución de cualquier procedimiento, se aconseja mantener pulsada la tecla hasta que se complete el movimiento de confirmación del motor.

Antes de iniciar la programación es necesario que el mando a distancia Master se programe para sus dos rollos individuales: el grupo de la izquierda tiene que mover el rollo con el enmascaramiento top, mientras el grupo de la derecha tiene que mover el rollo del enmascaramiento bottom. Abrir y posteriormente cerrar las dos telas para verificar la sintonización. Si el mando a distancia no realiza los movimientos anteriormente descritos, programar el mando a distancia de la siguiente manera:

### PROGRAMAR MANDO A DISTANCIA MASTER (procedimiento ya realizado en fábrica, NO puede efectuarlo personal no autorizado)




# ESPAÑOL - Manual de instalación y uso de la pantalla enrollable

## PROGRAMACIÓN FINAL DE CARRERA DE TELAS y ENMASCARAMIENTOS (procedimiento ya realizado en fábrica, NO puede efectuarlo personal no autorizado)


El procedimiento de programación está formado por dos puntos, al final de un punto el operador dispone de 60seg para iniciar el siguiente, este sistema sirve para evitar ejecutar procedimientos diferentes de los deseados. Por lo tanto, si el motor no ejecuta exactamente lo que se indica en las instrucciones, espere 60 seg para salir de la programación, o efectuar la anulación del procedimiento tal como se indica en el punto específico, y luego reiniciar de nuevo el procedimiento.




<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(x 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches the "0" position (UP limit switch).		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(x 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches position "1" (DOWN limit switch).		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(x 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches the "0" position (UP limit switch).		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →	
(x 1) ← PRG				
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.	Hold down the button and wait...
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>	end
... release the button as soon as the awning reaches position "1" (DOWN limit switch).		Press the buttons until you reach the desired position. <b>Alternatively</b> , for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 3 movements.

## CAMBIO DE POSICIONES DE LOS FORMATOS (NO puede efectuarlo personal no autorizado)

Los motores tienen una lógica de sobreescripción y, por lo tanto, cuando las posiciones de final de carrera se han programado, no existe un procedimiento para su eliminación, sólo la posibilidad de programarlos de nuevo efectuando un nuevo procedimiento de programación.

## ANULACIÓN PROGRAMACIÓN EN CURSO


En cualquier momento pulsar contemporáneamente y hasta que el motor ejecute 6 movimientos para anular el procedimiento en curso.





















## PROGRAMACIÓN FORMATOS

Cada procedimiento de programación está formado por dos puntos, al final de un punto, el operador dispone de 60seg para iniciar el siguiente, este sistema sirve para evitar ejecutar procedimientos diferentes de los deseados. Por lo tanto, si el motor no ejecuta exactamente lo que se indica en las instrucciones, será necesario esperar 60seg para salir de la programación o ejecutar la anulación del procedimiento tal como se indica en el punto específico y luego reiniciar de nuevo el procedimiento.

Antes de comenzar con la programación elegir el motor que desea programar con el teclado numérico, 1 - motor telas, 2 - motor enmascaramiento.

**Realizar la siguiente secuencia para cada motor.**



MOTOR 1 - MOTOR 2	MOTOR 1 - MOTOR 2	MOTOR 1	MOTOR 2
	<p>Con el mando a distancia Master y las teclas ▲▼■ llevar de nuevo las dos telas hasta una posición cercana a la posición que se desea programar (se aconseja proyectar en la pantalla imágenes con el formato deseado para tener referencias precisas sobre el tamaño del formato) y luego continuar del modo siguiente</p>		
<p><b>2</b></p> <p>(x 1)</p>  <p>Press and release the button (1 time);</p>  <p>count 2 movements.</p>	<p>Presione y suelte el botón PRG, el motor realiza 2 movimientos.</p>		
<p><b>3</b></p> <p>5 SEC</p>  <p>Hold the two buttons down together and release them after 5 seconds;</p>  <p>count 2 movements.</p>	<p>Mantener pulsada la tecla izquierda ▲ y ▼ hasta que el motor ejecute 2 movimientos.</p>		
<p><b>4</b></p> <p>Precisely adjusting the "H" position →</p>  <p>Press the buttons until you reach the desired position.</p>	<p></p> <p>Nota: ahora los dos motores se tendrán que mover taxativamente con las teclas ▲▼, para ejecutar el calibrado de precisión el mando a distancia funcionará con interrupciones. Para ejecutar movimientos milimétricos pulsar brevemente las teclas ▲ o ▼. Para ejecutar movimientos más amplios (pero siempre a intervalos) mantener pulsadas las teclas ▲ o ▼. Con las modalidades antedichas, posicionar las dos telas exactamente donde se desea programarlas</p>		
<p><b>5</b></p> <p>5 SEC</p>  <p>Hold the button down and release it after 5 seconds;</p>  <p>count 3 movements.</p>	<p>Cuando se alcance la posición deseada, mantener pulsada la tecla izquierda ■ hasta que el motor ejecute 3 movimientos.</p>		
<p><b>6</b></p> <p>5 SEC</p>  <p>Press a button (from 1 to 5) of the PILOT remote control which you intend to associate to the format</p>  <p>count 4 movements.</p>	<p>Pulsar la tecla del mando a distancia PILOT (1-5) a la que se desea asociar el formato, hasta que cada motor ejecute y termine 3 movimientos. <b>El formato deseado se programará en la tecla del mando a distancia Pilot preseleccionado (1-5) concluyendo el procedimiento de programación</b></p>		

## CAMBIO DE POSICIONES DE LOS FORMATOS

Los motores tienen una lógica de sobreescripción y, por lo tanto, cuando las posiciones de final de carrera se han programado, no existe un procedimiento para su eliminación, sólo la posibilidad de programarlos de nuevo efectuando un nuevo procedimiento de programación.

## ANULACIÓN PROGRAMACIÓN EN CURSO

En cualquier momento pulsar contemporáneamente ■ y ▼ hasta que el motor ejecute 6 movimientos para anular el procedimiento en curso.

## ANSCHLUSS MCS-N-RS232 (Optionen nicht enthalten)

Bevor Sie die elektrische Verkabelung zu tun, lesen Sie die Betriebsanleitung der MCS. Falls die Motorleistung nicht der Leistung des Stromnetzes am Installationsort entspricht, wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur und besorgen Sie einen passenden Strom-Frequenz-Wandler.



### ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Die elektrische Verkabelung muss den geltenden CEI-Bestimmungen entsprechen. Die CEI-Norm EN 60335-1 sieht vor, dass im Stromnetz für jeden einzelnen Motor (z.B. Steckerunterbrecher usw.) ein einpoliger Trennschalter mit einer Kontaktöffnung von zumindest 3 mm vorgeschaltet ist. Gegebenenfalls garantiert diese Vorrichtung ein schnelles und sicheres Abschalten der elektrischen Versorgung. Die Kabel sind gemäß nebenstehender Beschreibung anzuschließen.

### ACHTUNG:

Dieses Produkt ist mit zwei Motoren ausgestattet, daher ist bei beiden Motoren dieselbe Verkabelung auszuführen.

Die Bus-Kabel (schwarz weiß orange) müssen unbedingt isoliert werden, wenn sie für die Bedienung mittels Druckknopf nicht verwendet werden.

### ACHTUNG:

Die korrekte und fachgerechte Durchführung in Einhaltung der geltenden Normen der elektrischen Anschlüsse ist zur Verhütung von Unfällen und für den korrekten, über die Zeit hinweg unveränderten Betrieb der Projektionswand wichtig. Stellen Sie bitte vor Eingriffen an elektrischen Teilen fest, dass das Gerät spannungsfrei ist. Bei Projektionswänden mit Gehäuse befindet sich der Antrieb, von vorne gesehen, rechts von der Leinwand (auf Wunsch kann er auch links angebracht werden). Folgen Sie den Anleitungen im Schaltplan.

### Kenndaten des MCS-N

**Anschluss:** 110 - 240 V AC 50/60 Hz

**Maximale Stromaufnahme:** 80 mA im Stand-by, 3 A bei maximaler Belastung

**Codierungen:** FloR (Rolling Code)

**Frequenz:** 433.92 MHz

**Impedanz Antenne:** 52 Ohm

**Empfindlichkeit:** besser als 0,5µV bei positivem Signal

**Reichweite:** schätzungsweise 200 m im Freien und 35 m in Gebäuden

**Anzahl der speicherbaren Sender:** 30


**Ausgang:** 1 Ausgang zur Steuerung eines 2-Phasen-Motors

**Kapazität der Kontakte:** 3 A - 250 V

**Schutzart:** IP44 (bei unversehrttem Behälter)

**Betriebstemperatur:** -20 . +55° C

**Abmessungen/Gewicht:** 128 x 112 x 43 mm / 260 g




### Anschluss für jeden Motor 230V version:

- ① Weiß Orange (TTBUS)
- ② Weiß (TTBUS)
- ③ Weiß Schwarz (gemeinsame TTBUS)
- ④ Braun (Linie-Phase 230V)
- ⑤ Blau (Neutral 230V)
- ⑥ Gelb Grün/Grün (Erde 230V)

### Anschluss für jeden Motor, 120V version:

- ① Orange (TTBUS)
- ② Violett (TTBUS)
- ③ Rosa (Masse TTBUS)
- ④ Schwarz (Linie-Phase 120V)
- ⑤ Weiß (Neutral 120V)
- ⑥ Gelb Grün/Grün (Erde 120V)



## GARANTIEKARTE - GARANTIEBEDINGUNGEN

Adeo Screen Sp. z o.o. mit Sitz in Złotoryja, ul. B. Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja (im Folgenden: „**Hersteller**“) garantiert die ordnungsgemäße Funktion der Projektionswand/ des Geräts (im Folgenden: „**Ware**“) für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausstellung der Kaufrechnung/ des Kaufbelegs durch den Einzelhändler der Ware, d.h. die Person, die die Ware im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs direkt vom Hersteller erworben hat (im Folgenden: „**Einzelhändler**“). Die Garantierechte gegenüber dem Hersteller stehen dem Endkunden zu, d.h. der Person, die die Ware beim Händler gekauft hat (im Folgenden: „**Endkunde**“ genannt).

Die Ware muss in Übereinstimmung mit dem ausgegebenen Handbuch, den Arbeitsschutz- und Brandschutzvorschriften sowie anderen allgemein geltenden Gesetzen verwendet werden. Etwaige Mängel an der Ware, die während dieser Nutzungsdauer festgestellt werden, werden vom Service des Herstellers auf dem Gebiet der Republik Polen nach den unten beschriebenen Regeln behoben.

1. Eine Reklamationsmeldung sollte unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Feststellung eines Mangels an der Ware an die E-Mail-Adresse des Herstellers (info@adeoscreen.com) oder per Post (ul. Bolesława Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja) geschickt werden. Die Reklamationsmeldung muss die Daten des Endkunden (Vor- und Nachname, Postanschrift, Telefonnummer), die Daten der Ware, auf die sich die Reklamation bezieht, eine detaillierte Beschreibung des festgestellten Mangels zusammen mit Fotos und die Angabe des Datums, an dem der Mangel festgestellt wurde, enthalten. Die Garantiekarte und eine Fotokopie des Kaufbelegs der reklamierten Ware müssen der Reklamationsmeldung beigelegt werden, andernfalls wird die Reklamation nicht anerkannt. Im Falle einer unvollständigen Reklamationsmeldung wird der Hersteller die Ergänzung der Meldung verlangen.
2. Die Garantie umfasst nur das Recht, die Reparatur des Produkts zu verlangen.
3. Innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt einer vollständigen Reklamationsmeldung informiert der Hersteller den Endkunden über die Annahme oder Ablehnung der Reklamation. Im Falle der Anerkennung der Reklamation wird der Hersteller den Endkunden auffordern, die Ware unter Zusendung einer von den Mitarbeitern der Kundendienstabteilung des Herstellers ausgestellten Genehmigung (SRO-Dokument) für die Rücksendung der Ware zurückzusenden. Der Endkunde ist verpflichtet, die Ware auf eigene Kosten zu demontieren und in der Originalverpackung oder einer gleichwertigen Verpackung an den Hersteller zurückzusenden, damit während des Transports keine Schäden entstehen. Die Kosten für den Transport der Ware zum Hauptsitz des Herstellers werden vom Hersteller übernommen, vorausgesetzt, der vom Kunden organisierte Transport entspricht den marktüblichen Tarifen.
4. Nach Erhalt der Ware, die für eine Reklamation in Frage kommt, muss der Hersteller die Ware innerhalb von 14 (Arbeits-)Tagen ab dem Datum des Erhalts der Ware reparieren. Die Frist für die Behebung des Mangels kann um die Zeit verlängert werden, die für die Einfuhr der erforderlichen Ersatzteile erforderlich ist, in jedem Fall aber nicht länger als 30 Arbeitstage. In diesem Fall wird der Hersteller den Endkunden über die Verlängerung der Reparaturfrist aufgrund der Notwendigkeit der Einfuhr von Ersatzteilen informieren und eine neue Frist für die Beseitigung des Mangels setzen.
5. Die Beseitigung des Mangels oder Fehlers muss vom Endkunden bestätigt werden. Die Bestätigung der Mängelbeseitigung sowie die Verweigerung der Bestätigung erfolgen spätestens 14 Tage ab dem Datum der Mitteilung des Herstellers an den Endkunden über die Reparatur. Die Verweigerung der Abnahme innerhalb der vorgenannten Frist durch den Endkunden zur Anerkennung der Mängelbeseitigung ist gleichbedeutend mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Beseitigung. Nachdem der Endkunde die Beseitigung des Mangels festgestellt hat, ist er verpflichtet, die Ware unverzüglich beim Hersteller abzuholen. Die Kosten für die Lieferung der Ware an den Endkunden werden vom Hersteller übernommen, vorausgesetzt, der vom Kunden organisierte Transport entspricht den marktüblichen Tarifen. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, die Ware zu installieren. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, den Wiedereinbau der Ware nach der Reparatur vorzunehmen und die Kosten dafür zu tragen.
6. Stellt der Hersteller im Laufe der Garantiereparatur trotz der Qualifizierung der Ware für eine Reklamation Schäden fest, die von der Garantie ausgeschlossen sind, so teilt der Hersteller dem Endkunden vor der Durchführung von Arbeiten auf dessen Kosten die Höhe der geschätzten Reparaturkosten mit und führt weitere Maßnahmen durch, nachdem er das Einverständnis des Endkunden eingeholt hat, diese Kosten dem Endkunden in Rechnung zu stellen.
7. Die Haftung des Herstellers im Rahmen der Garantie ist ausgeschlossen, wenn:
  - a) die Ware in einer Art und Weise verwendet wird, die nicht mit dem vorgesehenen Verwendungszweck oder der Gebrauchsanweisung übereinstimmt, insbesondere wenn der Mangel auf eine unsachgemäße Verwendung der Ware zurückzuführen ist,
  - b) ein Mangel an der Ware bei der Montage entstanden ist,
  - c) die Montage, Installation und Wartung der Ware nicht von Fachleuten oder technisch qualifiziertem Personal oder nicht gemäß den Anweisungen im Handbuch durchgeführt wurde,
  - d) ein Mangel an der Ware während des Transports aufgetreten ist, sofern der Hersteller nicht für den Transport verantwortlich ist und der Endkunde die Lieferung aufgrund mangelnder Unversehrtheit der Sendung nicht unter Vorbehalt annimmt,
  - e) die Mängel an der Ware durch zufällige Ereignisse, insbesondere durch höhere Gewalt, entstanden sind,
  - f) die Mängel an der Ware auf Reparaturen oder Eingriffe von Personen zurückzuführen sind, die nicht vom Hersteller autorisiert wurden,
  - g) die Ware nicht direkt beim Einzelhändler gekauft wurde.
8. Im Falle des Eintritts einer Bedingung für den Ausschluss der Haftung des Herstellers im Rahmen der Garantie gehen die Kosten für die Lieferung der Ware an den Hersteller und die Kosten für den Transport der Ware zum Endkunden nach der Reparatur zu Lasten des Endkunden.

Diese Garantie schließt die Rechte des Endkunden aus zwingenden Bestimmungen nicht aus, schränkt sie nicht ein und setzt sie nicht aus, einschließlich der Rechte gegenüber dem Einzelhändler aus der Garantie für Mängel der Ware.

Diese Garantiekarte wird dem Endkunden vom Einzelhändler zur Verfügung gestellt und ist Bestandteil des Handbuchs der Projektionswand.

## 01 WSTĘP



Niniejszy podręcznik stanowi część składową produktu, a jego przeczytanie i zrozumienie mają podstawowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa. Zostały w nim opisane zasady i sposoby użytkowania, pozwalające klientowi na właściwe i bezpieczne korzystanie z ekranu. Podręcznik powinien zawsze znajdować się w pobliżu produktu, należy przechowywać go w miejscu gwarantującym nie zniszczenie oraz łatwo dostępnym dla osób upoważnionych. Każdy użytkownik ekranu jest odpowiedzialny za przechowywanie podręcznika. Użytkownik jest również odpowiedzialny za kontrolę działania ekranu oraz za naprawy lub wymiany części podlegających zużyciu, mogących spowodować uszkodzenia. Rysunki zawarte w podręczniku mają za zadanie opisać w sposób szczegółowy funkcje, charakterystykę lub procedury. Rysunki mogą różnić się z zależności od przedstawionego modelu, nie powoduje to jednak zmiany opisowego znaczenia rysunku.

## 02 OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA



**UWAGA:** Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, ponieważ nieprawidłowy sposób instalacji może spowodować poważne obrażenia. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu oraz wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych upewnij się, że informacje zawarte w tym podręczniku zostały przeczytane i dobrze zrozumiane.

- Sprawdzaj przed rozpoczęciem i podczas użytkowania czy ekran nie powoduje powstawania niebezpiecznych sytuacji. Zakaz instalacji ekranów projekcyjnych nadciągami komunikacyjnymi.

- Nie demontować, nie usuwać i nie uszkadzać żadnego elementu lub części ekranu.

- Nigdy nie należy wykonywać prac konserwujących dotyczących ekranu przy pracującym silniku (ze względów bezpieczeństwa należy wyłączyć zasilanie).

- Należy odłączyć zasilanie podczas czynności czyszczenia, konserwacji lub wymiany części ekranu.

- Zabrania się używania produktu przez dzieci. Absolutnie zabrania się dzieciom zbliżania do ekranu podczas jego funkcjonowania.

Każdy ekran posiada gwarancję, której ważność zależy od rzeczywistego stosowania się do instrukcji zawartych w tym podręczniku i postępowania zgodnie z nimi.

**UWAGA:** Błędna instalacja może zagrażać bezpieczeństwu osób, które używają ekran. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu osób spowodowane błędną instalacją, nieodpowiednim użytkowaniem ekranu, złą lub niewystarczającą konserwacją.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane błędami przy instalacji.

Instalacja ekranu, połączenia elektryczne oraz kontrola w wypadku złego funkcjonowania automatycznego zwijania powinny być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę lub przez przeszkolony personel, znający niebezpieczeństwa, jakie może spowodować prąd elektryczny. Nie wolno wymieniać przewodu zasilania. Jeśli przewód jest uszkodzony ekran musi być wymieniony. Naruszenie wyłączników krańcowych lub przerwanie plombki umieszczonej powyżej otworów powoduje utratę gwarancji. W wypadku konieczności wyjaśnień prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem technicznym.

**PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU EKRANU NA LISTWACH NIEZBĘDNE JEST SKONTROLOWANIE DOKŁADNOŚCI USTAWIENIA W POZIOMIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA.**



## 03 OSTRZEŻENIA I UWAGI DO UŻYTKOWANIA I INSTALACJI

Ekran dedykowane są do zastosowań w pomieszczeniach o normalnych warunkach temperatury (20 - 25 °C) i wilgotności.

Jest absolutnie zabronione instalowanie ekranów projekcyjnych z przodu przed oknami. Zabrania się również instalowania ekranów w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, kominki oraz w pobliżu systemów klimatyzacyjnych gdzie mogłyby być narażone na działanie zimnego/ciepłego powietrza.

Nie zastosowanie się do powyższych zakazów może spowodować deformację lub trwałe zniekształcenie powierzchni projekcyjnej w ekranie.

W przypadku użytkowania ekranu elektrycznego na zewnątrz należy zachować szczególne środki ostrożności takie jak:

- 1- Ochrona kabla/kabli zasilania silnika przed promieniowaniem UV za pomocą odpowiednich przewodów lub osłon przeznaczonych do instalacji na zewnątrz.
- 2- Zastosowanie odpowiednich osłon izolacyjnych do dodatkowych kabli oraz skrynek z okablowaniem zabezpieczających je przed wilgocią.
- 3- Wykorzystanie przełączników ze stopniem ochrony IP55 lub wyższym (przełącznik serijny zawarty w produkcie nie jest odpowiedni do użycia na zewnątrz).
- 4- Chronić ekran przed bezpośrednim kontaktem z wodą lub innymi płynami

Dla uniknięcia zółknięcia ekranu, nie należy wystawiać go przez dłuższy czas na działanie promieni słonecznych (należy sprawdzać także czy z powodu działania takich promieni, ekran nie osiąga poziomów temperatur wskazanych powyżej). Ekran projekcyjny nie mogą być bezpośrednio narażone na działanie promieni słonecznych oraz nie powinny być montowane w pobliżu źródeł ciepła, może to doprowadzić do uszkodzenia ich powierzchni.

Ponieważ materiał, z którego wykonana jest powierzchnia projekcyjna (PVC) może w łatwy sposób zostać naładowany elektrostatycznie, nadmierne zapylenie otoczenia spowodować może obniżenie właściwości optycznych ekranu, co związane jest z odkładaniem się pyłów przyciąganych elektrostatycznie (patrz także: czyszczenie ekranu projekcyjnego).

Zakłada się, że korzystanie z ekranu rozwijanego elektrycznie przewiduje całkowite otwarcie powierzchni projekcyjnej (w dół), a po jego użyciu z projektorem, całkowite zamknięcie powierzchni projekcyjnej (w górę). Pełne otwarcie i zamknięcie ekranu (w dół-w górę) jest określane jako "cykl".

Ekran rozwijane elektrycznie są przeznaczone do pracy w formie pojedynczego cyklu, oznacza to, że pomiędzy jednym cyklem a drugim powinna zostać zachowana określona ilość czasu. Dlatego nie zaleca się wielokrotnego otwierania i zamykania ekranu elektrycznego w krótkim przedziale czasu.

Silniki stosowane w ekranach rozwijanych elektrycznie, są wyposażone w systemy zabezpieczenia termicznego, które zapobiegają nadmiernej przegrzaniu się obudowy silnika i jego trwałemu uszkodzeniu.

Aktywacja zabezpieczenia termicznego odbywa się po określonej liczbie cykli (góra-dół) i liczba ta zależy od rodzaju silnika oraz typu ekranu (zwykle jest to maksymalnie od 3 do 6 cykli). Należy jednak pamiętać, że ciepło emitowane przez silnik jest przekazywane na rurę, a tym samym na nawiniętą na niej powierzchnię projekcyjną. Przegrzanie powierzchni projekcyjnej może spowodować jej trwałe odkształcenie lub rozciągnięcie, a w konsekwencji nierównomierne położenie obciążnika ekranu. W celu uniknięcia powyższych sytuacji zabrania się użytkowania ekranu w sposób, który spowoduje przekroczenie trzech pełnych cykli (góra-dół). Po osiągnięciu 3 wspomnianych cykli pracy, ekran należy pozostawić w pozycji otwartej (rozwinęta powierzchnia projekcyjna) i odczekać 40 minut, umożliwi to ochłodzenie silnika i innych elementów konstrukcyjnych przed ponownym użyciem.

**UWAGA:** Nie wymuszaj ręcznego wysuwania ekranu ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie silnika lub oderwanie kasyety od elementów montażowych.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się stałymi urządzeniami sterującymi. Pilot przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Obserwować ekran gdy znajduje się w ruchu dopilnowując, aby nikt nie zbliżył się do ekranu dopóki nie zostanie on całkowicie zamknięty.

Zabrania się blokować, zatrzymywać czy wymuszać ruch ekranu, przytrzymywać się lub zawieszac, dołączać lub instalować jakiegokolwiek przedmioty na ekranie lub na tylnej jego części, modyfikować konstrukcję ekranu; zachowania takie mogą spowodować uszkodzenia systemu zwijania, co z kolei mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla osób czy przedmiotów.

Jest absolutnie zabronione instalowanie ekranów projekcyjnych przed oknami.

Jest absolutnie zabronione instalowanie ekranów w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, kominki a także w pobliżu systemów klimatyzacyjnych gdzie mogłyby być narażone na działanie zimnego/ciepłego powietrza.

Ekran należy idealnie wypoziomować.



## USUWANIE ŻYŁYEGO PRODUKTU



Podobnie jak w przypadku czynności instalacyjnych, również czynności wykonywane na zakończenie pracy tego produktu przy jego usuwaniu powinny być zrealizowane przez wyspecjalizowany personel. Produkt skonstruowany został z różnych materiałów: niektóre z nich mogą zostać poddane recyklingowi, inne muszą być usunięte. Należy zasięgnąć informacji o sposobach recyklingu oraz usuwania odpadów, przewidzianych przez prawo obowiązujące w danym kraju i dla danej kategorii produktu. Zabronione jest usuwanie produktu do domowych odpadów, co pokazuje symbol zamieszczony obok. Należy więc segregować odpady przy usuwaniu produktu, zgodnie z metodami przewidzianymi przez prawo obowiązujące w danym kraju albo przekazać produkt sprzedawcy w momencie zakupu nowego.

Uwaga: miejscowe regulacje prawne mogą przewidywać poważne sankcje w wypadku usuwania produktu w sposób zakazany prawem.

## 04 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Ekran projekcyjny jest wytwarzany zgodnie z przepisami następujących dyrektyw CE: 2014-35-CE LDV Niskiego napięcia  
 2014-30-EU EMC Zgodności elektromagnetycznej  
 2014-53-CE Aparatury radiowej i terminali telekomunikacyjnych  
 2009-125-CE Dotycząca Ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię  
 2015-863-EC ROHS Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji  
 2012-19-CE RAEE W sprawie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego  
 2001-95-CE Ogólne bezpieczeństwo produktów

Ekran opisany w niniejszym podręczniku musi być stosowany wyłącznie jako wsparcie dla projekcji wideo. Wszelkie inne użycie jest niezgodne oraz nie jest objęte treścią niniejszego podręcznika. Ekran posiada jedną lub więcej tkanin projekcyjnych z plastycznego PVC nie zawierających kadmu lub z impregnowanego włókna szklanego impregnowanego plastycznym PVC, każda tkanina może być sklasyfikowana w następujący sposób:

- M1 lub M2 zgodnie z regulacjami francuskimi (LNE Laboratoire national de métrologie et d'essais – French Companies CREPIM – Efectis France);
- B1 lub B2 zgodnie z regulacjami niemieckimi (Exova Warringtonfire Laboratory of Frankfurt am Main);
- UL94HB zgodnie z regulacjami włoski (Italian Interior Ministry).

Ponieważ nie istnieje jeszcze harmonizacja na poziomie europejskim pomiędzy różnymi krajowymi normami klasyfikacji trudnopalności, wyjaśniamy, że francuska klasa M1 odpowiada materiałom niepalnym a klasyfikacja M2 materiałom nie łatwopalnym. Materiały projekcyjne używane do produkcji ekranów projekcyjnych są wykonane głównie z laminowanego PVC lub z włókna szklanego pokrytego PVC, materiały te są wrażliwe na temperaturę i wilgotność, w związku z tym tolerancja akceptowalna dotycząca wymiarów powierzchni projekcyjnej to 1% dla każdego rozmiaru.

Tolerancja dotycząca używanych profili aluminiowych to +/-2 mm.

Tolerancje ogólne dotyczące wymiarów całkowitych ekranów są następujące:

- +/- 3 mm dla wymiarów całkowitych do 2500 mm;
- +/- 5 mm dla wymiarów całkowitych do 4000 mm;
- +/- 10 mm dla wymiarów całkowitych do 8000 mm;
- +/- 20 mm dla wymiarów całkowitych do 16000 mm;
- +/- 30 mm dla wymiarów całkowitych do 24000 mm.

## 05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ekran oraz tkaniny projekcyjne stosowane na ekranach są wykonane z materiałów delikatnych, należy więc zachować szczególną ostrożność przy ich czyszczeniu, wykonując te czynności w następujący sposób: Nigdy nie używać rozpuszczalników, produktów chemicznych, ściernych czy też zaostrzonych przyrządów do czyszczenia powierzchni.

Unikać wszelkiego kontaktu z innymi materiałami (lakiery, tusz itp.), ponieważ usunięcie ich z tkaniny może okazać się niemożliwe.

**TKANINY PROJEKCYJNE:** Do czyszczenia materiału projekcyjnego stosować miękką, czystą, wilgotną ściereczkę, ewentualnie w połączeniu z detergentami na bazie obojętnej lub alkoholu. Ponieważ po oczyszczeniu ekran z powodu tarcia ściereczki może naładować się prądem statycznym, doradza się przetrzeć materiał czystą ściereczką nasączoną płynem antystatycznym, dla uniknięcia ponownego przyciągania pyłów. Okresowo kontrolować system mocujący i połączenia elektryczne

**PROFILE DO CZYSZCZENIA PROFILU** stosować miękką, czystą ściereczkę lub szczotki z miękkim i antystatycznym włosiem

**PROFILE RAMY z WELURU:** Do czyszczenia profilu stosować miękką, czystą ściereczkę lub szczotki z miękkim i antystatycznym włosiem. Możliwe jest używanie szczotki zamontowanej na odkurzaczu, ale wyłącznie wtedy, gdy jej włosie jest miękkie i dokładnie oczyszczone.

**KONSTRUKCJA I LISTWY MONTAŻOWE:** Niezbędne jest okresowe kontrolowanie stanu produktu oraz wytrzymałości listew montażowych. W przypadku pojawienia się odkształceń, rozdarć lub konstrukcyjnych uszkodzeń listew, wkrętów czy komponentów produktu należy nieodwrotnie zabezpieczyć okoliczną strefę dla uniknięcia wszelkich szkód czy zagrożeń dla osób i przedmiotów. Następnie trzeba podjąć działania mające na celu natychmiastową wymianę uszkodzonej części i naprawę produktu.

## 06 ROZPAKOWANIE EKRANU I PRZEMIESZCZANIE PRODUKTU

Należy upewnić się, że żaden z elementów ekranu nie został uszkodzony podczas transportu. W razie wystąpienia anomalii należy natychmiast zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Sprawdzić czy w opakowaniu znajduje się całość wyposażenia opisanego w instrukcji, odpowiednio dla danego typu ekranu.

- |  |   |
|--|---|
| -n°2 pilots IR 6 kanałowy Nice                         | -n°3 uchwyty montażowe (ekran o szer. całk. powyżej 300 cm)                 |
| -n°2 uchwyty montażowe (ekran o szer. całk. do 300 cm) | -n°1 instrukcja obsługi (nie zawiera wkrętów i kołków rozporowych do ścian) |

**UWAGA** do otwierania opakowania nie należy używać nożyków czy innych ostrych narzędzi. Stosować zawsze rękawice ochronne podczas otwierania i instalacji czy przenoszenia produktu. Produkt należy przetrześć czy instalować minimum w dwie lub cztery osoby, w zależności od ciężaru ekranu (wartości odnośnie dopuszczalnego ciężaru na osobę to: 25kg mężczyzna - 15kg kobieta). W przypadku większych ciężarów zaleca się stosowanie odpowiednich urządzeń do podnoszenia ładunków.



## 07 INSTRUKCJA INSTALACJI







**UWAGA:** Do instalacji ekranu należy zastosować wkręty i kołki rozporowe odpowiednie dla ciężaru i rodzaju ściany lub sufitu, na jakich zamierzamy zamontować elementy mocujące. Przed rozpoczęciem montażu wybrać rodzaj kołków lub mocowania zgodnie z następującym schematem:

Ekran o szerokości do cm	225	250	275	300	325	350
Całkowity ciężar jaki należy przewidzieć	Kg 34	Kg 40	Kg 47	Kg 55	Kg 58	Kg 60

<p>1. Przymocować uchwyty ścienne lub sufitowe uwzględniając dystans podany na ilustracji (trzeci uchwyt jest obecny tylko w wersji szerszej od 3 m).</p>				
<p>2. Oprzeć ekran na uchwytach tak, aby zaklinował się w specjalnych rowkach.</p>				
<p>3. Przykręcić dolną śrubkę uchwyty do momentu, w którym uchwyt zaciśnie całkowicie kasetę (nie trzeba dociskać z siłą).</p>				
<p>4. Przestrzegać "ściśle" procedury otwarcia ekranu przed pierwszym użyciem opisanej poniżej</p>		<p>5° operacja: Podłączyć zasilanie elektryczne M1 oraz M2</p>		
<p>7° operacja: Przycisnąć przycisk numer 6 na pilocie aby otworzyć wszystkie powierzchnie projekcyjne o około 10cm</p>		<p><b>UWAGA! Należy zweryfikować czy po wciśnięciu przycisku numer 6 na pilocie powierzchnie projekcyjne wysunęły się na ok. 10 cm.</b> <b>Jeśli nie, proszę nie naciskać żadnych innych przycisków na pilocie lecz ręcznie proszę pomóc wysunąć się obciążnikowi z obudowy (patrz rysunek).</b></p>		
<p>8° czynność: usunąć wszystkie akcesoria zabezpieczające powierzchnię.</p>			<p>Teraz ekran jest gotowy do użytkowania.</p>	

## 09 CHARAKTERYSTYKA SILNIKA – DANE TECHNICZNE – POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Typ zainstalowanego w produkcie silnika opisany jest na etykiecie posiadającej oznakowanie CE, a znajdującej się na każdym produkcie. W trakcie otwierania opakowania należy skontrolować etykietę i ustalić rodzaj silnika, aby wykonać poprawną instalację i prawidłowe okablowanie. W przypadku, kiedy moc silnika nie odpowiada mocy linii elektrycznej w miejscu instalacji urządzenia, prosimy o skontaktowanie się z elektrykiem i wyposażenie we właściwy transformator prądu i częstotliwości.

	<p><b>PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE:</b> Okablowanie elektryczne musi respektować obowiązujące normy WE. Norma WE EN 60335-1 przewiduje w sieci zasilania istnienie wielobiegunowego urządzenia rozłączającego, o szerokości otwarcia styków co najmniej 3 mm dla każdego silnika (z wyłączeniem wtyczki itp.). W razie potrzeby to urządzenie zapewnia bezpieczne i szybkie odcięcie źródła zasilania. Kable łączyć jak pokazano na rysunku po prawej stronie.</p> <p><b>UWAGA:</b> Ten produkt zawiera dwa silniki, których podłączenia muszą być wykonane w ten sam sposób. Obowiązkiem jest zaizolowanie kabli Bus (czarny, biały, pomarańczowy) jeśli nie będą używane do sterowania poprzez przełącznik dwubiegunowy.</p> <p><b>UWAGA:</b> Właściwe wykonanie połączeń elektrycznych, zgodnie ze sztuką i w zachowaniu obowiązujących norm prawnych, jest istotne dla zabezpieczenia przed wypadkami oraz właściwego i niezmiennego działania ekranu. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w instalacji elektrycznej, upewnić się, że napięcie zostało odłączone. Silniki umieszczone są po prawej stronie ekranu patrząc od jego frontu. Uruchamianie wykonywane jest za pomocą pilota na fale radiowe dostarczanego w standardzie.</p>	
<p><b>Dane techniczne silnika Płótno Nice RF 230V 50Hz:</b> Częstotliwość: ~Hz50 Moc: 170W Moment obrotowy: 15Nm Prędkość: 17rpm Maksymalna liczba cykli: 2 Długość przewodu: 2.5m Wytrzymałość mechaniczna: zgodnie z normą EN14202 Temperatura pracy: od -20 do +55 °C Częstotliwość: 433.92 MHz Zasięg nadajnika: 150mt</p>		<p><b>Połączenia dla każdego silnika:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Biało-pomarańczowy TT(BUS)</li> <li>2 Biały (TTBUS)</li> <li>3 Biało-czarny (wspólny TTBUS)</li> <li>4 Brązowy (Linia- Faza 230V)</li> <li>5 Niebieski (Neutralny 230V)</li> <li>6 Żółto-zielony (Uziemienie 230V)</li> </ol>
<p><b>Dane techniczne silnika Maskowanie Nice RF 230V 50Hz:</b> Częstotliwość: ~Hz50 Moc: 120W Moment obrotowy: 8Nm Prędkość: 17rpm Maksymalna liczba cykli: 2 Długość przewodu: 2.5m Wytrzymałość mechaniczna: zgodnie z normą EN14202 Temperatura pracy: od -20 do +55 °C Częstotliwość: 433.92 MHz Zasięg nadajnika: 150mt</p>		<p><b>Połączenia dla każdego silnika:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Biało-pomarańczowy TT(BUS)</li> <li>2 Biały (TTBUS)</li> <li>3 Biało-czarny (wspólny TTBUS)</li> <li>4 Brązowy (Linia- Faza 230V)</li> <li>5 Niebieski (Neutralny 230V)</li> <li>6 Żółto-zielony (Uziemienie 230V)</li> </ol>
<p><b>Dane techniczne silnika Płótno Nice RF 120V 60Hz:</b> Częstotliwość: ~Hz60 Moc: 190W Moment obrotowy: 133in. lb Prędkość: 20rpm Maksymalna liczba cykli: 2 Długość przewodu: 3.7m Wytrzymałość mechaniczna: zgodnie z normą EN14202 Temperatura pracy: od -20 do +55 °C Częstotliwość: 433.92 MHz Zasięg nadajnika: 150mt</p>		<p><b>Połączenia dla każdego silnika:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pomarańczowy (BUS)</li> <li>2 Fioletowy (TTBUS)</li> <li>3 Różowy (wspólny TTBUS)</li> <li>4 Czarny (Linia- Faza 120V)</li> <li>5 Biały (Neutralny 120V)</li> <li>6 Żółto-zielony (Uziemienie 120V)</li> </ol>
<p><b>Dane techniczne silnika Maskowanie Nice RF 120V 60Hz:</b> Częstotliwość: ~Hz60 Moc: 190W Moment obrotowy: 133in. lb Prędkość: 20rpm Maksymalna liczba cykli: 2 Długość przewodu: 3.7m Wytrzymałość mechaniczna: zgodnie z normą EN14202 Temperatura pracy: od -20 do +55 °C Częstotliwość: 433.92 MHz Zasięg nadajnika: 150mt</p>		<p><b>Połączenia dla każdego silnika:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pomarańczowy (BUS)</li> <li>2 Fioletowy (TTBUS)</li> <li>3 Różowy (wspólny TTBUS)</li> <li>4 Czarny (Linia- Faza 120V)</li> <li>5 Biały (Neutralny 120V)</li> <li>6 Żółto-zielony (Uziemienie 120V)</li> </ol>

## 10 REGULACJA WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO (procedura wykonana przez producenta)



### UWAGA: PRZECZYTAĆ PRZED WYKONANIEM REGULACJI

regulacje tu opisane powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważniony i wyspecjalizowany personel. Nieprawidłowe wykonanie opisanych procedur spowodować może uszkodzenie produktu, którego naprawa nie będzie wykonana w ramach gwarancji.

UWAGA: w czasie wykonywania opisanych w instrukcji procedur należy zwrócić uwagę na następujące ikonki:



Odłączyć zasilanie elektryczne od właściwego silnika zasilania



Nie odłączać zasilania elektrycznego od właściwego silnika zasilania

### OSTRZEŻENIA

Wyłącznik krańcowy wyregulowany jest w sposób umożliwiający nawinięcie zasłony co najmniej 1,5 obrotu wokół rolki, aby uniknąć odklejenia materiału projekcyjnego. Błędna regulacja wyłącznika krańcowego może spowodować:

- Odklejenie zasłony od rolki
- Nawinięcie zasłony w kierunku przeciwnym, przy jednoczesnym uszkodzeniu powierzchni ekranu i mechanizmu zwijania.
- Przeciążenie silnika przy możliwym uszkodzeniu oraz aktywowaniu wyłącznika termicznego, znajdującego się w silniku.
- Za duże nawinięcie systemu regulacji wyłącznika krańcowego, czego konsekwencją będzie uszkodzenie części mechanicznej.

### GWARANCJA

Przypomina się użytkownikom, że w przypadku naruszenia pieczęci i uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowej regulacji wszelkie naprawy wykonywane będą poza gwarancją.

### LOGIKA DZIAŁANIA I PROGRAMOWANIA

**Sterowanie MASTER:** powinno być użytkowane przez wyspecjalizowany personel, pozwala na zapisywanie górnych i dolnych wyłączników krańcowych, odrębnie dla każdej z zasłon.

**Sterowanie PILOT:** Przyciski 1-5 mogą być stosowane dla zapamiętania dodatkowych formatów.

Przyciski 6 na pilocie aby otworzyć wszystkie powierzchnie projekcyjne o około 10cm (zaprogramowane przez producenta). Przyciski ▲-STOP-▼ całkowicie otwierają się i zamykają płótno i maskowanie (zaprogramowane przez producenta).


Przed rozpoczęciem programowania silników XMASK należy poznać logikę działania dla uniknięcia nieporozumień i problemów podczas wykonywania procedur.

-Poprawna kolejność programowania, aby umożliwić uruchomienie urządzenia:

- 1° dostrajanie pilotów (zaprogramowane przez producenta)
- 2° wyregulowanie wyłączników krańcowych, otwarcie możliwie maksymalne i minimalne zasłon (zaprogramowane przez producenta),
- 3° programowanie formatów do maksimum 6 (sprawdzić warianty Waszego modelu dla zweryfikowania, które ustawione są przez producenta, a które nie)




Każda procedura programowania składa się z dwóch etapów. Po zakończeniu pierwszego operator ma czas 60 sek. na rozpoczęcie następnego – taki system umożliwi uniknąć wykonania procedur innych niż zaplanowane. Jeśli więc silnik nie wykona dokładnie czynności zaplanowanej w instrukcji, odczekać, 60 sek. aby wyjść z programowania i ponownie rozpocząć procedurę.

-Podczas wykonywania jakiegokolwiek procedury zaleca się nacisnąć i przytrzymać przycisk aż do zakończenia ruchu silnika.



Przed wykonaniem programowania niezbędne jest, aby pilot Master był dostrojony do dwóch rolek, a więc przyciski lewe mają poruszać dolną zasłonę, a przyciski prawe zasłonę górną. Jeśli pilot nie wykona powyższych czynności należy go zaprogramować jak następuje:

### PROGRAMOWANIE PILOTA MASTER (procedura wykonana przez producenta, NIE może być wykonywana przez nieupoważniony personel)




# POLSKI - Instrukcja montażu i obsługi ekranu rozwijanego

## PROGRAMOWANIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH POWIERZCHNIE PROJEKCYJNE I MASKOWNIC (procedura, która została wykonana w fabryce, NIE może być wykonywana przez nieupoważnione osoby)


Każda procedura programowania składa się z kilku kroków, po wykonaniu każdego z kroków, operator ma 60 sekund na rozpoczęcie następnego kroku, system ten jest by zapobiec ryzyku wykonywania czynności innych niż te pożądane. Dlatego też, jeśli silnik nie wykonuje operacji dokładnie tak jak wskazano w instrukcji, poczekać 60 sekund, aby zamknąć program lub anulować procedurę jak opisano w odpowiednim rozdziale, po czym uruchomić ponownie proces.




<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →
(x 1) ← PRG →	2 ↑	⌚ = 5 sec ▲	2 ↑
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.
		Command a movement UP →	▲
		Hold down the button and wait...	
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>
STOP		0"	⌚ = 5 sec
... release the button as soon as the awning reaches the "0" position (UP limit switch).		Finely adjusting the position of limit switch "0" →	3 ↑
		Press the buttons until you reach the desired position. Alternatively, for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;
			count 3 movements.
			end



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →
(x 1) ← PRG →	2 ↓	⌚ = 5 sec ▲	2 ↓
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.
		Command a movement DOWN →	▼
		Hold down the button and wait...	
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>
STOP		1"	⌚ = 5 sec
... release the button as soon as the awning reaches position "1" (DOWN limit switch).		Finely adjusting the position of limit switch "1" →	3 ↓
		Press the buttons until you reach the desired position. Alternatively, for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;
			count 3 movements.
			end



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →
(x 1) ← PRG →	2 ↑	⌚ = 5 sec ▲	2 ↑
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.
		Command a movement UP →	▲
		Hold down the button and wait...	
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>
STOP		0"	⌚ = 5 sec
... release the button as soon as the awning reaches the "0" position (UP limit switch).		Finely adjusting the position of limit switch "0" →	3 ↑
		Press the buttons until you reach the desired position. Alternatively, for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;
			count 3 movements.
			end



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	continues →
(x 1) ← PRG →	2 ↓	⌚ = 5 sec ▲	2 ↓
Press and release the button (1 time);	count 2 movements.	Hold the button down and release it after 5 seconds;	count 2 movements.
		Command a movement DOWN →	▼
		Hold down the button and wait...	
→ 3		<b>4</b>	<b>5</b>
STOP		1"	⌚ = 5 sec
... release the button as soon as the awning reaches position "1" (DOWN limit switch).		Finely adjusting the position of limit switch "1" →	3 ↓
		Press the buttons until you reach the desired position. Alternatively, for more accurate adjustment, run procedure B.1.	Hold the button down and release it after 5 seconds;
			count 3 movements.
			end

## PRZESUNIĘCIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH MASKOWNIC (NIE może być wykonywane przez nieupoważnione osoby)


Silniki posiadają logikę nadpisywania, a więc po zapisaniu pozycji wyłączników krańcowych nie istnieje procedura ich anulowania. Istnieje jedynie możliwość ponownego zapamiętania pozycji poprzez powtórne wykonanie wyżej opisanej procedury ich zapamiętania.

## ANULOWANIE PROGRAMOWANIA W TOKU

W celu anulowania programowania w toku należy przycisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski ▲ i ▼ dopóki silnik nie wykona 6 RUCHÓW ; proces został anulowany

## PROGRAMOWANIE FORMATÓW

Każda procedura programowania składa się z kilku kroków, po wykonaniu każdego z kroków, operator ma 60 sekund na rozpoczęcie następnego kroku, system ten jest by zapobiec ryzyku wykonywania czynności innych niż te pożądane. Dlatego też, jeśli silnik nie wykonuje operacji dokładnie tak jak wskazano w instrukcji, poczekać 60 sekund, aby zamknąć program lub anulować procedurę jak opisano w odpowiednim rozdziale, po czym uruchomić ponownie proces.



Przed rozpoczęciem programowania wybrać silnik, który chcesz zaprogramować za pomocą przycisku, 1 - silnika powierzchni projekcyjnej, 2 - silnika maskownic.

**Wykonaj poniższą sekwencję dla każdego silnika.**

SILINK 1 - SILINK 2	SILINK 1 - SILINK 2	SILINK 1	SILINK 2
	<p>Przy użyciu przycisków nadajnika Master ▲▼■, ustawić obie rolki z powierzchniami w pobliżu miejsc, które mają być zaprogramowane (przy ustawianiu zaleca się wyświetlenie obrazu na ekranie w formacie, który ma być zaprogramowany w celu sprecyzowania wymiarów formatu) następnie postępować według opisanych poniżej kroków</p>		
<p><b>2</b></p> <p>(x 1)</p> <p>Press and release the button (1 time);</p> <p>count 2 movements.</p>	<p>Wciśnij i zwolnij przycisk PRG, silnik wykonuje 2 ruchy.</p>		
<p><b>3</b></p> <p>5 sec</p> <p>Hold the two buttons down together and release them after 5 seconds;</p> <p>count 2 movements.</p>	<p>Przytrzymać wciśnięty lewy przycisk ▲ lub ▼ przez około 5 sekund dopóki silnik nie wykona 2 KRÓTKICH ruchów; wówczas zwolnić przycisk</p>		
<p><b>4</b></p> <p>Precisely adjusting the "H" position →</p> <p>Press the buttons until you reach the desired position.</p>	<p></p> <p>Uwaga: Teraz, aby wykonać precyzyjne dostosowanie, obydwa silniki, muszą być wprawione w ruch wyłącznie klawiszami ▲ ▼. Pilot będzie działał skokami. Aby wykonać ruchy milimetr po milimetrze przyciskać krótko klawisze ▲ lub ▼. Aby wykonać ruchy bardziej obszerne (ale zawsze skokami) przytrzymać wciśnięte klawisze ▲ lub ▼. Ww. sposobami należy ustawić dwie powierzchnie w pozycji, w której mają zostać zaprogramowane</p>		
<p><b>5</b></p> <p>5 sec</p> <p>Hold the button down and release it after 5 seconds;</p> <p>count 3 movements.</p>	<p>Po osiągnięciu wymaganej pozycji, przytrzymać wciśnięty lewy przycisk ■ dopóki silnik nie wykona 3 KRÓTKICH ruchów.</p>		
<p><b>6</b></p> <p>5 sec</p> <p>Press a button (from 1 to 5) of the PILOT remote control which you intend to associate to the format</p> <p>count 4 movements.</p>	<p>D Przytrzymać (1-5) wybrany przycisk nadajnika PILOT, na którym ma być zaprogramowany żądany format dopóki silnik nie wykona 4 KRÓTKICH ruchów.</p> <p><b>Zażądany format będzie teraz zapamiętany na wybranym przycisku nadajnika Pilot (1-5) i procedura programowania została zakończona pomyślnie</b></p>		

## ZMIANA ZAPAMIĘTANYCH FORMATÓW

Silniki oparte są na logice nadpisywania, a więc po zapisaniu pozycji wyłączników końcowych nie istnieje procedura ich anulowania. Istnieje jedynie możliwość ponownego zapamiętania pozycji poprzez powtórne wykonanie wyżej opisanej procedury ich zapamiętania.

## ANULOWANIE PROGRAMOWANIA W TOKU

W celu anulowania programowania w toku należy przycisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski ■ i ▼ dopóki silnik nie wykona 6 RUCHÓW ; proces został anulowany

## POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE MCS-N-RS232 (akcesoria opcjonalne)

Przed przystąpieniem do podłączenia należy uważnie przeczytać kompletną instrukcję dołączoną do produktu. W przypadku, kiedy moc silnika nie odpowiada mocy linii elektrycznej w miejscu instalacji urządzenia, prosimy o skontaktowanie się z elektrykiem i wyposażenie we właściwy transformator prądu i częstotliwości.



### PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE:

Okablowanie elektryczne musi respektować obowiązujące normy WE. Norma WE EN 60335-1 przewiduje w sieci zasilania istnienie wielobiegunowego urządzenia rozłączającego, o szerokości otwarcia styków co najmniej 3 mm dla każdego silnika (z wyłączeniem wtyczki itp.). W razie potrzeby to urządzenie zapewnia bezpieczne i szybkie odcięcie źródła zasilania. Kable łączyć jak pokazano na rysunku po prawej stronie.

#### UWAGA:

Ten produkt zawiera dwa silniki, których podłączenia muszą być wykonane w ten sam sposób.

Obowiązkiem jest zaizolowanie kabli Bus (czarny, biały, pomarańczowy) jeśli nie będą używane do sterowania poprzez przełącznik dwubiegunowy.

#### UWAGA:

Właściwe wykonanie połączeń elektrycznych, zgodnie ze sztuką i w zachowaniu obowiązujących norm prawnych, jest istotne dla zabezpieczenia przed wypadkami oraz właściwego i niezmiennego działania ekranu. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w instalacji elektrycznej, upewnić się, że napięcie zostało odłączone.

Silniki umieszczone są po prawej stronie ekranu patrząc od jego frontu.

Uruchamianie wykonywane jest za pomocą pilota na fale radiowe dostarczanego w standardzie.

### Dane techniczne MCS-N

Zasilanie: 110 - 240 Vpp 50/60 Hz

Maksymalny prąd pobierany: 80 mA w stand-by, 3 A przy maksymalnym obciążeniu

Kodowania: FloR (rolling code)

Częstotliwość: 433.92 MHz

Impedancja anteny: 52 ohm

Czułość: powyżej 0,5µV dla prawidłowego odbioru

Zasięg: szacowany na 200 m na zewnątrz i na 35 m wewnątrz budynków

Ilość wczytywanych nadajników: 30



Wyjście: 1 wyjście do sterowania silnikiem dwufazowym

Obciążalność styków: 3 A - 250 V

Stopień ochrony: IP44 (z kompletną obudową)

Temperatura robocza: -20 . +55 ° C

Wymiary / waga: 128 x 112 x 43 mm / 260 g



### Połączenia dla każdego silnika, Wersja 230V:

- 1 Biało-pomarańczowy (TTBUS)
- 2 Biały (TTBUS)
- 3 Biało-czarny (wspólny TTBUS)
- 4 Brązowy (Linia- Faza 230V)
- 5 Niebieski (Neutralny 230V)
- 6 Żółto-zielony/zielony (Uziemienie 230V)

### Połączenia dla każdego silnika, Wersja 120V:

- 1 Pomarańczowy (TTBUS)
- 2 Fioletowy (TTBUS)
- 3 Różowy (wspólny TTBUS)
- 4 Czarny (Linia- Faza 120V)
- 5 Biały (Neutralny 120V)
- 6 Żółto-zielony/zielony (Uziemienie 120V)

## KARTA GWARANCYJNA - WARUNKI GWARANCJI

Adeo Screen Sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy ulicy B. Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja (dalej: „**Producent**”) gwarantuje sprawne działanie ekranu projekcyjnego/urządzenia (dalej: „**Towar**”) w okresie 24 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu / paragonu przez sprzedawcę detalicznego Towaru, tj. podmiotu, który nabył Towar bezpośrednio od Producenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej: „**Sprzedawca detaliczny**”). Uprawnienia z gwarancji względem Producenta przysługują Klientowi końcowemu, tj. osobie, która nabyła Towar od Sprzedawcy detalicznego (dalej: „**Klient końcowy**”).

Towar należy użytkować zgodnie z wydaną instrukcją obsługi, zasadami b.h.p. i p.poż. oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ujawnione w tym okresie użytkowania wady Towaru będą usuwane przez serwis Producenta znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, według poniżej opisanych zasad.

1. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres e-mail Producenta (info@adeoscreen.com) bądź pocztą tradycyjną (ul. Bolesława Krzywoustego 31, 59-500 Złotoryja) niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady Towaru. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta końcowego (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu), dane Towaru, którego dotyczy reklamacja, dokładny opis stwierdzonej wady, wraz ze zdjęciami oraz wskazaniem daty wykrycia wady. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć niniejszą kartę gwarancyjną oraz kserokopię dowodu zakupu reklamowanego Towaru, pod rygorem odmowy uznania reklamacji. W przypadku niekompletnego zgłoszenia reklamacyjnego Producent wezwie do jego uzupełnienia.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienia do żądania naprawy produktu.
3. Producent w przeciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego poinformuje Klienta końcowego o uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Producent wezwie Klienta końcowego do przesłania Towaru, przesyłając autoryzację (dokument SRO) zwrotu Towaru wystawioną przez pracowników Działu Obsługi Klienta Producenta. Klient końcowy zobowiązany jest na własny koszt do deinstalacji Towaru i zwrotu Towaru do siedziby Producenta w oryginalnym lub równoważnym opakowaniu, tak aby nie doszło do uszkodzeń podczas transportu. Koszt transportu Towaru do siedziby Producenta pokrywa Producent, przy zastrzeżeniu, iż transport zorganizowany przez Klienta odpowiada stawkom rynkowym.
4. Po otrzymaniu Towaru zakwalifikowanego do reklamacji, Producent dokona naprawy Towaru w przeciągu 14 dni (roboczych) od dnia otrzymania Towaru. Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych, w każdym razie nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku Producent powiadomi Klienta końcowego o wydłużeniu terminu naprawy w związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poda nowy termin usunięcia wady.
5. Usunięcie wady lub usterki potwierdza Klient końcowy. Stwierdzenie usunięcia wady, a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Klienta końcowego przez Producenta o dokonaniu naprawy. Uchylenie się od przeprowadzenia czynności odbiorowych w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Klienta końcowego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. Po stwierdzeniu usunięcia wady, Klient końcowy zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru Towaru od Producenta. Koszt dostarczenia Towaru do Klienta końcowego pokrywa Producent, przy zastrzeżeniu, iż transport zorganizowany przez Klienta odpowiada stawkom rynkowym. Producent nie jest zobowiązany do instalacji Towaru. Producent nie jest zobowiązany do przeprowadzenia oraz poniesienia kosztów ponownej instalacji Towaru po naprawie.
6. Jeżeli, pomimo zakwalifikowania Towaru do reklamacji, w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej Producent stwierdzi uszkodzenia wyłączone z zakresu gwarancji, Producent przed podjęciem prac na koszt Klienta końcowego poinformuje go o wysokości szacowanych kosztów naprawy i podejmie dalsze czynności po uzyskaniu zgody Klienta końcowego na obciążenie go tymi kosztami.
7. Odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji jest wyłączona jeżeli:
  - a) Towar jest używany w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, w szczególności gdy wada jest skutkiem niewłaściwego użycia Towaru,
  - b) wada Towaru powstała w trakcie montażu,
  - c) montaż, instalacja i konserwacja Towaru nie były przeprowadzone przez profesjonalistów lub przez wykwalifikowanych technicznie pracowników bądź zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi,
  - d) wada Produktów powstała podczas transportu, o ile Producent nie ponosi odpowiedzialności za transport, a klient końcowy nie zaakceptuje dostawy z zastrzeżeniem ze względu na brak integralności przesyłki.
  - e) wady Towaru powstały na skutek zdarzeń losowych, zwłaszcza o charakterze siły wyższej,
  - f) wady Towaru są wynikiem napraw lub ingerencji ze strony osób nieautoryzowanych przez Producenta,
  - g) Towar nie został nabyty bezpośrednio od Sprzedawcy detalicznego.
8. W przypadku zaistnienia przesłanki warunkującej wyłączenie odpowiedzialności Producenta z tytułu gwarancji, koszty dostarczenia Towaru do Producenta oraz koszty transportu Towaru do Klienta końcowego po dokonaniu naprawy ponosi Klient końcowy.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta końcowego przysługujących mu na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących, a w tym uprawnień względem Sprzedawcy detalicznego wynikających z przepisów rękodźmi za wady rzeczy.

Niniejsza karta gwarancyjna jest dostarczana Klientowi końcowemu przez Sprzedawcę detalicznego i stanowi integralną część instrukcji obsługi ekranu projekcyjnego.

**ADEO SCREEN Sp. Z o.o.**

Ul. Boelsława Krzywoustego 31  
59-500 Złotoryja,

**Poland - Europe**

Tel. +48 76 850 53 01

Fax + 48 76 850 53 70

**Email**

To place orders: [info@adeoscreen.com](mailto:info@adeoscreen.com)

To get quotations: [info@adeoscreen.com](mailto:info@adeoscreen.com)

To contact Technical Support: [info@adeoscreen.com](mailto:info@adeoscreen.com)

**Italy**

Tel. +39 0461 248211

Fax + 39 0461 245038

**Email**

To place orders: [info@adeogroup.it](mailto:info@adeogroup.it)

To get quotations: [info@adeogroup.it](mailto:info@adeogroup.it)

To contact Technical Support: [info@adeogroup.it](mailto:info@adeogroup.it)

